

OptiPlex 3030 AIO

Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Guia de iniciação rápida


Hızlı Başlangıç Kılavuzu

دليل البدء السريع




1 Set up the stand

Installez le socle
Instalar o suporte
Standı kurun
إعداد الحامل




2 Connect the keyboard and mouse

Connectez le clavier et la souris
Ligar o teclado e o rato
Klavye ve farenin bağlanması
قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس




3 Connect the network cable (optional)

Connectez le câble réseau (facultatif)
Ligar o cabo de rede (opcional)
Ağ kablosunu takın (isteğe bağlı)
قم بتوصيل كبل الشبكة (اختياري)




4 Connect the power cable

Connectez le câble d'alimentation
Ligar o cabo de alimentação
Güç kablosunu takın
قم بتوصيل كبل التيار




5 Turn on your computer

Mettez votre ordinateur sous tension
Ligar o computador
Bilgisayarınızı açın
قم بتشغيل الكمبيوتر



6 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows | Concluir a configuração do Windows
Windows kurulumunu tamamlayın | إنهاء إعداد Windows




Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour
Activar funcionalidades de segurança e actualizações
Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirin
قم بتمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau
Estabelecer ligação à rede
Ağınıza bağlanın
الاتصال بالشبكة



Log in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local
Microsoft hesabınızı kullanarak oturum açın ya da yerel bir hesap oluşturun

تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو إنشاء حساب محلي

Explore resources

Explorez les ressources | Explorar os recursos

Kaynakları keşfedin | اكتشاف الموارد



Help and Tips

Aide et astuces | Ajuda e sugestões

Yardım ve İpuçları | تعليمات وتلميحات



My Dell

Mon Dell | Meu Dell

Dell Bilgisayarım | جهاز Dell الخاص بي



Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Registrar o computador

Bilgisayarınızı kaydedin | قم بتسجيل الكمبيوتر

Product support and manuals

Support produits et manuels

Suporte de produtos e manuais

Ürün desteği ve kılavuzlar

دعم المنتج والدلائل الخاصة به

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

Contacter Dell | Contactar a Dell

الاتصال بـ Dell | Dell'e başvurun

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Réglementations et sécurité | Regulamentos e segurança

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية | Mevzuat ve güvenlik

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model and type

Modèle et type réglementaires

Modelo e tipo regulamentares

Yasal model ve tip

الموديل والنوع التنظيمي

W10B

W10B001

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador

Bilgisayar modeli | موديل الكمبيوتر

OptiPlex 3030 AIO

Printed in China.

Printed on recycled paper.

2014-01

© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.




0GXW75A00




Features

Caractéristiques | Funcionalidades | Özellikler | الميزات



1. Microphone (touchscreen computer only)
2. Microphone (non-touchscreen computer only)
3. Camera
4. Camera-status light
5. Camer-privacy latch
6. Optical drive
7. On-screen display (OSD) buttons
8. Hard-drive activity light
9. Power button/Power-status light
10. Stereo speakers
11. USB 2.0 connectors



12. Cable cover screw stub
 13. Line-out connector
 14. VGA connector
 15. Network connector
 16. Power-cable connector
 17. Power-diagnostic button
 18. Power-diagnostic light
 19. Security-lock slot
 20. Audio connector
 21. USB 3.0 connectors
 22. Memory card reader
1. Microphone (ordinateur à écran tactile uniquement)
 2. Microphone (ordinateur à écran non tactile uniquement)
 3. Caméra
 4. Voyant d'état de la caméra
 5. Loquet du cache de la caméra
 6. Lecteur optique
 7. Boutons de menu à l'écran (OSD)
 8. Voyant d'activité du disque dur
 9. Bouton d'alimentation/Voyant d'alimentation
 10. Haut-parleurs stéréo

1. Microfone (apenas nos computadores com ecrã táctil)
2. Microfone (apenas nos computadores sem ecrã táctil)
3. Câmara
4. Luz de estado da câmara
5. Trinco de privacidade da câmara
6. Unidade óptica
7. Botões de exibição no ecrã (OSD)
8. Luz de actividade da unidade de disco rígido
9. Botão de alimentação/luz de estado de alimentação
10. Altifalantes estéreo

11. Entradas USB 2.0
 12. Pino roscado da cobertura dos cabos
 13. Conector de saída de linha
 14. Conector VGA
 15. Conector de rede
 16. Conector de rede
 17. Botão de diagnóstico de alimentação
 18. Luz de diagnóstico de alimentação
 19. Ranhura do cadeado de segurança
 20. Conector de áudio
 21. Entradas USB 3.0
 22. Leitor de cartões de memória
1. Mikrofon (sadece dokunmatik ekranlı bilgisayar)
 2. Mikrofon (sadece dokunmatik ekranı olmayan bilgisayar)
 3. Kamera
 4. Kamera durum ışığı
 5. Camer gizlilik mandalı
 6. Optik sürücü
 7. Ekran (OSD) düğmeleri
 8. Sabit disk etkinlik ışığı
 9. Güç düğmesi/Güç durumu ışığı
 10. Stereo hoparlör
 11. USB 2.0 konektörleri

11. Entradas USB 2.0
12. Pino roscado da cobertura dos cabos
13. Conector de saída de linha
14. Conector VGA
15. Conector de rede
16. Conector do cabo de alimentação
17. Botão de diagnóstico de alimentação
18. Luz de diagnóstico de alimentação
19. Ranhura do cadeado de segurança
20. Conector de áudio
21. Entradas USB 3.0
22. Leitor de cartões de memória

12. Kablo kapağı vida saplaması
13. Çıkış konektörü
14. VGA konektörü
15. Ağ konektörü
16. Güç kablosu konektörü
17. Güç tanılama düğmesi
18. Güç tanılama ışığı
19. Güvenlik kilidi yuvası
20. Ses konektörü
21. USB 3.0 konektörleri
22. Bellek kartı okuyucu

1. الميكروفون (أجهزة الكمبيوتر التي تعمل باللمس فقط)
 2. الميكروفون (أجهزة الكمبيوتر التي لا تعمل باللمس فقط)
 3. الكاميرا
 4. مصباح حالة الكاميرا
 5. مغلاق خصوصية الكاميرا
 6. محرك الأقراص الضوئية
 7. أزرار العرض على الشاشة (OSD)
 8. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
 9. زر التشغيل/مصباح حالة التشغيل
 10. مكبرات صوت استريو
 11. موصل USB 2.0
 12. كعب لولبي لغطاء الكبل
13. موصل الخرج
 14. موصل VGA
 15. موصل الشبكة
 16. موصل كبل الطاقة
 17. زر تشخيص الطاقة
 18. مصباح تشخيص الطاقة
 19. فتحة قفل الأمان
 20. موصل الصوت
 21. موصل USB 3.0
 22. قارئ بطاقة الذاكرة