

OptiPlex 3046 Mini Tower

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide


Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Connectez le clavier et la souris
Tastatur und Maus anschließen
Collegare la tastiera e il mouse




2 Connect the network cable – optional

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)
Connectez le câble réseau (facultatif)
Netzwerkkabel anschließen (optional)
Collegare il cavo di rete (opzionale)



3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan
Connectez l'écran
Bildschirm anschließen
Collegare lo schermo



NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

N.B.: als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan met behulp van de discrete grafische kaart.



REMARQUE : si vous avez acheté votre ordinateur avec une carte graphique distincte, connectez l'écran à cette dernière.

ANMERKUNG: Wenn Sie einen Computer mit separater Grafikkarte bestellt haben, schließen Sie die Anzeige über die separate Grafikkarte an.

N.B.: se è stato ordinato un computer con una scheda grafica discreta, connettere lo schermo alla scheda grafica discreta..


4 Connect the power cable and press the power button

Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-uitknop
Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Stromkabel anschließen und Betriebsschalter drücken
Collegare il cavo di alimentazione e premere l'Accensione




5 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10
Terminer l'installation de Windows 10
Windows 10-Setup abschließen
Terminare la configurazione di Windows 10



Enable Support and Protection

Schakel Ondersteuning en bescherming in
Activer Support et Protection
Support und Schutz aktivieren
Abilitare il supporto e la protezione



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan.

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

D18M

D18M002

OptiPlex 3046 MT

Locate Dell apps

Dell-apps zoeken | Localisez les applications Dell

Dell Apps ausfindig machen | Localizzare le app Dell



Dell Product Registration

Register your computer


Registreer de computer
Enregistrez votre ordinateur
Computer registrieren
Registrazione il computer



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Computer überprüfen und aktualisieren
Verificare e aggiornare il computer



Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1. Power button/Power light
2. Optical-drive bay
3. USB 2.0 connectors
4. USB 3.0 connectors
5. Line-out connector
6. Hard-drive activity light
7. HDMI connector
8. Memory card reader (optional)
9. DisplayPort connector
10. Headphone connector
11. VGA connector (optional)
12. USB 3.0 connectors
13. USB 2.0 connectors (Supports Smart Power On)
14. Expansion-card slots

15. Power connector
16. Power-supply diagnostic button
17. Power-supply diagnostic light
18. Cable-cover lock slot
19. Network connector
20. Security-cable slot
21. Padlock ring

1. Aan-uitknop/stroomlampje
2. Compartiment optisch station
3. USB 2.0-connectoren
4. USB 3.0-connectoren
5. Lijnuitgang
6. Activiteitenlampje harde schijf
7. HDMI-connector
8. Geheugenkaartlezer (optioneel)
9. DisplayPort-connector
10. Hoofdtelefoonconnector
11. VGA-connector (optioneel)
12. USB 3.0-connectoren
13. USB 2.0-connectoren (ondersteunt Smart Power On)
14. Uitbreidingskaartsleuven

1. Bouton d'alimentation/Voyant d'alimentation
2. Baie de lecteur optique
3. Ports USB 2.0
4. Ports USB 3.0
5. Port sortie ligne
6. Voyant d'activité du disque dur
7. Port HDMI
8. Lecteur de carte mémoire (en option)
9. Port DisplayPort
10. Port pour casque
11. Connecteur VGA (en option)
12. Ports USB 3.0
13. Connecteurs USB 2.0 (Prennenent en charge la mise sous tension intelligente)

15. Voedingskabelconnector
16. Diagnostische knop voeding
17. Diagnostisch lampje voeding
18. Sleuf voor vergrendeling van kabelafdekplaatje
19. Netwerconnector
20. Sleuf voor beveiligingskabel
21. Beugel voor hangslot

14. Logements pour carte d'extension
15. Port d'alimentation
16. Bouton de diagnostic d'alimentation
17. Voyant de diagnostic d'alimentation
18. Emplacement de verrouillage de la gaine de câble
19. Port réseau
20. Emplacement pour câble de sécurité
21. Anneau pour cadenas

1. Betriebsschalter/Betriebsanzeige
2. Optischer Laufwerkschacht
3. USB 2.0-Anschlüsse
4. USB 3.0-Anschlüsse
5. Leitungsausgangsanschluss (Line-Out)
6. Festplattenaktivitätsanzeige
7. HDMI-Anschluss
8. Medienkarten-Lesegerät (optional)
9. DisplayPort-Anschluss
10. Kopfhöreranschluss
11. VGA-Anschluss (optional)
12. USB 3.0-Anschlüsse
13. USB 2.0-Anschlüsse (unterstützen Smart Power On)

1. Accensione/Indicatore di alimentazione
2. Alloggiamento dell'unità ottica
3. Connettori USB 2.0
4. Connettori USB 3.0
5. Connettore della linea di uscita
6. Indicatore di attività del disco rigido
7. Connettore HDMI
8. Lettore scheda smart (opzionale)
9. Connettore DisplayPort
10. Connettore cuffie
11. Connettore VGA (opzionale)
12. Connettori USB 3.0
13. Connettori USB 2.0 (supportano l'accensione intelligente)

14. Erweiterungskartensteckplätze
15. Netzanschluss
16. Diagnosetaste der Stromversorgung
17. Diagnoseanzeige Stromversorgung
18. Kabelabdeckung-Verriegelungsschlitz
19. Netzwerkanschluss
20. Sicherheitskabeinschub
21. Ring für das Vorhängeschloss

14. Slot delle schede di espansione
15. Connettore di alimentazione
16. Pulsante di diagnostica dell'alimentatore
17. Indicatore di diagnostica dell'alimentatore
18. Slot per il blocco del coperchio del cavo
19. Connettore di rete
20. Slot cavo di protezione
21. Anello del lucchetto



067MVT A00