

OptiPlex 3046 Small Form Factor

Quick Start Guide

Snelstartgids

Skrócona instrukcja uruchomienia


Ghid de pornire rapidă

Stručná úvodná príručka




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Podłącz klawiaturę i mysz
Conectați tastatura și mouse-ul
Priklučite tipkovnico in miško




2 Connect the network cable — optional

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)
Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie)
Conectați cablul de rețea, opțional
Priklučite omrežni kabel — dodatna možnost



3 Connect the display



Sluit het beeldscherm aan
Podłącz monitor
Conectați afișajul
Priklučite zaslon



- NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- N.B.:** Als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan op de discrete grafische kaart.
- UWAGA:** Jeśli z komputerem zamówiono autonomiczną kartę graficzną, monitor należy podłączyć do złącza w tej karcie.
- NOTĀ:** Dacā atī comandat computerul cu o placā graficā separatā, conectați afișajul la conectorul de pe placa graficā separatā.
- POZNÁMKA:** Če ste kúpili počítač s ločeno grafično kartico, zaslon priklopite v priključek na ločeni grafični kartici.

4 Connect the power cable and press the power button


Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-uitknop
Podłącz kabel zasilania i naciśnij przycisk zasilania
Conectați cablul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Priklučite napajalni kabel in pritisnite gumb za vklop



5 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem
Skonfiguruj system operacyjny
Finalizați configurarea sistemului de operare
Končajte namestitev operacijskega sistema

Windows 8.1



Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Włącz zabezpieczenia i aktualizacje
Activați securitatea și actualizările
Omogočite varnost in posodobitve



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Nawiąż połączenie z siecią
Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem


- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

NOTĀ: Dacā vā conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.

POZNÁMKA: Če se povežujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Pomoc techniczna i podręczniki
Manuale și asistență pentru produse
Podpora in navodila za izdelke

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Kontakt z firmą Dell
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo
Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Model
Model de reglementare | Regulatorni model

D11S

Regulatory type

Wettelijk type | Typ
Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

D11S001

Computer model

Computermodel | Model komputera
Modelul computerului | Model računalnika

OptiPlex 3046 SFF



0Y3MVA00

© 2016 Dell Inc.


© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.


2016-05

Windows 7



Set up password for Windows

Stel wachtwoord voor Windows in
Ustaw hasło systemu Windows
Configurați o parolă pentru Windows
Določite geslo za Windows



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Nawiąż połączenie z siecią
Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.

POZNÁMKA: Če se povežujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.



Protect your computer

Beveilig de computer
Zabezpeč komputer
Protejați-vă computerul
Zaščitite svoj računalnik

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitve.

Locate Dell apps in Windows 8.1

Zoek naar Dell-apps in Windows 8.1

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows 8.1

Localizați aplicațiile Dell în Windows 8.1

Poiščite lokacije aplikacij Dell v Windows 8.1



Register My Device

Register your computer

Registreer de computer | Zarejestruj komputer
Înregistrați-vă computerul | Registrați svoj računalnik



Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer
Utwórz kopię zapasową, napraw lub przywróć komputer
Realizați backup, recuperareți, reparați sau restaurați computerul
Varnostno kopirajte, obnovite, popravite ali ponastavite računalnik



Dell Data Protection | Protected Workspace

Protect your computer and data from advanced malware attacks

Bescherm uw computer en gegevens tegen geavanceerde malwareaanvallen

Chron komputer i dane przed zaawansowanymi atakami

Protejați-vă computerul și datele împotriva atacurilor software-ului rău intenționat avansat


Zaščitite svoj računalnik in podatke pred naprednimi napadi zlonamerne programske opreme



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Verificați și actualizați computerul
Preverite in posodobite svoj računalnik



Features

Kenmerken | Funkcje | Caratteristiche | Funkcije



1. Optical-drive bay
2. USB 2.0 connectors
3. USB 3.0 connectors
4. Power button/Power light
5. Line-out connector
6. Hard-drive activity light
7. HDMI connector
8. Memory card reader (optional)
9. DisplayPort connector
10. Headphone connector
11. USB 3.0 connectors
12. USB 2.0 connectors (Supports Smart Power On)
13. Expansion-card slots
14. Power connector

1. Compartiment optisch station
2. USB 2.0-connectoren
3. USB 3.0-connectoren
4. Aan-uitknop/stroomlampje
5. Lijnuitgang
6. Activiteitenlampje harde schijf
7. HDMI-connector
8. Geheugenkaartlezer (optioneel)
9. DisplayPort-connector
10. Hoofdtelefoonconnector
11. USB 3.0-connectoren
12. USB 2.0-connectoren (ondersteunt Smart Power On)
13. Uitbreidingskaartsleuven
14. Voedingskabelconnector

15. Power-supply diagnostic button
16. Power-supply diagnostic light
17. Cable-cover lock slot
18. VGA connector (optional)
19. Network connector
20. Security-cable slot
21. Padlock ring

15. Diagnostische knop voeding
16. Diagnostisch lampje voeding
17. Sleuf voor vergrendeling van kabelafdekplaatje
18. VGA-connector (optioneel)
19. Netwerconnector
20. Sleuf voor beveiligingskabel
21. Beugel voor hangslot

1. Wnęka napędu dysków optycznych
2. Złącza USB 2.0
3. Złącza USB 3.0
4. Przycisk zasilania/Lampka zasilania
5. Złącze wyjścia liniowego
6. Lampka aktywności dysku twardego
7. Złącze HDMI
8. Czytnik kart pamięci (opcjonalny)
9. Złącze DisplayPort
10. Złącze słuchawek
11. Złącza USB 3.0
12. Złącza USB 2.0 (Obsługuje tryb Smart Power On)
13. Gniazda kart rozszerzeń
14. Złącze zasilania

1. Compartiment pentru unitatea optică
2. Conectori USB 2.0
3. Conectori USB 3.0
4. Buton de alimentare/Indicator luminos de alimentare
5. Conector linie ieșire
6. Indicator luminos de activitate a hard diskului
7. Conector HDMI
8. Citor de cartele de memorie (opțional)
9. Conector DisplayPort
10. Conector pentru căști
11. Conectori USB 3.0
12. Conectori USB 2.0 (acceptă pornirea inteligentă)

15. Przycisk diagnostyki zasilacza
16. Lampka diagnostyczna zasilacza
17. Gniazdo blokady ostony przewodu
18. Złącze VGA (opcjonalne)
19. Złącze sieciowe
20. Gniazdo linki antykradzieżowej
21. Ucho kłódky

13. Sloturi cartele de extensie
14. Conector de alimentare
15. Buton de diagnosticare pentru sursa de alimentare
16. Indicator luminos de diagnosticare pentru sursa de alimentare
17. Slot de blocare a capacului cablului
18. Conector VGA (opțional)
19. Conector rețea
20. Slot pentru cablu de securitate
21. Inel de lacăt

1. Ležišče za optični pogon
2. Priključki USB 2.0
3. Priključki USB 3.0
4. Gumb za vklop/izklop, lučka za vklop
5. Izhodni priključek
6. Lučka dejavnosti trdega diska
7. Priključek HDMI
8. Bralnik pametnih kartic (dodatna možnost)
9. Priključek DisplayPort
10. Priključek za slušalke
11. Priključki USB 3.0
12. Priključki USB 2.0 (podpira pametni vklop)

NOTE: An upgrade from Windows 7 32-bit to Windows 10 will require a manual installation of the system drivers. To download Windows 10 and the latest drivers, visit Dell.com/support and enter the service tag of your system. For any questions related to upgrading to Windows 10, see <http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/upgrade-to-windows-10-faq>.

N.B.: Voor een upgrade van Windows 7 32-bits naar Windows 10 is handmatige installatie van de systeemstuurprogramma's vereist. Ga naar Dell.com/support om Windows 10 en de nieuwste stuurprogramma's te downloaden en voer de servicetag van uw systeem in. Raadpleeg <http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/upgrade-to-windows-10-faq> wanneer u vragen hebt over de upgrade naar Windows 10.

UWAGA: Uaktualnienie 32-bitowej wersji systemu Windows 7 do systemu Windows 10 wymaga ręcznego zainstalowania sterowników systemowych. Aby pobrać system Windows 10 i najnowsze sterowniki, przejdź do strony Dell.com/support i wprowadź kod serwisowy (Service Tag) Twojego systemu. Informacje dotyczące aktualizacji do systemu Windows 10 znajdują się pod adresem <http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/upgrade-to-windows-10-faq>.

NOTĂ: Un upgrade de la Windows 7 pe 32 de biți la Windows 10 va necesita instalarea manuală a driverelor de sistem. Pentru a descărca Windows 10 și cele mai recente drivere, vizitați Dell.com/support și introduceți eticheta de service a sistemului. Pentru întrebări legate de upgrade-ul la Windows 10, consultați <http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/upgrade-to-windows-10-faq>.

OPOMBA: Nadgradnja 32-bitnega sistema Windows 7 na Windows 10 bo zahtevala ročno namestitvev sistemskih gonilnikov. Če želite prenesti Windows 10 in najnovejše gonilnike, obiščite Dell.com/support in vnesite servisno oznako svojega sistema. Če imate kakršna koli vprašanja glede nadgradnje na Windows 10, glejte <http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/upgrade-to-windows-10-faq>.

13. Reži za razširitveni kartici
14. Priključek za napajanje
15. Diagnostični gumb za napajanje
16. Diagnostična lučka napajanja
17. Reža za zaklep pokrova kabla
18. Priključek VGA (dodatna možnost)
19. Omrežni priključek
20. Reža za varnostni kabel
21. Obroček ključavnice