

OptiPlex 3046 Mini Tower


Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Connectez le clavier et la souris
Tastatur und Maus anschließen
Collegare la tastiera e il mouse




2 Connect the network cable — optional

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)
Connectez le câble réseau (facultatif)
Netwerkkabel anschließen (optional)
Collegare il cavo di rete (opzionale)



3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan
Connectez l'écran
Bildschirm anschließen
Collegare lo schermo



NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

N.B.: Als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan op de discrete grafische kaart.



REMARQUE : si vous avez commandé l'ordinateur avec un carte graphique séparée en option, connectez l'écran au connecteur de cette carte graphique.

ANMERKUNG: Wenn Sie einen Computer mit separater Grafikkarte bestellt haben, schließen Sie die Anzeige über die separate Grafikkarte an.

N.B.: se il computer è stato ordinato con una scheda grafica discreta, collegare lo schermo alla scheda grafica discreta.

4 Connect the power cable and press the power button


Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-uitknop
Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Stromkabel anschließen und Betriebsschalter drücken
Collegare il cavo di alimentazione e premere l'Accensione



5 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem
Terminez la configuration du système d'exploitation
Betriebssystem-Setup abschließen
Terminare la configurazione del sistema operativo

Windows 8.1



Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Activez la sécurité et les mises à jour
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren
Abilitare sicurezza e aggiornamenti



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model
Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer
Modello di conformità alle normative

D18M

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

D18M002

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

OptiPlex 3046 MT




071N58A00

© 2016 Dell Inc.
© 2016 Microsoft Corporation.
© 2016 Canonical Ltd.


Printed in China.
2016-04

Windows 7



Set up password for Windows

Stel wachtwoord voor Windows in
Configurez un mot de passe pour Windows
Kennwort für Windows einrichten
Impostare una password per Windows



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



Protect your computer

Beveilig de computer
Protégez votre ordinateur
Computer schützen
Proteggere il computer

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Locate Dell apps in Windows 8.1

Zoek naar Dell-apps in Windows 8.1

Localisez les applications Dell dans Windows 8.1

Dell Apps in Windows 8.1 ausfindig machen

Individuare le app Dell in Windows 8.1



Register My Device

Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur
Computer registrieren | Registrare il computer



Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer
Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur
Computer sichern, wiederherstellen oder reparieren
Effettuare il backup, il recupero, la riparazione o il ripristino del computer



Dell Data Protection | Protected Workspace

Protect your computer and data from advanced malware attacks


Bescherm uw computer en gegevens tegen geavanceerde malwareaanvallen
Protégez votre ordinateur et vos données contre les attaques malveillantes avancées
Computer und Daten vor raffinierten Malware-Angriffen schützen
Proteggere il computer e i dati da attacchi malware avanzati



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Computer überprüfen und aktualisieren
Verificare e aggiornare il computer



Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1. Power button/Power light
2. Optical-drive bay
3. USB 2.0 connectors
4. USB 3.0 connectors
5. Line-out connector
6. Hard-drive activity light
7. HDMI connector
8. Memory card reader (optional)
9. DisplayPort connector
10. Headphone connector
11. VGA connector (optional)
12. USB 3.0 connectors
13. USB 2.0 connectors (Supports Smart Power On)

1. Aan-uitknop/stroomlampje
2. Compartiment optisch station
3. USB 2.0-connectoren
4. USB 3.0-connectoren
5. Lijnuitgang
6. Activiteitenlampje harde schijf
7. HDMI-connector
8. Geheugenkaartlezer (optioneel)
9. DisplayPort-connector
10. Hoofdtelefoonconnector
11. VGA-connector (optioneel)
12. USB 3.0-connectoren
13. USB 2.0-connectoren (ondersteunt Smart Power On)
14. Uitbreidingskaartsleuven

14. Expansion-card slots
15. Power connector
16. Power-supply diagnostic button
17. Power-supply diagnostic light
18. Cable-cover lock slot
19. Network connector
20. Security-cable slot
21. Padlock ring

15. Voedingskabelconnector
16. Diagnostische knop voeding
17. Diagnostisch lampje voeding
18. Sleuf voor vergrendeling van kabelafdekplaatje
19. Netwerconnector
20. Sleuf voor beveiligingskabel
21. Beugel voor hangslot

1. Bouton d'alimentation/Voyant d'alimentation
2. Baie de lecteur optique
3. Ports USB 2.0
4. Ports USB 3.0
5. Port sortie ligne
6. Voyant d'activité du disque dur
7. Port HDMI
8. Lecteur de carte mémoire (en option)
9. Port DisplayPort
10. Port pour casque
11. Connecteur VGA (en option)
12. Ports USB 3.0

1. Betriebsschalter/Betriebsanzeige
2. Optischer Laufwerkschacht
3. USB 2.0-Anschlüsse
4. USB 3.0-Anschlüsse
5. Leitungsausgangsanschluss (Line-Out)
6. Festplattenaktivitätsanzeige
7. HDMI-Anschluss
8. Speicherkartenleser (optional)
9. DisplayPort-Anschluss
10. Kopfhöreranschluss
11. VGA-Anschluss (optional)
12. USB 3.0-Anschlüsse
13. USB 2.0 Anschlüsse (unterstützt Smart Power On)

13. Connecteurs USB 2.0 (Prendent en charge la mise sous tension intelligente)
14. Logements pour carte d'extension
15. Port d'alimentation
16. Bouton de diagnostic d'alimentation
17. Voyant de diagnostic d'alimentation
18. Emplacement de verrouillage de la gaine de câble
19. Port réseau
20. Emplacement pour câble de sécurité
21. Anneau pour cadenas

14. Erweiterungskartensteckplätze
15. Netzanschluss
16. Diagnosetaste der Stromversorgung
17. Diagnoseanzeige Stromversorgung
18. Schlitz der Kabel-Abdeckungsverriegelung
19. Netzwerkanschluss
20. Sicherheitskabeleinschub
21. Ring für das Vorhängeschloss

1. Accensione/Indicatore di alimentazione
2. Alloggiamento dell'unità ottica
3. Connettori USB 2.0
4. Connettori USB 3.0
5. Connettore della linea di uscita
6. Indicatore di attività del disco rigido
7. Connettore HDMI
8. Lettore scheda smart (opzionale)
9. Connettore DisplayPort
10. Connettore cuffie
11. Connettore VGA (opzionale)
12. Connettori USB 3.0
13. Connettori USB 2.0 (supportano l'accensione intelligente)

NOTE: An upgrade from Windows 7 32-bit to Windows 10 will require a manual installation of the system drivers. To download Windows 10 and the latest drivers, visit Dell.com/support and enter the service tag of your system. For any questions related to upgrading to Windows 10, see <http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/upgrade-to-windows-10-faq>.

N.B.: Voor een upgrade van Windows 7 32-bits naar Windows 10 is handmatige installatie van de systeemstuurprogramma's vereist. Ga naar Dell.com/support om Windows 10 en de nieuwste stuurprogramma's te downloaden en voer de servicetag van uw systeem in. Raadpleeg <http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/upgrade-to-windows-10-faq> wanneer u vragen hebt over de upgrade naar Windows 10.

REMARQUE : une mise à jour de Windows 7 32 bits à Windows 10 nécessite une installation manuelle des pilotes systèmes. Pour télécharger Windows 10 et les derniers pilotes, veuillez vous rendre à l'adresse Dell.com/support et saisir le numéro de service de votre système. Pour toute question en rapport avec Windows 10, veuillez consulter <http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/upgrade-to-windows-10-faq>.

ANMERKUNG: Ein Upgrade von Windows 7 (32 Bit) auf Windows 10 erfordert die manuelle Installation der Systemtreiber. Um Windows 10 und die aktuellsten Treiber herunterzuladen, besuchen Sie Dell.com/support und geben Sie die Service-Tag-Nummer Ihres Systems ein. Bei Fragen zu Upgrades auf Windows 10, besuchen Sie <http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/upgrade-to-windows-10-faq>.

NOTA: Un aggiornamento da Windows 7 a 32 bit a Windows 10 richiede l'installazione manuale dei driver di sistema. Per scaricare Windows 10 e i driver più recenti, visitare il sito Web Dell.com/support e immettere il Numero di servizio del proprio sistema. Per domande relative all'aggiornamento a Windows 10, consultare la pagina Web <http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/upgrade-to-windows-10-faq>.

14. Slot delle schede di espansione
15. Connettore di alimentazione
16. Pulsante di diagnostica dell'alimentatore
17. Indicatore di diagnostica dell'alimentatore
18. Slot per il blocco del coperchio del cavo
19. Connettore di rete
20. Slot cavo di protezione
21. Anello del lucchetto