

OptiPlex 3046 Small Form Factor


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka




1 Connect the keyboard and mouse

Připojení klávesnice a myši
Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret
Podłącz klawiaturę i mysz
Pripojte klávesnicu a myš




2 Connect the network cable — optional

Připojte síťový kabel — volitelné
Csatlakoztassa a hálózati kábelt — opcionális
Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie)
Pripojte sieťový kábel — voliteľný



3 Connect the display

Připojte displej
Csatlakoztassa a monitort
Podłącz monitor
Pripojte obrazovku



NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

POZNÁMKA: Pokud jste počítač objednali se samostatnou grafickou kartou, připojte displej k samostatné grafické kartě.


MEGJEGYZÉS: Ha a számítógéphez különálló grafikus kártyát rendelt, a monitort csatlakoztassa a különálló grafikus kártyára.

UWAGA: Jeśli z komputerem zamówiono autonomiczną kartę graficzną, monitor należy podłączyć do złącza w tej karcie.

POZNÁMKA: Ak ste si svoj počítač objednali s diskretnou grafickou kartou, pripojte obrazovku k diskretné grafickej karte.


4 Connect the power cable and press the power button

Připojte napájecí kabel a stiskněte vypínač
Csatlakoztassa a tápkábelt és nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz kabel zasilania i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací kábel a stlačte spínač napájania




5 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10
Fejezze be a Windows 10 beállítását
Skonfiguruj system Windows 10
Dokončite inštaláciu systému Windows 10



Enable Support and Protection

Aktivujte funkci Podpora a ochrana
Engedélyezze a támogatást és a védelmet
Włącz pomoc techniczną i ochronę
Povoľte podporu a zabezpečenie



Connect to your network

Připojte se k síti
Kapcsolódjon a hálózathoz
Nawiąż połączenie z siecią
Pripojte sa k sieti


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshoz szükség van.

UWAGA: Jeśli nawiążesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a příručky produktu

Contact Dell

Kontaktujte spoločnosť Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujcie Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Směrniceový model | Szabályozó modell
Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus
Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógép modell
Model komputera | Model počítača

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

D11S

D11S001

OptiPlex 3046 SFF

Locate Dell apps

Nalezení aplikací Dell | Keresse meg a Dell alkalmazásokat
Odszukaj aplikacje firmy Dell | Nайдіть аплікації Dell



Dell Product Registration

Register your computer


Regisztrace počítače
Regisztrálja a számítógépét
Zarejestruj komputer
Zaregistrujte si počítač



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Kontrola počítače a prípadná aktualizace
Ellenőrizze és frissítse számítógépét
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač



Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



1. Optical-drive bay
2. USB 2.0 connectors
3. USB 3.0 connectors
4. Power button/Power light
5. Line-out connector
6. Hard-drive activity light
7. HDMI connector
8. Memory card reader (optional)
9. DisplayPort connector
10. Headphone connector
11. USB 3.0 connectors
12. USB 2.0 connectors (Supports Smart Power On)
13. Expansion-card slots
14. Power connector

15. Power-supply diagnostic button
16. Power-supply diagnostic light
17. Cable-cover lock slot
18. VGA connector (optional)
19. Network connector
20. Security-cable slot
21. Padlock ring

1. Pozice optické jednotky
2. Konektory USB 2.0
3. Konektory USB 3.0
4. Tlačítko napájení a kontrolka napájení
5. Výstupní konektor
6. Indikátor činnosti pevného disku
7. Konektor HDMI
8. Čtečka paměťových karet (volitelná)
9. konektor DisplayPort
10. Konektor pro sluchátka
11. Konektory USB 3.0
12. Konektory USB 2.0 (podporují technologii Smart Power On)
13. Pozice pro rozšiřující karty
14. Konektor napájení

1. Optikai meghajtó rekesz
2. USB 2.0 csatlakozók
3. USB 3.0 csatlakozók
4. Tápellátás gomb/tápellátás jelzőfény
5. Line kimenet csatlakozó
6. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
7. HDMI csatlakozó
8. Memóriakártya olvasó (opcionális)
9. DisplayPort csatlakozó
10. Fejhallgató csatlakozó
11. USB 3.0 csatlakozók
12. USB 2.0 csatlakozók (támogatja az intelligens bekapcsolást)
13. Bővítőkartya foglalatok

15. Diagnostické tlačítko napájení
16. Diagnostický indikátor napájení
17. Slot pro uzamčení krytu kabelů
18. Konektor VGA (volitelný)
19. Síťový konektor
20. Slot bezpečnostního kabelu
21. Kroužek na visací zámek

14. Tápcsatlakozó
15. Tápegység diagnosztika gomb
16. Tápegység diagnosztika jelzőfény
17. Kábelburkolat záró nyílás
18. VGA csatlakozó (opcionális)
19. Hálózati csatlakozó
20. Biztonsági kábel foglalat
21. Lakatgyűrű

1. Wnęka napędu dysków optycznych
2. Złącza USB 2.0
3. Złącza USB 3.0
4. Przycisk zasilania/Lampka zasilania
5. Złącze wyjścia liniowego
6. Lampka aktywności dysku twardego
7. Złącze HDMI
8. Czytnik kart pamięci (opcjonalny)
9. Złącze DisplayPort
10. Złącze słuchawek
11. Złącza USB 3.0
12. Złącza USB 2.0 (Obsługuje tryb Smart Power On)
13. Gniazda kart rozszerzeń
14. Złącze zasilania

1. Panel optickej jednotky
2. Konektory USB 2.0
3. Konektory USB 3.0
4. Hlavný vypínač / kontrolka napájania
5. Konektor na linkový výstup
6. Kontrolka aktivity pevného disku
7. Konektor HDMI
8. Čítačka pamäťových kariet (voliteľná)
9. Konektor DisplayPort
10. Konektor pre slúchadlá
11. Konektory USB 3.0
12. Konektory USB 2.0 (podporuje inteligentné zapínanie)
13. Zásuvky pre rozširujúce karty
14. Konektor napájania

15. Przycisk diagnostyki zasilacza
16. Lampka diagnostyczna zasilacza
17. Gniazdo blokady ostony przewodu
18. Złącze VGA (opcjonalne)
19. Złącze sieciowe
20. Gniazdo linki antykradzieżowej
21. Ucho kłódki



0H3VFPA00