

OptiPlex 3050 Micro


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka




1 Connect the keyboard and mouse

Připojení klávesnice a myši
Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret
Podłącz klawiaturę i mysz
Pripojte klávesnicu a myš




2 Connect the network cable — optional

Připojte síťový kabel — volitelné
Csatlakoztassa a hálózati kábelt — opcionális
Podłącz kabel sieciowy — opcjonalnie
Pripojte sieťový kábel — voliteľný



3 Connect the display



Připojení displeje
Csatlakoztassa a monitort
Podłącz monitor
Pripojte obrazovku



- NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- POZNÁMKA:** Pokud jste si počítač objednali se samostatnou grafickou kartou, připojte displej k samostatné grafické kartě.
- MEGJEGYZÉS:** Ha a számítógéphez egy különálló grafikus kártyát rendelt, a monitort csatlakoztassa a különálló grafikus kártyára.
- UWAGA:** Jeśli z komputerem zamówiono autonomiczną kartę graficzną, wyświetlacz należy podłączyć do złącza w tej karcie.
- POZNÁMKA:** Ak ste si počítač objednali s diskretnou grafickou kartou, pripojte obrazovku k diskretnéj grafickej karte.

4 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Csatlakoztassa a tápadaptert, majd nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania



5 Finish operating system setup

Dokončete nastavení operačního systému
Fejezze be az operációs rendszer beállítását
Skonfiguruj system operacyjny
Dokončite inštaláciu operačného systému

Windows



Connect to your network

Připojte se k síti
Kapcsolódjon a hálózathoz
Nawiąż połączenie z siecią
Pripojte sa k sieti

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.
- MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshoz szükséges jelszót.
- UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
- POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Jelentkezzen be a Microsoft-fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.
Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a příručky produktu

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Směrnicevým model | Szabályozó modell
Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus
Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógépmoell
Model komputera | Model počítača

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)

D10U

D10U002

OptiPlex 3050 Micro

Locate Dell apps

Umístění aplikací Dell | Dell-alkalmazások keresése
Odszukaj aplikacje firmy Dell | Nайдите апликаціе Dell




SupportAssist

Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace
Számítógép ellenőrzése és frissítése
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



1. Power button and power light
2. Hard drive activity light
3. Headset port
4. Line-out port
5. USB 3.0 ports
6. VGA port or Serial port or PS/2 port or DisplayPort — optional
7. Kensington security cable slot
8. Padlock ring
9. Cable holder
10. DisplayPort
11. HDMI port
12. Power connector port
13. Network port
14. USB 2.0 port (supports Smart Power On)
15. USB 2.0 port
16. USB 3.0 ports

1. Tlačítko napájení a kontrolka napájení
2. Kontrolka využití pevného disku
3. Port pro náhlavní soupravu
4. Port výstupu
5. Porty USB 3.0
6. Port VGA nebo sériový port nebo port PS/2 nebo rozhraní DisplayPort
7. Slot bezpečnostního kabelu Kensington
8. Kroužek na visací zámek
9. Držák kabelů

10. Rozhraní DisplayPort
11. Port HDMI
12. Port konektoru napájení
13. Síťový port
14. Konektor USB 2.0 (podporuje Smart Power On (inteligentní napájení))
15. Port USB 2.0
16. Porty USB 3.0

1. Przycisk zasilania i lampka zasilania
2. Lampka aktywności dysku twardego
3. Gniazdo zestawu słuchawkowego
4. Złącze wyjścia liniowego
5. Złącza USB 3.0
6. Port VGA port lub port szeregowy albo port PS/2 lub DisplayPort — opcjonalnie
7. Szczelina linki antykradzieżowej Kensington
8. Ucho klódki
9. Uchwyt kabla
10. DisplayPort
11. Złącze HDMI
12. Złącze przewodu zasilającego
13. Złącze sieciowe
14. Złącza USB 2.0 (obsługują tryb Smart Power On)
15. Port USB 2.0
16. Złącza USB 3.0



1. Tlačidlo napájania a kontrolka napájania
2. Kontrolka aktivity pevného disku
3. Port náhlavnej súpravy
4. Port pre zvukový výstup
5. Porty USB 3.0
6. Port VGA alebo sériový port alebo port PS/2 alebo DisplayPort – voliteľné
7. Otvor pre bezpečnostný kábel Kensington
8. Krúžky na visiaci zámok
9. Držiak káblov
10. DisplayPort
11. Port HDMI
12. Port konektora napájania
13. Sieťový port
14. Port USB 2.0 (podporuje inteligentné zapínanie)
15. port USB 2.0
16. Porty USB 3.0