

# OptiPlex 3050 Micro

## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




### 1 Connect the keyboard and mouse

Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι

Ligar o teclado e o rato

Подсоедините клавиатуру и мышь

חבר את המקלדת ואת העכבר




### 2 Connect the network cable — optional

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου — προαιρετικά

Ligar o cabo de rede — opcional

Подсоедините сетевой кабель — заказывается дополнительно

חבר את כבל הרשת — אופציונלי




### 3 Connect the display

Συνδέστε την οθόνη

Ligar o monitor

Подключите дисплей

חבר את הצג



**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν παραγγείλατε τον υπολογιστή σας με χωριστή κάρτα γραφικών, συνδέστε την οθόνη στη χωριστή κάρτα γραφικών.

**NOTA:** Caso tenha encomendado o computador com uma placa gráfica separada, ligue o monitor à placa gráfica separada.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы приобрели компьютер, укомплектованный графическим адаптером на отдельной плате, подсоедините дисплей к разъему на графическом адаптере.

**הערה:** אם הזמנת את המחשב עם כרטיס גרפי נפרד, חבר את הצג לכרטיס הגרפי הנפרד.



### 4 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

חבר את מתאם החשמל ולחץ על כפתור ההפעלה



### 5 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος

Terminar a configuração do sistema operativo

Завершите настройку операционной системы

סיים את התקנת מערכת ההפעלה

#### Windows



#### Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

**NOTA:** Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό. Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

#### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

## Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων  
 Suporte e manuais do produto  
 Техническая поддержка и руководства по продуктам  
 תמיכה ומדריכים למוצר

**Dell.com/support**  
**Dell.com/support/manuals**  
**Dell.com/support/windows**

## Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell  
 Обратитесь в компанию Dell | Dell לא להפ

**Dell.com/contactdell**

## Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια  
 Regulamentos e segurança  
 Соответствие стандартам и технике безопасности  
 תקנות ובטיחות

**Dell.com/regulatory\_compliance**

## Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
 Modelo regulamentar  
 Модель согласно нормативной документации  
 הגד תקינה

**D10U**

## Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar  
 Тип согласно нормативной документации | גוג תקינה

**D10U002**

## Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador  
 Модель компьютера | הגד מחשב

**OptiPlex 3050 Micro**

# Locate Dell apps

Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell | Localizar as aplicações Dell  
 Найдите приложения Dell | אתר את יישומי Dell



## SupportAssist

## Check and update your computer

Προχωρήστε σε έλεγχο και ενημέρωση του υπολογιστή σας


Verifique e atualize o seu computador

Проверка и обновление компьютера

בדוק ועדכן את המחשב שלך

# Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



- Power button and power light
- Hard drive activity light
- Headset port
- Line-out port
- USB 3.0 ports
- VGA port or Serial port or PS/2 port or DisplayPort — optional
- Kensington security cable slot
- Padlock ring
- Cable holder
- DisplayPort
- HDMI port
- Power connector port
- Network port
- USB 2.0 port (supports Smart Power On)
- USB 2.0 port
- USB 3.0 ports

- Κουμπί λειτουργίας και λυχνία τροφοδοσίας
- Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
- Θύρα κεφαλοσυσκευής
- Θύρα εξόδου γραμμής
- Θύρες USB 3.0
- Θύρα VGA ή σειριακή θύρα ή θύρα PS/2 ή DisplayPort — προαιρετικά
- Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας Kensington

- Κρίκος λουκέτου
- Συγκρατητής καλωδίων
- DisplayPort
- Θύρα HDMI
- Θύρα συνδέσμου τροφοδοσίας
- Θύρα USB 2.0 (υποστηρίζει έξυπνη ενεργοποίηση)
- Θύρα USB 2.0
- Θύρες USB 3.0

- Κнопка питания и индикатор питания
- Индикатор активности жесткого диска
- Порт для наушников
- Разъем линейного выхода
- Порты USB 3.0
- Порт VGA, серийный порт, порт PS/2 или DisplayPort — в зависимости от комплектации
- Гнездо защитного кабеля Kensington
- Проушина для навесного замка
- Фиксатор кабеля

- DisplayPort
- Порт HDMI
- Порт разъема питания
- Сетевой порт
- Порт USB 2.0 (с функцией интеллектуального питания)
- Порт USB 2.0
- Порты USB 3.0

- DisplayPort
- Porta HDMI
- Porta do conetor de alimentação
- Porta de rede
- Porta USB 2.0 (suporta Smart Power On)
- Porta USB 2.0
- Portas USB 3.0

- נורית הפעלה ולחצן הפעלה
- נורית פעילות של כונן קשיח
- יציאת אודיו
- יציאת Line-out (קו יציאה)
- יציאות USB 3.0
- יציאת VGA או יציאה טורית או יציאת PS/2 או DisplayPort - אופציונלי
- חרץ כבל אבטחה של Kensington
- טבעת של מנעול תליה
- מחזיק כבלים
- DisplayPort



02FD56A01

© 2016 Dell Inc.  
 © 2016 Microsoft Corporation.  
 © 2016 Canonical Ltd.



Printed in China.  
 2016-12