

# OptiPlex 3050 Tower


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide




### 1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus  
Liitä näppäimistö ja hiiri  
Slik kobler du til tastaturet og musa  
Anslut tangentbordet och musen




### 2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit  
Liitä verkkokaapeli – valinnainen  
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggststyr  
Anslut nätverkskabeln — valfritt



### 3 Connect the display



Tilslut skærmen  
Liitä näyttö  
Slik kobler du til skjermen  
Anslut bildskärmen



- NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- BEMÆRK:** Hvis du bestilte din computer med et diskret grafik kort, tilslut skærmen til det diskrete grafik kort.
- HUOMAUTUS:** Jos tilasit tietokoneen erillisellä näyttöohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näyttöohjainkorttiin.
- MERK:** Hvis du bestilte et diskret grafik kort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete grafik kortet.
- ANMÄRKNING:** Om du beställde datorn med ett separat grafik kort ansluter du bildskärmen till det separata grafik kortet.

### 4 Connect the power cable and press the power button


Tilslut strømkablet og tryk på tænd/sluk-knappen.  
Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta  
Slik kobler du til strømkabelen og trykker på strømknappen  
Anslut strömkabeln och tryck på strömbrytaren




### 5 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem  
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun  
Fullfør oppsett av operativsystemet  
Slutför installationen av operativsystemet

#### Windows 7




**Set a password for Windows**  
Opret adgangskode til Windows  
Määritä Windowsin salasana  
Still inn et passord til Windows  
Ställ in ett lösenord för Windows



**Connect to your network**  
Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettværk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettværket, når du blir bedt om det.
- ANMÄRKNING:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.



**Protect your computer**  
Beskyt din computer  
Suojaa tietokoneesi  
Beskytt datamaskinen  
Skydda din dator

#### Ubuntu

**Follow the instructions on the screen to finish setup.**

Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætning.  
Suorita asennus loppuun noudattamalla näyttön ohjeita.  
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.  
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

## Product support and manuals

Produktsupport og manualet  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produktsupport og -håndbøger  
Produktsupport och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Dellin  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovgivningsmässigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

## Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

## Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

## Dell.com/support

## Dell.com/support/manuals

## Dell.com/support/windows

## Dell.com/contactdell

## Dell.com/regulatory\_compliance


## D18M

## D18M003

## OptiPlex 3050 Tower

# Features

Egenskaber | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner



1. Power button and power light
2. Optical drive (optional)
3. Line-out port
4. Hard drive activity light
5. HDMI port
6. Memory card reader (optional)
7. DisplayPort
8. Headset port
9. USB 2.0 ports
10. USB 3.0 ports
11. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
12. Expansion card slots

1. Tænd/sluk-knap og strømindikator
2. Optisk drev (valgfrit tilbehør)
3. Port til udgående linje
4. Indikator for harddiskaktivitet
5. HDMI-port
6. Hukommelseskortlæser (valgfrit tilbehør)
7. DisplayPort
8. Headset-port
9. USB 2.0-porte
10. USB 3.0-porte
11. USB 2.0-porte (understøtter Smart Power On)

13. Power connector port
14. Power supply diagnostic light
15. Cable cover lock slot
16. VGA port (optional)
17. Network port
18. Kensington security cable slot
19. Padlock ring

12. Slot til udvidelseskort
13. Strømsikport
14. Diagnosticeringsindikator for strømforsyning
15. Låseslot til kabeldæksel
16. VGA-port (valgfrit tilbehør)
17. Netværksport
18. Kensington sikkerhedskabelslot
19. Øje til hængelås

1. Virtapainike ja virran merkkivalo
2. Optinen asema (lisävaruste)
3. Lähtöliitäntäportti
4. Kiintolevyn toimintavalo
5. HDMI-portti
6. Muistikortinlukija (lisävaruste)
7. DisplayPort
8. Kuulokeliitäntä
9. USB 2.0 -portit
10. USB 3.0 -portit
11. USB 2.0 -portit (tukee Smart Power On -ominaisuutta)
12. Laajennuskorttipaikat

1. Strømknapp og -lampe
2. Optisk stasjon (tilleggsutstyr)
3. Linje ut-port
4. Aktivitetslampe for harddisk
5. HDMI-port
6. Minnekortleser (tilleggsutstyr)
7. DisplayPort
8. Hodetelefonport
9. USB 2.0-porter
10. USB 3.0-porter
11. USB 2.0-porter (støtter Smart-strøm på)
12. Utvidelseskortspor

13. Virtaliitäntä
14. Virtalähteen diagnostiikkamerkkivalo
15. Kaapelisuojaus lukkopaikka
16. VGA-portti (valinnainen)
17. Verkkoportti
18. Kensington-suojakaapelin paikka
19. Riippulukkorenkkaat

13. Strømkontaktport
14. Diagnoselys for strømforsyning
15. Spor til kabeldæksellås
16. VGA-port (tilleggsutstyr)
17. Nettverksport
18. Spor til Kensington-sikkerhetskabel
19. Hængelåsring

1. Strömbrytare och strömindikator
2. Optisk enhet (tillval)
3. Linjeutgångsport
4. indikator för harddiskaktivitet
5. HDMI-port
6. Minneskortläsare (tillval)
7. DisplayPort
8. Hörlursport
9. USB 2.0-portar
10. USB 3.0-portar
11. USB 2.0-portar (stöd för Smart Power On)
12. Kortplatser för expansionskort

13. Strømkontaktport
14. Diagnoselys for strømforsyning
15. Spor til kabeldæksellås
16. VGA-port (tilleggsutstyr)
17. Nettverksport
18. Spor til Kensington-sikkerhetskabel
19. Hængelåsring

13. Strømkontaktport
14. Diagnostiklampe for strømforsörjning
15. Plats för kabelskyddslock
16. VGA-port (tillval)
17. Nätverksport
18. Kensington-uttag för säkerhetskabel
19. Hängelåsring



0HMF3PA00