

# OptiPlex 3050 Micro

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide


Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




### 1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan  
Connecter le clavier et la souris  
Tastatur und Maus anschließen  
Collegare la tastiera e il mouse




### 2 Connect the network cable — optional

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)  
Connecter le câble réseau (facultatif)  
Netzwerkkabel anschließen (optional)  
Collegare il cavo di rete (opzionale)



### 3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan  
Connecter l'écran  
Bildschirm anschließen  
Collegare lo schermo



**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**N.B.:** Als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan op de discrete grafische kaart.



**REMARQUE :** si l'ordinateur a été livré avec une carte graphique dédiée en option, connecter l'écran à la carte graphique.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie einen Computer mit separater Grafikkarte bestellt haben, schließen Sie die Anzeige über die separate Grafikkarte an.

**N.B.:** se il computer è stato ordinato con una scheda grafica discreta, collegare lo schermo alla scheda grafica discreta.

### 4 Connect the power adapter and press the power button



Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop  
Brancher l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation  
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken  
Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante di alimentazione



### 5 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem  
Terminer la configuration du système d'exploitation  
Betriebssystem-Setup abschließen  
Terminare la configurazione del sistema operativo

#### Windows 7



#### Set a password for Windows

Stel een wachtwoord voor Windows in  
Définir un mot de passe pour Windows  
Kennwort für Windows einrichten  
Impostare una password per Windows

#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Se connecter à un réseau  
Mit dem Netzwerk verbinden  
Connettere alla rete

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** dans le cas d'une connexion à un réseau sans fil sécurisé, saisir le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque l'invite apparaît.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**N.B.:** per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.



#### Protect your computer

Beveilig de computer  
Protéger votre ordinateur  
Computer schützen  
Proteggere il computer

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.  
Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.  
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.  
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto prodotto e manuali

## Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid  
Réglementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Normative e sicurezza

## Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer | Modello normativo

## Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

## Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello computer

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)


**D10U**

**D10U002**

**OptiPlex 3050 Micro**

## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1. Power button and power light
2. Hard drive activity light
3. Headset port
4. Line-out port
5. USB 3.0 ports
6. VGA port or Serial port or PS/2 port or DisplayPort — optional
7. Kensington security cable slot
8. Padlock ring
9. Cable holder
10. DisplayPort

11. HDMI port
12. Power connector port
13. Network port
14. USB 2.0 port (supports Smart Power On)
15. USB 2.0 port
16. USB 3.0 ports

1. Bouton d'alimentation et voyant d'alimentation
2. Voyant d'activité du disque dur
3. Port pour casque
4. Port de ligne de sortie
5. Ports USB 3.0
6. Port VGA, port série, port PS/2 ou port DisplayPort (en option)
7. Passage pour câble de sécurité Kensington
8. Anneau pour cadenas
9. Serre-câbles

10. Port DisplayPort
11. Port HDMI
12. Port du connecteur d'alimentation
13. Port réseau
14. Port USB 2.0 (compatible Smart Power On)
15. Port USB 2.0
16. Ports USB 3.0

1. Indicatore di alimentazione e pulsante di alimentazione
2. Indicatore di attività del disco rigido
3. Porta auricolare
4. Porta della linea di uscita
5. Porte USB 3.0
6. Porta VGA o porta seriale o porta PS/2 o DisplayPort (opzionale)
7. Slot per cavo di sicurezza Kensington
8. Anello del lucchetto
9. Supporto per cavo
10. DisplayPort
11. Porta HDMI
12. Porta connettore di alimentazione
13. Porta di rete
14. Porta USB 2.0 (supporta l'accensione intelligente)
15. Porta USB 2.0
16. Porte USB 3.0

1. Aan-uitknop en voedingslampje
2. Activiteitenlampje vaste schijf
3. Headsetpoort
4. Lijnuitgang
5. USB 3.0-poorten
6. VGA- of seriële- of PS/2-poort of DisplayPort — optioneel
7. Kensington-veiligheidskabelslot
8. Padlock-ring
9. Kabelhouder
10. DisplayPort

11. HDMI-poort
12. Poort voor stroomkabel
13. Netwerkpoot
14. USB 2.0-connector (ondersteunt Smart Power On)
15. USB 2.0-poort
16. USB 3.0-poorten

1. Betriebsschalter und Betriebsanzeige
2. Festplatten-Aktivitätsanzeige
3. Kopfhöreranschluss
4. Ausgangsanschluss
5. USB 3.0-Anschlüsse
6. VGA-Anschluss oder serielle Schnittstelle oder PS/2-Anschluss oder DisplayPort — optional
7. Kensington-Sicherheitskabeleinschub
8. Ring für das Vorhängeschloss

9. Kabelhalter
10. DisplayPort-Anschluss
11. HDMI-Anschluss
12. Netzanschluss-Port
13. Netzwerkanschluss
14. USB 2.0-Anschluss (unterstützt Smart Power On)
15. USB 2.0-Anschluss
16. USB 3.0-Anschlüsse

