

OptiPlex 3050 Micro


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka




1 Connect the keyboard and mouse

Připojení klávesnice a myši
Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret
Podłącz klawiaturę i mysz
Pripojte klávesnicu a myš




2 Connect the network cable — optional

Připojte síťový kabel – volitelné
Csatlakoztassa a hálózati kábelt — opcionális
Podłącz kabel sieciowy — opcjonalnie
Pripojte sieťový kábel – voliteľný



3 Connect the display



Připojení displeje
Csatlakoztassa a monitort
Podłącz monitor
Pripojte obrazovku



- NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- POZNÁMKA:** Pokud jste si počítač objednali se samostatnou grafickou kartou, připojte displej k samostatné grafické kartě.
- MEGJEGYZÉS:** Ha a számítógéphez egy különálló grafikus kártyát rendelt, a monitort csatlakoztassa a különálló grafikus kártyára.
- UWAGA:** Jeśli z komputerem zamówiono autonomiczną kartę graficzną, wyświetlacz należy podłączyć do złącza w tej karcie.
- POZNÁMKA:** Ak ste si počítač objednali s diskretnou grafickou kartou, pripojte obrazovku k diskretnéj grafickej karte.

4 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Csatlakoztassa a tápadaptert, majd nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania



5 Finish operating system setup

Dokončete nastavení operačního systému
Fejezze be az operációs rendszer beállítását
Skonfiguruj system operacyjny
Dokončite inštaláciu operačného systému

Windows 7



Set a password for Windows

Nastavte heslo pro systém Windows
Állítson be jelszót a Windows-hoz
Ustaw hasło systemu Windows
Nastavte heslo do systému Windows



Connect to your network

Připojte se k síti
Kapcsolódjon a hálózatához
Nawiąż połączenie z siecią
Pripojte sa k sieti

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

- POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.
- MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.
- UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
- POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



Protect your computer

Ochrana počítače
Védje számítógépét
Zabezpiecz komputer
Chráňte svoj počítač

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.
Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a příručky produktu

Contact Dell

Kontaktujte spoločnosť Dell
Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell
Kontaktujte Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Směrnicev model | Szabályozó modell
Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus
Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógépmoell
Model komputera | Model počítača

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


D10U

D10U002

OptiPlex 3050 Micro

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



1. Power button and power light
2. Hard drive activity light
3. Headset port
4. Line-out port
5. USB 3.0 ports
6. VGA port or Serial port or PS/2 port or DisplayPort — optional
7. Kensington security cable slot
8. Padlock ring
9. Cable holder
10. DisplayPort

11. HDMI port
12. Power connector port
13. Network port
14. USB 2.0 port (supports Smart Power On)
15. USB 2.0 port
16. USB 3.0 ports

1. Bekapcsológomb és bekapcsolásjelző
2. Merevlemezmeghajtó-aktivitás jelzőfénye
3. Headsetport
4. Vonalkimeneti port
5. USB 3.0-portok
6. VGA-csatlakozó és soros csatlakozó vagy PS/2-csatlakozó vagy DisplayPort – választható
7. Kensington biztonságikábel-nyílás
8. Lakatgyűrű

9. Kábeltartó
10. DisplayPort
11. HDMI-port
12. Tápcsatlakozó csatlakozója
13. Hálózati port
14. USB 2.0-port (támogatja az intelligens bekapcsolást)
15. USB 2.0-port
16. USB 3.0-portok

1. Tlačidlo napájania a kontrolka napájania
2. Kontrolka aktivity pevného disku
3. Port náhlavnej súpravy
4. Port pre zvukový výstup
5. Porty USB 3.0
6. Port VGA alebo sériový port alebo port PS/2 alebo DisplayPort – voliteľné
7. Otvor pre bezpečnostný kábel Kensington
8. Krúžky na visiaci zámok

9. Držiak káblov
10. DisplayPort
11. Port HDMI
12. Port konektora napájania
13. Sieťový port
14. Port USB 2.0 (podporuje inteligentné zapínanie)
15. port USB 2.0
16. Porty USB 3.0

1. Tlačítko napájení a kontrolka napájení
2. Kontrolka využití pevného disku
3. Port pro náhlavní soupravu
4. Port výstupu
5. Porty USB 3.0
6. Port VGA nebo sériový port nebo port PS/2 nebo rozhraní DisplayPort
7. Slot bezpečnostního kabelu Kensington
8. Kroužek na visací zámek

9. Držák kabelů
10. Rozhraní DisplayPort
11. Port HDMI
12. Port konektoru napájení
13. Síťový port
14. Konektor USB 2.0 (podporuje Smart Power On (inteligentní napájení))
15. Port USB 2.0
16. Porty USB 3.0

1. Przycisk zasilania i lampka zasilania
2. Lampka aktywności dysku twardego
3. Gniazdo zestawu słuchawkowego
4. Złącze wyjścia liniowego
5. Złącza USB 3.0
6. Port VGA port lub port szeregowy albo port PS/2 lub DisplayPort — opcjonalnie
7. Szczelina linki antykradzieżowej Kensington
8. Ucho klódki

9. Uchwyt kabla
10. DisplayPort
11. Złącze HDMI
12. Złącze przewodu zasilającego
13. Złącze sieciowe
14. Złącza USB 2.0 (obsługują tryb Smart Power On)
15. Port USB 2.0
16. Złącza USB 3.0



00CYH9A00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.

2016-11