

# OptiPlex 3050 Small Form Factor

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Skrócona instrukcja uruchomienia


Ghid de pornire rapidă

Priručnik za hitri zagon




### 1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan  
Podłącz klawiaturę i mysz  
Conectați tastatura și mouse-ul  
Priključite tipkovnico in miško




### 2 Connect the network cable — optional

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)  
Podłącz kabel sieciowy — opcjonalnie  
Conectați cablul de rețea – opțional  
Priključite omrežni kabel – dodatna možnost



### 3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan  
Podłącz monitor  
Conectați afișajul  
Priključite zaslon



**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**N.B.:** Als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan op de discrete grafische kaart.



**UWAGA:** Jeśli z komputerem zamówiono autonomiczną kartę graficzną, wyświetlacz należy podłączyć do złącza w tej karcie.

**NOTĂ:** Dacă ați comandat computerul cu o placă grafică separată, conectați afișajul la conectorul de pe placa grafică separată.

**OPOMBA:** Če ste kupili računalnik z ločeno grafično kartico, zaslon priklopite v priključek na ločeni grafični kartici.

### 4 Connect the power cable and press the power button


Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-uitknop  
Podłącz kabel zasilania i naciśnij przycisk zasilania  
Conectați cablul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare  
Priključite napajalni kabel in pritisnite gumb za vklop



### 5 Finish operating system setup


Voltooi de installatie van het besturingssysteem  
Skonfigureer system operacyjny  
Finalizați configurarea sistemului de operare  
Končajte namestitev operacijskega sistema

#### Windows 7



##### Set a password for Windows

Stel een wachtwoord voor Windows in  
Ustaw hasło systemu Windows  
Configurați o parolă pentru Windows  
Določite geslo za Windows



##### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Nawiąż połączenie z siecią  
Conectați-vă la rețea  
Povežite računalnik z omrežjem

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.

**OPOMBA:** Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.



##### Protect your computer

Beveilig de computer  
Zabezpeč komputer  
Protejați-vă computerul  
Zaščitite svoj računalnik

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji. Urmatți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitev.

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Pomoc techniczna i podręczniki  
Manuale și asistență pentru produse  
Podpora in navodila za izdelke

## Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontakt z firmą Dell  
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo  
Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

## Regulatory model

Beschreven model | Model  
Model pentru reglementare | Regulatorni model

## Regulatory type

Beschreven type | Typ  
Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

## Computer model

Computermodel | Model komputera  
Modelul computerului | Model računalnika

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


**D11S**

**D11S002**

**OptiPlex 3050 SFF**

## Features

Kenmerken | Funkcje | Caratteristiche | Funkcije



1. Optical drive (optional)
2. Power button and power light
3. Line-out port
4. Hard drive activity light
5. HDMI port
6. Memory card reader (optional)
7. DisplayPort
8. Headset port
9. USB 2.0 ports
10. USB 3.0 ports
11. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)

12. Expansion card slots
13. Power connector port
14. Power supply diagnostic light
15. Screw
16. VGA port (optional)
17. Network port
18. Kensington security cable slot
19. Padlock ring

1. Napęd dysków optycznych (opcjonalny)
2. Przycisk zasilania i lampka zasilania
3. Złącze wyjścia liniowego
4. Lampka aktywności dysku twardego
5. Złącze HDMI
6. Czytnik kart pamięci (opcjonalny)
7. DisplayPort
8. Gniazdo zestawu słuchawkowego
9. Złącza USB 2.0
10. Złącza USB 3.0
11. Złącza USB 2.0 (obsługują tryb Smart Power On)

12. Gniazda kart rozszerzeń
13. Złącze przewodu zasilającego
14. Lampka diagnostyki zasilacza
15. Wkręt
16. Gniazdo VGA (opcjonalne)
17. Złącze sieciowe
18. Szczelina linki antykradzieżowej Kensington
19. Ucho kłódki

1. Optični pogon (dodatna možnost)
2. Gumb za vklop/izklop in lučka za napajanje
3. Izhodni priključek
4. Lučka dejavnosti trdega diska
5. Vrata HDMI
6. Bračnik pametnih kartic (dodatna možnost)
7. DisplayPort
8. Vrata za slušalke in mikrofona
9. Vrata USB 2.0
10. Vrata USB 3.0

11. Vrata USB 2.0 (podpira pametni vklop)
12. Reži za razširitveni kartici
13. Vrata za napajalni priključek
14. Diagnostična lučka napajanja
15. Vijak
16. Vrata VGA (dodatna možnost)
17. Omrežna vrata
18. Reža za varnostni kabel Kensington
19. Obroček ključavnice

1. Optisch station (optioneel)
2. Aan-uitknop en voedingslampje
3. Lijnuitgang
4. Activiteitenlampje vaste schijf
5. HDMI-poort
6. Geheugenkaartlezer (optioneel)
7. DisplayPort
8. Headsetpoort
9. USB 2.0-poorten
10. USB 3.0-poorten
11. USB 2.0-poorten (ondersteunt Smart Power On)

12. Uitbreidingskaartsleuven
13. Poort voor stroomkabel
14. Diagnostisch lampje voeding
15. Schroef
16. VGA-poort (optioneel)
17. Netwerkpoort
18. Kensington-veiligheidskabelslot
19. Padlock-ring

1. Unitate optică (opțională)
2. Buton de alimentare și indicator luminos de alimentare
3. Port linie de ieșire
4. Indicator de activitate a hard diskului
5. Port HDMI
6. Cititor de cartele de memorie (opțional)
7. DisplayPort
8. Port pentru cască
9. Porturi USB 2.0
10. Porturi USB 3.0

11. Porturi USB 2.0 (acceptă caracteristica de pornire inteligentă)
12. Sloturi carduri de expansiune
13. Port pentru conectorul de alimentare
14. Indicator luminos de diagnosticare pentru sursa de alimentare
15. Șurub
16. Port VGA (opțional)
17. Port de rețea
18. Fantă cablu de securitate Kensington
19. Inel de lacăt



0HJN67A00