

# OptiPlex 3050 Tower

## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




### 1 Connect the keyboard and mouse

Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι

Ligar o teclado e o rato

Подсоедините клавиатуру и мышь

חבר את המקלדת ואת העכבר




### 2 Connect the network cable — optional

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου — προαιρετικά

Ligar o cabo de rede — opcional

Подсоедините сетевой кабель — заказывается дополнительно

חבר את כבל הרשת — אופציונלי




### 3 Connect the display

Συνδέστε την οθόνη

Ligar o monitor

Подключите дисплей

חבר את הצג



**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν παραγγείλατε τον υπολογιστή σας με χωριστή κάρτα γραφικών, συνδέστε την οθόνη στη χωριστή κάρτα γραφικών.

**NOTA:** Caso tenha encomendado o computador com uma placa gráfica separada, ligue o monitor à placa gráfica separada.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы приобрели компьютер, укомплектованный графическим адаптером на отдельной плате, подключите дисплей к разъему на графическом адаптере.

**הערה:** אם הזמנת את המחשב עם כרטיס גרפי נפרד, חבר את הצג לכרטיס הגרפי הנפרד.



### 4 Connect the power cable and press the power button

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πιάστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o cabo de alimentação e premir o botão de ligação

Подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания

חבר את כבל החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה



### 5 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος

Terminar a configuração do sistema operativo

Завершите настройку операционной системы

חייים את התקנת מערכת ההפעלה

#### Windows



#### Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

תתחבר לרשת


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

**NOTA:** Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitada.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσετε τη ρύθμιση.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

## Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων  
Suporte e manuais do produto  
Техническая поддержка и руководства по продуктам  
תמיכה ומדריכים למוצר

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

## Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell  
Обратитесь в компанию Dell | Dell לא נהפ

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

## Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια  
Regulamentos e segurança  
Соответствие стандартам и технике безопасности  
תקנות ובטיחות

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

## Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
Modelo regulamentar  
Модель согласно нормативной документации  
גם תקינה

**D18M**

## Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar  
Тип согласно нормативной документации | גוג תקינה

**D18M003**

## Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador  
Модель компьютера | מחשב גם

**OptiPlex 3050 Tower**

# Locate Dell apps

Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell | Localizar as aplicações Dell  
Найдите приложения Dell | Dell את יישומי



## SupportAssist

## Check and update your computer

Προχωρήστε σε έλεγχο και ενημέρωση του υπολογιστή σας


Verifique e atualize o seu computador

Проверка и обновление компьютера

בדוק ועדכן את המחשב שלך

# Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



- 1. Power button and power light
- 2. Optical drive (optional)
- 3. Line-out port
- 4. Hard drive activity light
- 5. HDMI port
- 6. Memory card reader (optional)
- 7. DisplayPort
- 8. Headset port
- 9. USB 2.0 ports
- 10. USB 3.0 ports
- 11. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
- 12. Expansion card slots
- 13. Power connector port
- 14. Power supply diagnostic light
- 15. Cable cover lock slot
- 16. VGA port (optional)
- 17. Network port
- 18. Kensington security cable slot
- 19. Padlock ring

- 1. Κουμπί λειτουργίας και λυχνία τροφοδοσίας
- 2. Μονάδα οπτικού δίσκου (προαιρετικά)
- 3. Θύρα εξόδου γραμμής
- 4. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
- 5. Θύρα HDMI
- 6. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης (προαιρετικά)
- 7. DisplayPort
- 8. Θύρα κεφαλοσυσκευής
- 9. Θύρες USB 2.0
- 10. Θύρες USB 3.0

- 11. Θύρες USB 2.0 (υποστηρίζουν έξυπνη ενεργοποίηση)
- 12. Υποδοχές καρτών επέκτασης
- 13. Θύρα συνδέσμου τροφοδοσίας
- 14. Διαγνωστική λυχνία τροφοδοτικού καλωδίων
- 15. Υποδοχή κλειδαριάς καλύμματος καλωδίων
- 16. Θύρα VGA (προαιρετικά)
- 17. Θύρα δικτύου
- 18. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας Kensington
- 19. Κρίκος λουκέτου

- 1. Кнопка питания и индикатор питания
- 2. Оптический дисковод (заказывается дополнительно)
- 3. Разъем линейного выхода
- 4. Индикатор активности жесткого диска
- 5. Порт HDMI
- 6. Устройство чтения карт памяти (заказывается дополнительно)
- 7. DisplayPort
- 8. Порт для наушников
- 9. Порты USB 2.0
- 10. Порты USB 3.0
- 11. Порты USB 2.0 (с функцией интеллектуального питания)

- 12. Слоты для плат расширения
- 13. Порт разъема питания
- 14. Индикатор диагностики источника питания
- 15. Паз защелки крышки кабеля
- 16. Порт VGA (дополнительный)
- 17. Сетевой порт
- 18. Гнездо защитного кабеля Kensington
- 19. Проушина для навесного замка

- 1. Botão de energia e luz de energia
- 2. Unidade óptica (opcional)
- 3. Porta de saída de linha
- 4. Luz de actividade da unidade de disco rígido
- 5. Porta HDMI
- 6. Leitor de cartão de memória (opcional)
- 7. DisplayPort
- 8. Porta para auscultadores
- 9. Portas USB 2.0
- 10. Portas USB 3.0
- 11. Portas USB 2.0 (suportam Smart Power On)

- 12. Slots da placa de expansão
- 13. Porta do conetor de alimentação
- 14. Luz de diagnóstico da fonte de alimentação
- 15. Ranhura do trinco da tampa do cabo
- 16. Porta VGA (opcional)
- 17. Porta de rede
- 18. Ranhura do cabo de segurança Kensington
- 19. Anel para cadeado

- 13. יציאת מחבר החשמל
- 14. נורית אבחון ספק כוח
- 15. חריץ נעילה לכיסוי כבל
- 16. יציאת VGA (אופציונלית)
- 17. יציאת רשת
- 18. חריץ כבל אבטחה של Kensington
- 19. טבעת של מנעול תליה

- 1. נורית הפעלה ולחצן הפעלה
- 2. כונו אופטי (אופציונלי)
- 3. יציאת Line-out (קו יציאה)
- 4. נורית פעילות של כונו קשיח
- 5. יציאת HDMI
- 6. קורא כרטיסי זיכרון (אופציונלי)
- 7. DisplayPort
- 8. יציאת אוזניים
- 9. יציאות USB 2.0
- 10. יציאות USB 3.0
- 11. יציאות USB 2.0 (תומכות בהפעלה חכמה)
- 12. חריצים לכרטיסי הרחבה



© 2016 Dell Inc.  
© 2016 Microsoft Corporation.  
© 2016 Canonical Ltd.



Printed in China.  
2016-12