

# OptiPlex 5040 Small Form Factor


## Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat  
Guía de inicio rápido  
Hướng dẫn khởi động nhanh  
دليل البدء السريع




### 1 Connect the keyboard and mouse

Sambungkan keyboard dan mouse  
Conecte el teclado y el ratón  
Kết nối bàn phím và chuột  
قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس




### 2 Connect the network cable – optional

Sambungkan kabel jaringan – opsional  
Conecte el cable de red (opcional)  
Kết nối dây cáp mạng – tùy chọn  
قم بتوصيل كبل الشبكة - اختياري



### 3 Connect the display

Sambungkan display  
Conecte la pantalla  
Kết nối màn hình hiển thị  
قم بتوصيل الشاشة




- NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- CATATAN:** Jika Anda memesan komputer dengan kartu grafis diskret, sambungkan display ke kartu grafis diskret.
- NOTA:** Si encargó su equipo con una tarjeta de gráficos discretos, conecte la pantalla al conector en la tarjeta de gráficos discretos.
- GHI CHÚ:** Nếu bạn đã đặt hàng máy tính của mình với card đồ họa chuyên dụng, hãy kết nối màn hình với card đồ họa chuyên dụng đó.

ملاحظة: في حالة قيامك بشراء بطاقة رسومات منفصلة أثناء شراء الكمبيوتر، قم بتوصيل الشاشة ببطاقة الرسومات المنفصلة.


### 4 Connect the power cable and press the power button

Sambungkan kabel daya dan tekan tombol daya  
Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido  
Đấu nối với cáp nguồn và nhấn nút nguồn  
صل كبل التيار واضغط على زر التشغيل




### 5 Finish Windows 10 setup

Tuntaskan penataan Windows 10  
Finalice la configuración de Windows 10  
Hoàn tất cài đặt Windows 10  
إنهاء إعداد Windows 10




**Enable Support and Protection**  
Aktifkan Dukungan dan Perlindungan  
Habilite el soporte y la protección  
Bật Hỗ trợ và Bảo vệ  
تمكين الدعم والحماية



**Connect to your network**  
Sambungkan ke jaringan Anda  
Conéctese a una red  
Kết nối vào mạng của bạn  
التوصيل بالشبكة

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.
- NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.
- GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal  
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local  
Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

## Product support and manuals

Manual dan dukungan produk  
Soporte del producto y manuales  
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn  
دعم المنتج والدلائل

## Contact Dell

Hubungi Dell | Póngase en contacto con Dell  
Liên hệ Dell | Dell الاتصال بـ

## Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Normativa y seguridad  
Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

## Regulatory model

Model regulatori | Modelo normativo  
الموديل التنظيمي | Model quy định

## Regulatory type

Jenis regulatori | Tipo normativo  
Loại quy định | النوع التنظيمي

## Computer model

Model komputer | Modelo de equipo  
Model máy tính | موديل الكمبيوتر

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

**D11S**

**D11S001**

**OptiPlex 5040 SFF**

## Locate Dell apps

Mencari aplikasi Dell | Localice las aplicaciones Dell

Xác định vị trí các ứng dụng Dell | تحديد موقع تطبيقات Dell



### Dell Product Registration

### Register your computer

Daftarkan komputer Anda  
Registre el equipo  
Đăng ký máy tính của bạn  
تسجيل الكمبيوتر




### Dell SupportAssist

### Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda  
Busque actualizaciones para su equipo  
Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn  
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

## Features

Fitur | Funciones | Tính năng | الميزات



1. Bay drive-optik
2. Konektor USB 2.0 dengan PowerShare
3. Tombol daya/Lampu daya
4. Konektor jalur output
5. Lampu aktivitas hard disk
6. Konektor HDMI
7. Pembaca kartu memori (opsional)
8. Konektor DisplayPort
9. Konektor headphone
10. Konektor serial
11. Konektor USB 2.0
12. Konektor USB 3.0
13. Konektor PS2/Keyboard
14. Konektor USB 3.0

15. Konektor USB 2.0 (Mendukung Menghidupkan Daya Pintar)
16. Slot kartu ekspansi
17. Konektor daya
18. Tombol diagnostik catu daya
19. Lampu diagnostik catu daya
20. Slot kunci penutup-kabel
21. Kait pelepas
22. Konektor DisplayPort
23. Konektor VGA (opsional)
24. Konektor PS2/Mouse
25. Konektor jaringan
26. Slot kabel pengaman
27. Ring gembok

1. Khay ổ đĩa quang học
2. Đầu nối USB 2.0 với tính năng PowerShare
3. Nút nguồn/Đèn nguồn
4. Đầu nối ngõ ra
5. Đèn hoạt động ổ đĩa cứng
6. Đầu nối HDMI
7. Đầu đọc thẻ nhớ (tùy chọn)
8. Đầu nối DisplayPort
9. Đầu nối tai nghe
10. Đầu nối Serial
11. Đầu nối USB 2.0
12. Đầu nối USB 3.0
13. Đầu nối bàn phím/PS2
14. Đầu nối USB 3.0

15. Đầu nối USB 2.0 (hỗ trợ Bật nguồn thông minh)
16. Khe cắm card mở rộng
17. Đầu nối nguồn
18. Nút chặn đoán bộ cấp nguồn
19. Đèn chẩn đoán bộ cấp nguồn
20. Khe khóa nắp luồn cáp
21. Chốt nhả
22. Đầu nối DisplayPort
23. Đầu nối VGA (tùy chọn)
24. Đầu nối chuột/PS2
25. Đầu nối mạng
26. Khe cáp bảo vệ
27. Vòng gắn khóa

1. Optical-drive bay
2. USB 2.0 connector with PowerShare
3. Power button/Power light
4. Line-out connector
5. Hard-drive activity light
6. HDMI connector
7. Memory card reader (optional)
8. DisplayPort connector
9. Headphone connector
10. Serial connector
11. USB 2.0 connector
12. USB 3.0 connectors
13. PS2/Keyboard connector
14. USB 3.0 connectors

15. USB 2.0 connectors (Supports Smart Power On)
16. Expansion-card slots
17. Power connector
18. Power-supply diagnostic button
19. Power-supply diagnostic light
20. Cable-cover lock slot
21. Release latch
22. DisplayPort connector
23. VGA connector (optional)
24. PS2/Mouse connector
25. Network connector
26. Security-cable slot
27. Padlock ring

1. Compartimiento para unidades ópticas
2. Conector USB 2.0 con PowerShare
3. Botón de alimentación/indicador de alimentación
4. Conector de línea de salida
5. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
6. Conector HDMI
7. Lector de tarjeta de memoria (opcional)
8. Conector DisplayPort
9. Conector para auriculares
10. Conector serie
11. Conector USB 2.0
12. Conectores USB 3.0
13. Conector de PS2/teclado
14. Conectores USB 3.0

15. Conectores USB 2.0 (compatibles con la función de encendido inteligente)
16. Ranuras para tarjetas de expansión
17. Conector de alimentación
18. Botón de diagnóstico del suministro de energía
19. Indicador luminoso de diagnóstico del suministro de energía
20. Ranura de cierre de la funda para cables
21. Pasador de liberación
22. Conector DisplayPort
23. Conector VGA (opcional)
24. Conector de PS2/ratón
25. Conector de red
26. Ranura del cable de seguridad
27. Anillo del candado

15. موصلات USB 2.0 (تدعم التشغيل الذكي)
16. فتحات بطاقة توسيع
17. موصل التيار
18. زر تشخيص إمداد الطاقة
19. مصباح تشخيص إمداد الطاقة
20. فتحة قفل غطاء الكبل
21. مزلاج التحرير
22. موصل DisplayPort
23. موصل VGA (اختياري)
24. موصل PS2/الماوس
25. موصل الشبكة
26. فتحة كبل الأمان
27. حلقة القفل

1. فتحة محرك الأقراص الضوئية
2. موصل USB 2.0 المزود بـ PowerShare
3. زر التشغيل/مصباح التشغيل
4. موصل الخرج
5. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
6. موصل HDMI
7. قارئ بطاقة الذاكرة (اختياري)
8. موصل DisplayPort
9. موصل سماعة الرأس
10. الموصل التسلسلي
11. موصل USB 2.0
12. موصل USB 3.0
13. موصل PS2/الوحة المفاتيح
14. موصل USB 3.0

