

OptiPlex 5050 Tower

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the keyboard and mouse

Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι

Ligar o teclado e o rato

Подсоедините клавиатуру и мышь

חבר את המקלדת ואת העכבר




2 Connect the network cable — optional

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου — προαιρετικά

Ligar o cabo de rede — opcional

Подсоедините сетевой кабель — заказывается дополнительно

חבר את כבל הרשת — אופציונלי




3 Connect the display

Συνδέστε την οθόνη

Ligar o monitor

Подключите дисплей

חבר את הצג



NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν παραγγείλατε τον υπολογιστή σας με χωριστή κάρτα γραφικών, συνδέστε την οθόνη στη χωριστή κάρτα γραφικών.

NOTA: Caso tenha encomendado o computador com uma placa gráfica separada, ligue o monitor à placa gráfica separada.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы приобрели компьютер, укомплектованный графическим адаптером на отдельной плате, подключите дисплей к разъему на графическом адаптере.

הערה: אם הזמנת את המחשב עם כרטיס גרפי נפרד, חבר את הצג לכרטיס הגרפי הנפרד.



4 Connect the power cable and press the power button

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πιάστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o cabo de alimentação e premir o botão de ligação

Подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания

חבר את כבל החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה



5 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος

Terminar a configuração do sistema operativo

Завершите настройку операционной системы

סיים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows



Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte e manuais do produto

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell לא להפ

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

גם תקינה

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | גוג תקינה

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | גם מחשב

Locate Dell apps

Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell | Localizar as aplicações Dell

Найдите приложения Dell | אתר את יישומי Dell



SupportAssist

Check and update your computer

Προχωρήστε σε έλεγχο και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verifique e atualize o seu computador

Проверка и обновление компьютера

בדוק ועדכן את המחשב שלך

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


D18M

D18M003

OptiPlex 5050 Tower

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



- Power button and power light
- 5.25-inch external bay
- Optical drive (optional)
- USB 2.0 port with PowerShare
- Line-out port
- Hard drive activity light
- HDMI port
- Memory card reader (optional)
- DisplayPort
- Headset port
- Serial port
- USB 2.0 port
- PS/2 keyboard port

- USB 3.0 ports
- USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
- Expansion card slots
- Power connector port
- Power supply diagnostic light
- Cable cover lock slot
- Release latch
- VGA port (optional)
- PS/2 mouse port
- Network port
- Kensington security cable slot
- Padlock ring

- Botão de energia e luz de energia
- Compartimento externo de 5,25 polegadas
- Unidade óptica (opcional)
- Porta USB 2.0 com PowerShare
- Porta de saída de linha
- Luz de actividade da unidade de disco rígido
- Porta HDMI
- Leitor de cartão de memória (opcional)
- DisplayPort
- Porta para auscultadores
- Porta de série
- Porta USB 2.0
- Porta de teclado PS/2

- Portas USB 3.0
- Portas USB 2.0 (suportam Smart Power On)
- Slots da placa de expansão
- Porta do conetor de alimentação
- Luz de diagnóstico da fonte de alimentação
- Ranhura do trinco da tampa do cabo
- Trava de liberação
- Porta VGA (opcional)
- Porta de rato PS/2
- Porta de rede
- Ranhura do cabo de segurança Kensington
- Anel para cadeado

- USB 3.0
- USB 2.0 (suportam Smart Power On)
- Slots da placa de expansão
- Porta do conetor de alimentação
- Luz de diagnóstico da fonte de alimentação
- Ranhura do trinco da tampa do cabo
- Trava de liberação
- Porta VGA (opcional)
- Porta de rato PS/2
- Porta de rede
- Ranhura do cabo de segurança Kensington
- Tבעת של מנעול תליה

- נורית הפעלה ולחצן הפעלה
- תא חיצוני בגודל 5.25 אינץ'
- כונן אופטי (אופציונלי)
- יציאת USB 2.0 עם PowerShare
- יציאת Line-out (קו יציאה)
- נורית פעילות של כונן קשיח
- יציאת HDMI
- קורא כרטיסי זיכרון (אופציונלי)
- יציאת DisplayPort
- יציאת אוזנייה
- Serial port (יציאה טורית)
- יציאת USB 2.0
- יציאת מקלדת PS/2

- Κουμπί λειτουργίας και λυχνία τροφοδοσίας
- Εξωτερικό φαντίνο 5,25 ιντσών
- Μονάδα οπτικού δίσκου (προαιρετικά)
- Θύρα USB 2.0 με PowerShare
- Θύρα εξόδου γραμμής
- Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
- Θύρα HDMI
- Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης (προαιρετικά)
- DisplayPort
- Θύρα κεφαλοσυσκευής
- Σειριακή θύρα
- Θύρα USB 2.0
- Θύρα πληκτρολογίου PS/2

- Θύρες USB 3.0
- Θύρες USB 2.0 (υποστηρίζουν έξυπνη ενεργοποίηση)
- Υποδοχές καρτών επέκτασης
- Θύρα συνδέσμου τροφοδοσίας
- Διαγνωστική λυχνία τροφοδοτικού καλωδίων
- Μάνταλο αποδέσμευσης
- Θύρα VGA (προαιρετικά)
- Θύρα ποντικίου PS/2
- Θύρα δικτύου
- Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας Kensington
- Κρίκος λουκέτου

- Κнопка питания и индикатор питания
- 5,25-дюймовый внешний дисковод
- Оптический дисковод (заказывается дополнительно)
- Порт USB 2.0 с поддержкой функции PowerShare
- Разъем линейного выхода
- Индикатор активности жесткого диска
- Порт HDMI
- Устройство чтения карт памяти (заказывается дополнительно)
- DisplayPort
- Порт для наушников
- Последовательный порт
- Порт USB 2.0

- Разъем PS/2 для клавиатуры
- Порты USB 3.0
- Порты USB 2.0 (с функцией интеллектуального питания)
- Слоты для плат расширения
- Порт разъема питания
- Индикатор диагностики источника питания
- Паз защелки крышки кабеля
- Фиксатор
- Порт VGA (дополнительный)
- Разъем PS/2 для мыши
- Сетевой порт
- Гнездо защитного кабеля Kensington
- Проушина для навесного замка

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.



0K6TP7A01



Printed in China.

2016-12