

# OptiPlex 5050 Micro

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Skrócona instrukcja uruchomienia


Ghid de pornire rapidă

Priručnik za hitri zagon




### 1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan  
Podłącz klawiaturę i mysz  
Conectați tastatura și mouse-ul  
Priključite tipkovnico in miško




### 2 Connect the network cable — optional

Sluit de netwerkkabel aan — optioneel  
Podłącz kabel sieciowy — opcjonalnie  
Conectați cablul de rețea — opțional  
Priključite omrežni kabel — dodatna možnost



### 3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan  
Podłącz monitor  
Conectați afișajul  
Priključite zaslon



**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**N.B.:** Als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan op de discrete grafische kaart.



**UWAGA:** Jeśli z komputerem zamówiono autonomiczną kartę graficzną, wyświetlacz należy podłączyć do złącza w tej karcie.

**NOTĂ:** Dacă ați comandat computerul cu o placă grafică separată, conectați afișajul la conectorul de pe placa grafică separată.

**OPOMBA:** Če ste kupili računalnik z ločeno grafično kartico, zaslon priklopite v priključek na ločeni grafični kartici.

### 4 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop  
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania  
Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare  
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop



### 5 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem  
Skonfigureer system operacyjny  
Finalizați configurarea sistemului de operare  
Končajte namestitvev operacijskega sistema

#### Windows



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Nawiąż połączenie z siecią  
Conectați-vă la rețea  
Povežite računalnik z omrežjem


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.

**OPOMBA:** Če se povezuje v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne  
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local  
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

#### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.  
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.  
Umrtați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.  
Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitvev.

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Pomoc techniczna i podręczniki  
Manuale și asistență pentru produse  
Podpora in navodila za izdelak

## Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontakt z firmą Dell  
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo  
Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

## Regulatory model

Beschreven model | Model  
Model pentru reglementare | Regulatorni model

## Regulatory type

Beschreven type | Typ  
Tip de reglementare | Regulativna vrsta

## Computer model

Computermodel | Model komputera  
Modelul computerului | Model računalnika

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](#)

**D10U**

**D10U002**

**OptiPlex 5050 Micro**

## Locate Dell apps

Vind Dell apps | Odszukaj aplikacje firmy Dell  
Localizați aplicațiile Dell | Poiščite programe Dell




## SupportAssist

## Check and update your computer

Controleer en update uw computer  
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera  
Verificați și actualizați computerul  
Preverite in posodobite svoj računalnik

## Features

Kenmerken | Funkcje | Caracteristici | Funkcije



1. Power button and power light
2. Hard drive activity light
3. Headset port
4. Line-out port
5. USB 3.0 port
6. USB 3.0 port with PowerShare
7. Antenna SMA connector (optional)
8. VGA port or Serial port or PS/2 port or DisplayPort — optional
9. Kensington security cable slot
10. Padlock ring
11. Cable holder
12. DisplayPort
13. HDMI port
14. Power connector port
15. Network port
16. USB 3.0 ports (supports Smart Power On)
17. USB 3.0 ports

1. Aan-uitknop en voedingslampje
2. Activiteitenlampje vaste schijf
3. Headsetpoort
4. Lijnuitgang
5. USB 3.0-poort
6. USB 3.0-poort met PowerShare
7. Antenne SMA connector (optioneel)
8. VGA- of seriële- of PS/2-poort of DisplayPort — optioneel
9. Kensington-veiligheidskabelslot
10. Padlock-ring

11. Kabelhouder
12. DisplayPort
13. HDMI-poort
14. Poort voor stroomkabel
15. Netwerkpoot
16. USB 3.0-connectoren (met Smart Power On ondersteuning)
17. USB 3.0-poorten

1. Buton de alimentare și indicator luminos de alimentare
2. Indicator de activitate a hard diskului
3. Port pentru cască
4. Port linie de ieșire
5. Port USB 3.0
6. Port USB 3.0 cu PowerShare
7. Conector SMA antenă (opțional)
8. Port VGA sau port serial ori port PS/2 sau DisplayPort - opțional
9. Fantă cablu de securitate Kensington

10. Inel de lacăt
11. Suport cablu
12. DisplayPort
13. Port HDMI
14. Port pentru conectorul de alimentare
15. Port de rețea
16. Porturi USB 3.0 (acceptă caracteristica de pornire inteligentă)
17. Porturi USB 3.0

1. Przycisk zasilania i lampka zasilania
2. Lampka aktywności dysku twardego
3. Gniazdo zestawu słuchawkowego
4. Złącze wyjścia liniowego
5. Port USB 3.0
6. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
7. Złącze antenowe SMA (opcjonalne)
8. Port VGA port lub port szeregowy albo port PS/2 lub DisplayPort — opcjonalnie
9. Szczelina linki antykradzieżowej Kensington
10. Ucho klódki
11. Uchwyt kabla
12. DisplayPort
13. Złącze HDMI
14. Złącze przewodu zasilającego
15. Złącze sieciowe
16. Złącza USB 3.0 (obsługują tryb Smart Power On)
17. Złącza USB 3.0

1. Gumb za vklop/izklop in lučka za napajanje
2. Lučka dejavnosti trdega diska
3. Vrata za slušalke in mikrofon
4. Izhodni priključek
5. Vrata USB 3.0
6. Vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare
7. Priključek za anteno SMA (dodatna možnost)
8. Vrata VGA, serijska vrata, vrata PS/2 ali vrata DisplayPort – dodatna možnost
9. Reža za varnostni kabel Kensington
10. Obroček ključavnice
11. Držalo za kabel
12. DisplayPort
13. Vrata HDMI
14. Vrata za napajalni priključek
15. Omrežna vrata
16. Vrata USB 3.0 (podpira pametni vklop)
17. Vrata USB 3.0



ONPP65A01

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.

2016-12