

OptiPlex 5050 Tower


Quick Start Guide

Snelstartgids
Skrócona instrukcja uruchomienia
Ghid de pornire rapidă
Priručnik za hitri zagon




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Podłącz klawiaturę i mysz
Conectați tastatura și mouse-ul
Priključite tipkovnico in miško




2 Connect the network cable — optional

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)
Podłącz kabel sieciowy – opcjonalnie
Conectați cablul de rețea – opțional
Priključite omrežni kabel – dodatna možnost



3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan
Podłącz monitor
Conectați afișajul
Priključite zaslon



NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

N.B.: Als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan op de discrete grafische kaart.



UWAGA: Jeśli z komputerem zamówiono autonomiczną kartę graficzną, wyświetlacz należy podłączyć do złącza w tej karcie.

NOTĂ: Dacă ați comandat computerul cu o placă grafică separată, conectați afișajul la conectorul de pe placa grafică separată.

OPOMBA: Če ste kupili računalnik z ločeno grafično kartico, zaslon priklopite v priključek na ločeni grafični kartici.

4 Connect the power cable and press the power button


Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-uitknop
Podłącz kabel zasilania i naciśnij przycisk zasilania
Conectați cablul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Priključite napajalni kabel in pritisnite gumb za vklop



5 Finish operating system setup


Voltooi de installatie van het besturingssysteem
Skonfiguruj system operacyjny
Finalizați configurarea sistemului de operare
Končajte namestitvev operacijskega sistema

Windows 7



Set a password for Windows

Stel een wachtwoord voor Windows in
Ustaw hasło systemu Windows
Configurați o parolă pentru Windows
Določite geslo za Windows



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Nawiąż połączenie z siecią
Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

UWAGA: Jeśli nawiążesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.



Protect your computer

Beveilig de computer
Zabezpiecz komputer
Protejați-vă computerul
Zaščitite svoj računalnik

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitvev.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Pomoc techniczna i podręczniki

Manuale și asistență pentru produse

Podpora in navodila za izdelke

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontakt z firmą Dell

Contactați Dell | Stik z družbo Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo

Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

Regulatory model

Beschreven model | Model

Model pentru reglementare | Regulatorni model

Regulatory type

Beschreven type | Typ

Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

Computer model

Computermodel | Model komputera

Modelul computerului | Model računalnika

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


D18M

D18M003

OptiPlex 5050 Tower

Features

Kenmerken | Funkcje | Caratteristiche | Funkcije



1. Power button and power light
2. 5.25-inch external bay
3. Optical drive (optional)
4. USB 2.0 port with PowerShare
5. Line-out port
6. Hard drive activity light
7. HDMI port
8. Memory card reader (optional)
9. DisplayPort
10. Headset port
11. Serial port
12. USB 2.0 port
13. PS/2 keyboard port

14. USB 3.0 ports
15. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
16. Expansion card slots
17. Power connector port
18. Power supply diagnostic light
19. Cable cover lock slot
20. Release latch
21. VGA port (optional)
22. PS/2 mouse port
23. Network port
24. Kensington security cable slot
25. Padlock ring

1. Przycisk zasilania i lampka zasilania
2. Wnęka na napęd 5,25 cala
3. Napęd dysków optycznych (opcjonalny)
4. Port USB 2.0 z funkcją PowerShare
5. Złącze wyjścia liniowego
6. Lampka aktywności dysku twardego
7. Złącze HDMI
8. Czytnik kart pamięci (opcjonalny)
9. DisplayPort
10. Gniazdo zestawu słuchawkowego
11. Port szeregowy
12. Port USB 2.0
13. Port PS/2 klawiatury

14. Złącza USB 3.0
15. Złącza USB 2.0 (obsługują tryb Smart Power On)
16. Gniazda kart rozszerzeń
17. Złącze przewodu zasilającego
18. Lampka diagnostyki zasilacza
19. Gniazdo blokowania pokrywy kabla
20. Zwalniacz zatrzasku
21. Gniazdo VGA (opcjonalne)
22. Port myszy PS/2
23. Złącze sieciowe
24. Szczelina linki antykradzieżowej Kensington
25. Ucho klódki

1. Gumb za vklop/izklop in lučka za napajanje
2. 5,25-palčno zunanje ležišče
3. Optični pogon (dodatna možnost)
4. Vrata USB 2.0 s funkcijo PowerShare
5. Izhodni priključek
6. Lučka dejavnosti trdega diska
7. Vrata HDMI
8. Bralnik pametnih kartic (dodatna možnost)
9. DisplayPort
10. Vrata za slušalke in mikrofona
11. Zaporedna vrata

12. Vrata USB 2.0
13. Vrata za tipkovnico PS/2
14. Vrata USB 3.0
15. Vrata USB 2.0 (podpira pametni vklop)
16. Reži za razširitveni kartici
17. Vrata za napajalni priključek
18. Diagnostična lučka napajanja
19. Reža ključavnice za pokrov kabla
20. Zapah za sprostitev
21. Vrata VGA (dodatna možnost)
22. Vrata za miško PS/2
23. Omrežna vrata
24. Reža za varnostni kabel Kensington
25. Obroček ključavnice

1. Aan-uitknop en voedingslampje
2. 5.25-inch extern compartiment
3. Optisch station (optioneel)
4. USB 2.0-poort met PowerShare
5. Lijnuitgang
6. Activiteitenlampje vaste schijf
7. HDMI-poort
8. Geheugenkaartlezer (optioneel)
9. DisplayPort
10. Headsetpoort
11. Seriële Poort #1
12. USB 2.0-poort
13. PS/2-toetsenbordpoort

14. USB 3.0-poorten
15. USB 2.0-poorten (ondersteunt Smart Power On)
16. Uitbreidingskaartsloten
17. Poort voor stroomkabel
18. Diagnostisch lampje voeding
19. Slot voor kabelbehuizing
20. Vergrendeling
21. VGA-poort (optioneel)
22. PS/2-muispoort
23. Netwerkpoort
24. Kensington-veiligheidskabelslot
25. Padlock-ring

1. Buton de alimentare și indicator luminos de alimentare
2. Compartiment extern de 5,25 inch
3. Unitate optică (opțională)
4. Port USB 2.0 cu PowerShare
5. Port linie de ieșire
6. Indicator de activitate a hard diskului
7. Port HDMI
8. Cititor de cartele de memorie (opțional)
9. DisplayPort
10. Port pentru cască
11. Port serial
12. Port USB 2.0
13. Port tastatură PS/2

14. Porturi USB 3.0
15. Porturi USB 2.0 (acceptă caracteristica de pornire inteligentă)
16. Sloturi carduri de expansiune
17. Port pentru conectorul de alimentare
18. Indicator luminos de diagnosticare pentru sursa de alimentare
19. Fantă pentru mecanismul de blocare al capacului pentru cabluri
20. Dispozitiv de eliberare
21. Port VGA (opțional)
22. Port mouse PS/2
23. Port de rețea
24. Fantă cablu de securitate Kensington
25. Inel de lacăt



0V12XGA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.

2016-11