

OptiPlex 5050 Small Form Factor

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the keyboard and mouse

Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι

Ligar o teclado e o rato

Подсоедините клавиатуру и мышь

חבר את המקלדת ואת העכבר




2 Connect the network cable — optional

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου — προαιρετικά

Ligar o cabo de rede — opcional

Подсоедините сетевой кабель (заказывается дополнительно)

חבר את כבל הרשת — אופציונלי




3 Connect the display

Συνδέστε την οθόνη

Ligar o monitor

Подключите дисплей

חבר את הצג



NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν παραγγείλατε τον υπολογιστή σας με χωριστή κάρτα γραφικών, συνδέστε την οθόνη στη χωριστή κάρτα γραφικών.

NOTA: Caso tenha encomendado o computador com uma placa gráfica separada, ligue o monitor à placa gráfica separada.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы приобрели компьютер, укомплектованный графическим адаптером на отдельной плате, подключите дисплей к разъему на графическом адаптере.

הערה: אם הזמנת את המחשב עם כרטיס גרפי נפרד, חבר את הצג לכרטיס הגרפי הנפרד.



4 Connect the power cable and press the power button

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πιάστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o cabo de alimentação e premir o botão de ligação

Подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания

חבר את כבל החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה



5 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος

Terminar a configuração do sistema operativo

Завершите настройку операционной системы

סיים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows 7



Set a password for Windows

Καθορίστε κωδικό πρόσβασης για τα Windows

Configurar a palavra passe para o Windows

Установите пароль для Windows

הגדר סיסמה עבור Windows



Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, חזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.



Protect your computer

Προστατέψτε τον υπολογιστή σας

Proteja o computador

Защитите свой компьютер

הגן על המחשב שלך

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

פעל על לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte de produtos e manuais

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell לך פנה

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

הגדרת תקינה

D11S

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | טיפוס תקינה

D11S002

Computer model


Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | הגדרת מחשב

OptiPlex 5050 SFF

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



1. Optical drive (optional)
2. USB 2.0 port with PowerShare
3. Power button and power light
4. Line-out port
5. Hard drive activity light
6. HDMI port
7. Memory card reader (optional)
8. DisplayPort
9. Headset Port
10. Serial port
11. USB 2.0 port
12. PS/2 keyboard port
13. USB 3.0 ports

1. Μονάδα οπτικού δίσκου (προαιρετικά)
2. Θύρα USB 2.0 με PowerShare
3. Κουμπί λειτουργίας και λυχνία τροφοδοσίας
4. Θύρα εξόδου γραμμής
5. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
6. Θύρα HDMI
7. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης (προαιρετικά)
8. DisplayPort
9. Θύρα κεφαλοσυσκευής
10. Σειριακή θύρα
11. Θύρα USB 2.0
12. Θύρα πληκτρολογίου PS/2

14. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
15. Expansion card slots
16. Power connector port
17. Power supply diagnostic light
18. Cable cover lock slot
19. Release latch
20. VGA port (optional)
21. PS/2 mouse port
22. Network port
23. Kensington security cable slot
24. Padlock ring

13. Θύρες USB 3.0
14. Θύρες USB 2.0 (υποστηρίζουν έξυπνη ενεργοποίηση)
15. Υποδοχές καρτών επέκτασης
16. Θύρα συνδέσμου τροφοδοσίας
17. Διαγνωστική λυχνία τροφοδοτικού
18. Υποδοχή κλειδαριάς καλύμματος καλωδίων
19. Μάνταλο αποδέσμευσης
20. Θύρα VGA (προαιρετικά)
21. Θύρα ποντικίου PS/2
22. Θύρα δικτύου
23. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας Kensington
24. Κρίκος λουκέτου

1. Unidade óptica (opcional)
2. Porta USB 2.0 com PowerShare
3. Botão de energia e luz de energia
4. Porta de saída de linha
5. Luz de actividade da unidade de disco rígido
6. Porta HDMI
7. Leitor de cartão de memória (opcional)
8. DisplayPort
9. Porta para auscultadores
10. Porta de série
11. Porta USB 2.0
12. Porta de teclado PS/2
13. Portas USB 3.0

1. Οπτικός δίσκος (επιπλέον)
2. Πορτ USB 2.0 с поддержкой функции PowerShare
3. Κнопка питания и индикатор питания
4. Разъем линейного выхода
5. Индикатор активности жесткого диска
6. Порт HDMI
7. Устройство чтения карт памяти (заказывается дополнительно)
8. DisplayPort
9. Разъем для гарнитуры
10. Последовательный порт
11. Порт USB 2.0
12. Разъем PS/2 для клавиатуры

14. Portas USB 2.0 (suportam Smart Power On)
15. Slots da placa de expansão
16. Porta do conetor de alimentação
17. Luz de diagnóstico da fonte de alimentação
18. Ranhura do trinco da tampa do cabo
19. Trava de liberação
20. Porta VGA (opcional)
21. Porta de rato PS/2
22. Porta de rede
23. Ranhura do cabo de segurança Kensington
24. Anel para cadeado

13. Порты USB 3.0
14. Порты USB 2.0 (с функцией интеллектуального питания)
15. Слоты для плат расширения
16. Порт разъема питания
17. Индикатор диагностики источника питания
18. Паз защелки крышки кабеля
19. Фиксатор
20. Порт VGA (дополнительный)
21. Разъем PS/2 для мыши
22. Сетевой порт
23. Гнездо защитного кабеля Kensington
24. Проушина для навесного замка

13. יציאות USB 3.0
14. יציאות USB 2.0 (תומכות בהפעלה חכמה)
15. חריצים לכרטיסי הרחבה
16. יציאת מחבר החשמל
17. נורית אבחון ספק כוח
18. חריץ נעילה לכיסוי כבל
19. תפס שחרור
20. יציאת VGA (אופציונלית)
21. יציאת עכבר PS/2
22. יציאת רשת
23. חריץ כבל אבטחה של Kensington
24. טבעת של מנעול תליה

1. כונן אופטי (אופציונלי)
2. יציאת USB 2.0 עם PowerShare
3. נורית הפעלה ולחצן הפעלה
4. יציאת Line-out (קו יציאה)
5. נורית פעילות של כונן קשיח
6. יציאת HDMI
7. קורא כרטיסי זיכרון (אופציונלי)
8. DisplayPort
9. יציאת אוזניים
10. Serial port (יציאה טורית)
11. יציאת USB 2.0
12. יציאת מקלדת PS/2

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.



0T32DRA00



Printed in China.

2016-11