

# OptiPlex 5055 Tower

## Quick Start Guide

Pedoman Panduan Cepat

Guía de inicio rápido

دليل بدء التشغيل السريع




### 1 Connect the keyboard and mouse

Menyambungkan keyboard dan mouse

Conecte el teclado y el mouse

قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس




### 2 Connect the network cable — optional

Sambungkan kabel jaringan — opsional

Conecte el cable de red (opcional)

قم بتوصيل كابل الشبكة — اختياري




### 3 Connect the display

Sambungkan display

Conecte la pantalla

قم بتوصيل الشاشة



**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**CATATAN:** Jika Anda memesan komputer Anda dengan kartu grafis diskrit, sambungkan display ke kartu grafis diskrit.

**NOTA:** si usted solicitó el equipo con una tarjeta de gráficos discretos, conecte la pantalla a la tarjeta de gráficos discretos.



**ملاحظة:** إذا كنت قد طلبت شراء جهاز الكمبيوتر لديك مع بطاقة رسومات منفصلة، قم بتوصيل الشاشة ببطاقة الرسومات المنفصلة.

### 4 Connect the power cable and press the power button

Sambungkan kabel daya dan tekan tombol daya

Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido

قم بتوصيل كابل التيار واضغط على زر التشغيل



### 5 Finish operating system setup

Tuntaskan penataan sistem operasi. | Finalice la configuración del sistema operativo

قم بإنهاء إعداد نظام التشغيل

#### Windows 10



#### Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda

Conectarla a la red

اتصل بشبكك

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**CATATAN:** Jika Anda menyambungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel saat diminta.

**NOTA:** Si va a conectar a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a la red inalámbrica cuando se le solicite.

**ملاحظة:** إذا كنت متصلاً بشبكة لاسلكية آمنة، فأدخل كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية عندما يُطلب منك ذلك.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

الخاص بك أو إنشاء Microsoft قم بتسجيل الدخول إلى حساب حساب محلي

#### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

## Product support and manuals

Dukungan dan panduan produk  
Manuales y soporte del producto  
دعم المنتج والأدلة

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

Hubungi Dell | Comuníquese con Dell | اتصل بشركة Dell

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

Peraturan dan keselamatan | Información reglamentaria y de seguridad  
الأمان والمعلومات التنظيمية

**D18M**

Model peraturan | Modelo reglamentario | الطراز التنظيمي

**D18M004**

Tipe peraturan | Tipo reglamentario | النوع التنظيمي

**Computer model**

Model komputer | Modelo de computadora | طراز جهاز الكمبيوتر

**OptiPlex 5055 Tower**

## Locate Dell apps

Temukan aplikasi Dell | Busque aplicaciones Dell

حدد موقع تطبيقات Dell



**SupportAssist**

**Check and update your computer**


Periksa dan perbarui komputer Anda

Compruebe y actualice la computadora

قم بفحص جهاز الكمبيوتر لديك وتحديثه

## Features

Fitur-fitur | Funciones | الميزات



1. Power button and power light
2. 5.25-inch external bay
3. Optical drive (optional)
4. USB 2.0 port with PowerShare
5. Line-out port
6. Hard drive activity light
7. Memory card reader (optional)
8. Headset port
9. Serial port
10. USB 2.0 port
11. PS/2 keyboard port
12. USB 3.1 Gen1 ports
13. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
14. Expansion card slots
15. Power connector port
16. Power supply diagnostic light
17. Cable cover lock slot
18. Release latch
19. PS/2 mouse port
20. Network port
21. Kensington security cable slot
22. Padlock ring

1. Tombol daya dan lampu daya
2. Bay eksternal 5,25 inci
3. Drive optik (opsional)
4. port USB 2.0 dengan PowerShare
5. Port jalur keluar
6. Lampu aktivitas hard disk
7. Pembaca kartu memori (opsional)
8. Port headset
9. Port serial
10. Port USB 2.0
11. Port Keyboard PS/2
12. Port USB 3.1 Gen1
13. Port USB 2.0 (mendukung Smart Power-On)
14. Slot kartu ekspansi
15. Port konektor daya
16. Lampu diagnostik catu daya
17. Slot kunci penutup kabel
18. Kait pelepas
19. Port Mouse PS/2
20. Port jaringan
21. Slot kabel pengaman Kensington
22. Ring gembok

1. Botón de encendido e indicador luminoso de alimentación
2. Compartimento externo de 5,25 pulgadas
3. Unidad óptica (opcional)
4. Puerto USB 2.0 con PowerShare
5. Puerto de línea de salida
6. Indicador luminoso de actividad de la unidad de disco duro
7. Lector de tarjeta de memoria (opcional)
8. Puerto para auriculares
9. Puerto serie
10. Puerto USB 2.0
11. Puerto para teclado PS/2
12. Puertos USB 3.1 de primera generación
13. Puertos USB 2.0 (admite encendido inteligente)
14. Ranuras para tarjetas de expansión
15. Puerto del conector de alimentación
16. Indicador luminoso de diagnóstico del suministro de energía
17. Ranura de bloqueo de la cubierta del cable
18. Seguro de liberación
19. Puerto para mouse PS/2
20. Puerto de red
21. Ranura para cable de seguridad Kensington
22. Anillo del candado

1. زر التشغيل ومصباح الطاقة
2. حاوية خارجية مقاس 5.25 بوصة
3. محرك الأقراص الضوئية (اختياري)
4. منفذ USB 2.0 المزود بـ PowerShare
5. منفذ خرج الخط
6. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
7. قارئ بطاقة الذاكرة (اختياري)
8. منفذ سماعة الرأس
9. المنفذ التسلسلي
10. منفذ USB 2.0
11. منفذ PS/2 للوحة المفاتيح
12. منافذ USB 3.1 من الجيل الأول
13. منافذ USB 2.0 (تدعم التشغيل الذكي)
14. فتحات بطاقة توسيع
15. منفذ موصل التيار
16. مصباح تشخيصي لمصدر التيار
17. فتحة قفل غطاء الكيل
18. مزلاج التحرير
19. منفذ PS/2 للماوس
20. منفذ الشبكة
21. فتحة كبل الأمان Kensington
22. حلقة القفل



0J20GNA00

© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.

© 2017 Microsoft Corporation.

© 2017 Canonical Ltd.

EAC

2017-07