

OptiPlex 5055 Tower


Quick Start Guide

Aan de slag
Przewodnik szybkiego uruchamiania
Ghid de pornire rapidă
Vodnik za hitri začetek




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan.
Podłącz klawiaturę i mysz
Conectați tastatura și mouse-ul
Priključite tipkovnico in miško




2 Connect the network cable — optional

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel).
Podłącz kabel sieciowy — opcjonalnie
Conectați cablul de rețea — opțional.
Priključite omrežni kabel – dodatna možnost



3 Connect the display



Sluit het beeldscherm aan.
Podłącz wyświetlacz
Conectați afișajul.
Priključite zaslon



- NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- OPMERKING:** Als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan op de discrete grafische kaart.
- UWAGA:** Jeśli z komputerem zamówiono autonomiczną kartę graficzną, podłącz wyświetlacz do tej karty.
- NOTĂ:** Dacă ați comandat computerul cu placă grafică separată, conectați afișajul la această placă.
- OPOMBA:** Če ste kupili računalnik z ločeno grafično kartico, zaslon priključite na priključek na ločeni grafični kartici.

4 Connect the power cable and press the power button

Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan/uit-knop
Podłącz przewód zasilający i naciśnij przycisk zasilania.
Conectați cablul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare.
Priključitev napajalnika in pritisek gumba za vklop/izklop



5 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem | Dokończ instalację systemu operacyjnego | Terminați configurarea sistemului de operare
Končajte namestitve operacijskega sistema

Windows 10



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Podłącz komputer do sieci
Conectați-vă la rețea.
Povežite se z omrežjem

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- OPMERKING:** als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hierom wordt gevraagd.
- UWAGA:** jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, po wyświetleniu monitu wprowadź hasło dostępu do sieci.
- NOTĂ:** dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru accesul la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.
- OPOMBA:** če se povezuje v zaščiten brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokaal account aan
Zaloguj się do konta Microsoft lub utwórz konto lokalne.
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local.
Prijavite se v Microsoftov račun ali ustvarite lokalni račun

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina configurarea.
Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitve.

Product support and manuals

Productsupport en handleidingen
Pomoc techniczna dotycząca produktu i instrukcje obsługi
Asistență pentru produs și manuale
Podpora in navodila za izdelak

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

Contact opnemen met Dell | Skontaktuj się z firmą Dell
Contactați Dell | Stik s podjetjem Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheidsvoorschriften | Zgodność z normami i bezpieczeństwo
Reglementări și siguranță | Zakonsko predpisane in varnostne informacije

Regulatory model

Model van regelgeving | Formalne oznaczenie modelu
Model de reglementare | Zakonsko predpisan model

Regulatory type

Type regelgeving | Formalne oznaczenie typu
Tip de reglementare | Zakonsko predpisan tip

Computer model

Computermodel | Model komputera
Model de computer | Model računalnika

[Dell.com/regulatory_compliance](#)

D18M

D18M004

OptiPlex 5055 Tower

Locate Dell apps

Zoek naar Dell apps | Odszukaj aplikacje firmy Dell
Găsiți aplicațiile Dell | Poišćite programe podjetja Dell




SupportAssist

Check and update your computer

Controleer en update uw computer
Sprawdź i zaktualizuj komputer
Verificați dacă există actualizări și actualizați computerul.
Preglejte in posodobite računalnik

Features

Kenmerken | Funkcje | Caracteristici | Funkcije



1. Power button and power light
2. 5.25-inch external bay
3. Optical drive (optional)
4. USB 2.0 port with PowerShare
5. Line-out port
6. Hard drive activity light
7. Memory card reader (optional)
8. Headset port
9. Serial port
10. USB 2.0 port
11. PS/2 keyboard port
12. USB 3.1 Gen1 ports
13. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
14. Expansion card slots
15. Power connector port
16. Power supply diagnostic light
17. Cable cover lock slot
18. Release latch
19. PS/2 mouse port
20. Network port
21. Kensington security cable slot
22. Padlock ring

1. Aan/uit-knop of voedingslampje
2. 5,25-inch externe bay
3. Optisch station (optioneel)
4. USB 2.0 poort met PowerShare
5. Lijnuitgang-poort
6. Activiteitenlampje vaste schijf
7. Geheugenkaartlezer (optioneel)
8. Headsetpoort
9. Seriele poort
10. USB 2.0-poort
11. PS/2-toetsenbordpoort
12. USB 3.1 Gen1-poorten
13. USB 2.0-poorten (ondersteunt Smart Power On)

1. Przycisk zasilania i lampka zasilania
2. Wnęka na napęd zewnętrzny 5,25"
3. Napęd dysków optycznych (opcjonalnie)
4. port USB 2.0 z funkcją USB PowerShare
5. Złącze wyjścia liniowego
6. Lampka aktywności dysku twardego
7. Czytnik kart pamięci (opcjonalny)
8. Gniazdo słuchawek
9. Port szeregowy
10. Port USB 2.0
11. Port PS/2 klawiatury
12. Porty USB 3.1 pierwszej generacji

14. Uitbreidingskaartsleuven
15. Netconnectorpoort
16. Diagnostisch lampje voeding
17. Kabeldeksel voor beveiligingssleuf
18. Vergrendeling
19. PS/2-muispoort
20. Netwerkaansluiting
21. Sleuf voor Kensington-beveiligingskabel
22. Padlock-ring

13. Porty USB 2.0 (obsługują tryb Smart Power On)
14. Gniazda kart rozszerzeń
15. Złącze zasilania
16. Lampka diagnostyki zasilania
17. Gniazdo blokady osłony kabli
18. Zwalniacz zatrasku
19. Port myszy PS/2
20. Port sieciowy
21. Gniazdo linki zabezpieczającej Kensington
22. Ucho klódki

1. Buton de alimentare și indicator luminos de alimentare
2. Compartiment extern de 5,25"
3. Unitate optică (opțională)
4. Port USB 2.0 cu PowerShare
5. Port de ieșire
6. Indicator de activitate a hard diskului
7. Cititor de cartele de memorie (opțional)
8. Port pentru setul de cască-microfon
9. Port serial
10. port USB 2.0
11. Port PS/2 pentru tastatură
12. Porturi USB 3.1 Gen1

1. Gumb za vklop in lučka napajanja
2. 5,25-palčno zunanje ležišče
3. Optični pogon (izbirno)
4. Vrata USB 2.0 s funkcijo PowerShare
5. Izhodni priključek
6. Lučka dejavnosti trdega diska
7. Bralnik pametnih kartic (dodatna možnost)
8. Vrata za slušalke
9. Zaporedna vrata
10. Vrata USB 2.0
11. Vrata PS/2 za tipkovnico
12. Vrata USB 3.1 1. generacije

13. Port USB 2.0 (acceptă pornirea inteligentă)
14. Sloturi carduri de expansiune
15. Port pentru conectorul de alimentare
16. Indicator luminos de diagnosticare a sursei de alimentare
17. Slot de blocare a capacului cablului
18. Dispozitiv de eliberare
19. Port PS/2 pentru mouse
20. Port de rețea
21. Slot pentru cablu de securitate Noble
22. Inel de lacăt

13. Vrata USB 2.0 (podpirajo funkcijo Smart Power-On)
14. Reži za razširitveni kartici
15. Vrata za napajalni priključek
16. Diagnostična lučka napajanja
17. Reža za zaklep pokrova kabla
18. Zapah za sprostitev
19. Vrata PS/2 za miško
20. Omrežna vrata
21. Reža za varnostni kabel Kensington
22. Obroček ključavnice

