

# OptiPlex 5055 Tower


## Quick Start Guide

Vejledning til hurtig start  
Pikaopas  
Hurtigstartveiledning  
Snabbstartsguide




### 1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus  
Liitä näppäimistö ja hiiri  
Slik kobler du til tastaturet og musa  
Anslut tangentbordet och musen




### 2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet – tilvalg  
Kytke verkkokaapeli – valinnainen  
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggsutstyr  
Anslut nätverkskabeln – valfritt



### 3 Connect the display



Tilslut skærmen  
Kytke näyttö  
Slik kobler du til skjermen  
Anslut skärmen



- NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- BEMÆRK:** Hvis du bestilte din computer med et dedikeret grafikort, skal du tilslutte skærmen til det dedikerede grafikort.
- HUOM:** Jos olet tilannut tietokoneeseen erillisen näyttöohjaimen, liitä näyttö erilliseen näyttöohjaimeseen.
- MERK:** Hvis du bestilte et separat grafikort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det separate grafikortet.
- ANMÄRKNING:** Om du beställde datorn med ett separat grafikort ansluter du bildskärmen till det separata grafikortet.

### 4 Connect the power cable and press the power button

Tilslut netledningen, og tryk på tænd/sluk-knappen.  
Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta.  
Koble til strømadapteren, og trykk på strømknappen.  
Anslut nätkabeln och tryck på strömbrytaren



### 5 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem | Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun | Fullfør oppsettet av operativsystemet | Avsluta installationen av operativsystemet

#### Windows 10



#### Connect to your network

Opret forbindelse til dit netværk  
Muodosta yhteys verkkoon.  
Koble til nettverket  
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden, når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyden suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana sitä pyydettyessä.
- MERK:** Hvis du kobler til et sikkert trådløst netværk, skal du oppgi passordet til tilgangen til det trådløse netværket når du blir bedt om det.
- OBS:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto, eller opret en lokal konto.  
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili.  
Logg på Microsoft-kontoen din, eller opprett en lokal konto.  
Logga in på ditt Microsoft-konto eller skapa ett nytt konto

#### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksjonerne på skærmen for at afslutte opsætning.  
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.  
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.  
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

## Product support and manuals

Support og manualer til produktet  
Tuotetuki ja oppaat  
Produkstøtte og håndbøger  
Produkstøtt och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteys Delliin  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovbestemmelser og sikkerhed | Säädökset ja turvallisuus  
Bestemmelser og sikkerhet | Föreskrifter och säkerhet

## Regulatory model

Lovmodel | Säädösmalli  
Forskriftsmodell | Regelmodell

## Regulatory type

Lovbestemmelsestype | Säädöstyypit  
Forskriftstype | Regeltyp

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

## Dell.com/support

[Dell.com/support/manuals](#)  
[Dell.com/support/windows](#)

## Dell.com/contactdell

## Dell.com/regulatory\_compliance

## D18M

## D18M004

## OptiPlex 5055 Tower

# Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset.  
Finn Dell-apper | Hitta Dell-appar




## SupportAssist

## Check and update your computer

Tjek og opdater din computer  
Tarkista päivitysten saatavuus ja päivitä tietokone.  
Kontrollere og oppdatere datamaskinen  
Kontrollera och uppdatera din dator

# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



1. Power button and power light
2. 5.25-inch external bay
3. Optical drive (optional)
4. USB 2.0 port with PowerShare
5. Line-out port
6. Hard drive activity light
7. Memory card reader (optional)
8. Headset port
9. Serial port
10. USB 2.0 port
11. PS/2 keyboard port
12. USB 3.1 Gen1 ports

13. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
14. Expansion card slots
15. Power connector port
16. Power supply diagnostic light
17. Cable cover lock slot
18. Release latch
19. PS/2 mouse port
20. Network port
21. Kensington security cable slot
22. Padlock ring

1. Virtapainike ja virran valo
2. 5,25 tuuman ulkoinen asemapaikka
3. Optinen asema (valinnainen)
4. USB 2.0 -portti jossa PowerShare
5. Linjalähtöportti
6. Kiintolevyn toimintavalo
7. Muistikortinlukija (lisävaruste)
8. Kuulokeportti
9. Sarjaportti
10. USB 2.0 -portti
11. PS/2-näppäimistöportti
12. USB 3.1 Gen1 -portit

13. USB 2.0 -portti (tukee Smart Power On -toimintoa)
14. Laajennuskorttipaikat
15. Virtaliitäntä
16. Virtalähteen diagnostiikkamerkkivalo
17. Kaapelinsuojuksen lukituspaikka
18. Vapautussalpa
19. PS/2-hiiriportti
20. Verkkoportti
21. Kensington-suojakaapelin paikka
22. Riippulukokorenkaat

1. Strömbrytare eller strömlampa
2. 5,25-tums extern enhet
3. Optisk enhet (tillval)
4. USB 2.0-port med PowerShare
5. Utgångsport
6. indikator för hårddiskaktivitet
7. Minneskortläsare (tillval)
8. Headsetport
9. Seriell port
10. USB 2.0-port
11. PS/2-tangentbordsport
12. USB 3.1-portar Gen1

13. USB 2.0-portar (stöd för Smart Power On)
14. Kortplatser för expansionskort
15. Port för nätanslutning
16. Diagnostiklampa för strömförsörjning
17. Säkerhetslås för kabelskydd
18. Spärrhake
19. PS/2-musport
20. Nätverksport
21. Kensington-säkerhetskabeluttag
22. Hänglåsring

1. Tænd/sluk-knap og strømindikator
2. 5,25" ekstern bås
3. Optisk drev (valgfrit tilbehør)
4. USB 2.0-port med PowerShare
5. Linjeudgang
6. Indikator for harddiskaktivitet
7. Hukommelseskortlæser (valgfrit tilbehør)
8. Headset-port
9. Seriel port
10. USB 2.0-port
11. PS/2-port (tastatur)
12. USB 3.1 Gen 1-porte

13. USB 2.0-porte (understøtter Smart Power On)
14. Slot til udvidelseskort
15. Strømsikport
16. Indikator til diagnosticering af strømforsyning
17. Kabeldæksel til låseslot
18. Udløserlås
19. PS/2-port (mus)
20. Netværksport
21. Slot til Kensington-sikkerhedskabel
22. Øje til hængelås

1. Strømknap og strømlampe
2. 5,25-tommers eksterne brønner
3. optisk stasjon (tilleggsutstyr)
4. USB 2.0-kontakt med PowerShare
5. Linje-ut-port
6. Aktivitetslampe for harddisk
7. Minnekortleser (tilleggsutstyr)
8. hodesettport
9. Seriell port
10. USB 2.0-port
11. PS/2 tastatur-port
12. USB 3.1 Gen1-porter
13. USB 2.0-porter (støtter smart Power-On)

14. Utvidelseskortspor
15. Strømkontaktport
16. Diagnoselampe for strømforsyning
17. Låsespor for kabeldæksel
18. Utløserlås
19. PS/2 mus-port
20. Nettverksport
21. Kensington sikkerhetskabelspor
22. Hengelåsring

