



# Dell™ OptiPlex™ 580

## Informacije o nastavitvi in funkcijah

### Mini stolp – pogled s sprednje in zadnje strani



- 1 optični pogon
- 2 gumb za odpiranje optičnega pogona
- 3 plošča optičnega pogona
- 4 USB konektorji 2.0 (2)
- 5 lučka dejavnosti pogona
- 6 gumb napajanja, lučka napajanja
- 7 diagnostične lučke (4)
- 8 priključek za slušalke
- 9 priključek za mikrofon
- 10 lučka za omrežno povezavo
- 11 obroč ključavnice
- 12 zaklep za sprostitev zaklona, reža varnostnega kabla
- 13 stikalo za izbiro napetosti
- 14 priključek za napajalni kabel
- 15 priključki na hrbtne plošči
- 16 reže za razširitvene kartice (4)
- 17 diagnostični gumb za napajanje
- 18 diagnostična lučka za napajanje



**OPOMBA:** Stikalo za izbiro napetosti je na voljo samo na napravah z napajanjem, ki ni skladno z zahtevami EPA.




Sistemski modeli: D08M series, D04D series in D02S series  
Sistemski tipi: D08M001, D04D001 in D02S001

Januar 2010



0M9XGMA00

## Namizno ohišje – pogled s sprednje in zadnje strani





- 1 optični pogon
- 2 gumb za odpiranje optičnega pogona
- 3 USB konektorji 2.0 (2)
- 4 lučka dejavnosti pogona
- 5 diagnostične lučke (4)
- 6 gumb napajanja, lučka napajanja
- 7 lučka za omrežno povezavo
- 8 priključek za mikrofonski
- 9 priključek za slušalke
- 10 diagnostični gumb za napajanje
- 11 diagnostična lučka za napajanje
- 12 stikalo za izbiro napetosti
- 13 zaklep za sprostitve zaklona, reža varnostnega kabla
- 14 obroč ključavnice
- 15 priključek za napajalni kabel
- 16 priključki na hrbtni plošči
- 17 reže za razširitveno kartico (3)



**OPOMBA:** Stikalo za izbiro napetosti je na voljo samo na napravah z napajanjem, ki ni skladno z zahtevami EPA.

## Ohišje majhne oblike – pogled s sprednje in zadnje strani




- 1 optični pogon
- 2 gumb za odpiranje optičnega pogona
- 3 USB konektorji 2.0 (2)
- 4 gumb napajanja, lučka napajanja
- 5 lučka dejavnosti pogona
- 6 diagnostične lučke (4)
- 7 lučka za omrežno povezavo
- 8 priključek za slušalke
- 9 priključek za mikrofon
- 10 diagnostični gumb za napajanje
- 11 diagnostična lučka za napajanje
- 12 zaklep za sprostitev zaklona, reža varnostnega kabla
- 13 obroč ključavnice
- 14 stikalo za izbiro napetosti
- 15 priključek za napajalni kabel
- 16 priključki na hrbtni plošči
- 17 reži za razširitvene kartice (2)



**OPOMBA:** Stikalo za izbiro napetosti je na voljo samo na napravah z napajanjem, ki ni skladno z zahtevami EPA.

## Mini stolp, namizno ohišje, ohišje majhne oblike – plošča na zadnji strani



- 1 zaporedni priključek
- 2 lučka celovitosti povezav
- 3 konektor za omrežno kartico
- 4 lučka aktivnosti omrežja
- 5 konektor za izhodni vod
- 6 vhodni priključek/mikrofon
- 7 USB konektorji 2.0 (6)
- 8 priključek VGA
- 9 priključek eSATA
- 10 priključek DisplayPort

## Hitra namestitev




**OPOZORILO:** Preden se lotite naslednjih postopkov, preberite varnostna navodila, ki so priložena vašemu računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu glejte [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).




**OPOMBA:** Nekatere naprave morda niso priložene, če jih niste naročili.

**1** Monitor priključite z enim od teh kablov:


**a** modrim kablom VGA.




**b** kablom DisplayPort.




**2** Priključite omrežni kabel (izbimo).




**3** Priključite modem (izbimo).





**4** Priključite tipkovnico ali miško USB (izbimo).



**5** Priključite napajalni kabel.



**6** Pritisnite gumba za vklop na monitorju in računalniku.



## Tehnični podatki



**OPOMBA:** Spodaj navedeni tehnični podatki so samo tisti, ki morajo biti v skladu z zakonodajo dostavljeni skupaj z računalnikom. Popoln in posodobljen seznam tehničnih podatkov za vaš računalnik najdete na [support.dell.com](http://support.dell.com).

### Informacije o sistemu

Nabor vezij	nabor vezij AMD 785G (RS880 + SB710)
Procesor	<ul style="list-style-type: none"><li>• AMD Phenom II</li><li>• AMD Athlon II</li><li>• AMD Sempron</li></ul>

### Video

Vrsta videa:	
Vgrajen	ATI Radeon™ HD 4200 Graphics
Diskreten	grafični vmesnik PCI Express 2.0 x16 <b>OPOMBA:</b> Privzeta nastavitve v BIOS-u je PCI Express x8 + DisplayPort (DP), DP bo samodejno onemogočen med konfiguracijo GFX/DisplayPort na PCI Express x16.
Grafični pomnilnik:	
Vgrajen	Do 512 MB skupni video pomnilnik (sistemski pomnilnik večji od 1536 MB)

### Pomnilnik

Priključek pomnilniškega modula	Štiri DIMM reže
Kapaciteta pomnilniškega modula	1 GB, 2 GB ali 4 GB
Vrsta pomnilnika	1066 MHz DDR3 SDRAM (samo nečlane-ECC)
Najmanjša količina pomnilnika	1 GB
Največja količina pomnilnika	16 GB

### Pogoni

	Mini stolp	Namizno ohišje	Ohišje majhne oblike
--	------------	----------------	----------------------

#### Zunanji:

Ležišča za 5,25-palčne pogone	dva	en	en (tanek)
-------------------------------	-----	----	------------

#### Notranji:

3,5-palčni pogone SATA	dva	en	en
------------------------	-----	----	----

#### Razpoložljive naprave:

ležišča za 2,5-palčne trdi disk (z nosilci)	dva	dva	dva
---	-----	-----	-----

3,5-palčni trdi diski SATA	dva	en	en
----------------------------	-----	----	----

5,25-palčni pogoni SATA DVD-ROM, DVD/CD-RW Combo ali DVD+/-RW	dva	en	en (tanek)
---	-----	----	------------

**OPOMBA:** Računalnik OptiPlex 580 Small Form Factor ne podpira kombinacije pogonskih ležošč 3,5" HDDX1 + 2,5" HDD X2 + 5,25" ODD X1.

<b>Nadzorne in diagnostične lučke</b>	
Lučka gumba za vklop	Zelena lučka – neprekinjena zelena lučka označuje stanje vklopa; utripajoča zelena lučka označuje stanje mirovanja računalnika. Oranžna lučka – če oranžna lučka neprekinjeno sveti in se računalnik ne zažene, je prišlo do težav s sistemsko ploščo ali električnim napajanjem. Utripajoča oranžna lučka označuje težavo s sistemsko ploščo.
Lučka dejavnosti pogona	Prikazuje dejavnost trdega diska SATA ali optičnega pogona. Zelena lučka – utripajoča zelena lučka označuje, da računalnik bere podatke z optičnega pogona ali jih zapisuje nanj.
Lučka za omrežno povezavo	Zelena lučka – povezava med omrežjem in računalnikom je dobra. lučka ne sveti – povezava med omrežjem in računalnikom ni vzpostavljena.
Diagnostične lučke	Štiri lučke nameščene na sprednjo/hrbno ploščo računalnika. Informacije o diagnostičnih lučkah najdete v <i>priročniku za servisiranje</i> na spletnem mestu podpore Dell na <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a> .

<b>Napajanje</b>	Moč	Največje odvajanje toplote	Napetost
<b>Mini stolp</b>			
Ni skladno z EPA	305 W	1041 (BTU/h)	100-240 VAC, 50/60 Hz, 3,6/1,8 A
Skladno z EPA	255 W	1041 (BTU/h)	100-240 VAC, 50/60 Hz, 3,6/1,8 A
<b>Namizno ohišje</b>			
Ni skladno z EPA	255 W	955 (BTU/h)	115/230 VAC, 50/60 Hz, 4,0/2,0 A
Skladno z EPA	255 W	955 (BTU/h)	115/230 VAC, 50/60 Hz, 4,0/2,0 A
<b>Ohišje majhne oblike</b>			
Ni skladno z EPA	235 W	938 (BTU/h)	115/230 VAC, 50/60 Hz, 3,5/1,8 A
Skladno z EPA	235 W	938 (BTU/h)	115/230 VAC, 50/60 Hz, 3,5/1,8 A
<b>OPOMBA:</b> Odvajanje toplote je izračunano glede na nazivno moč napajalnika.			
Gumbna baterija	3 V litijeva gumbna baterija CR2032		

<b>Mere</b>	Mini stolp	Namizno ohišje	Ohišje majhne oblike
Višina	40,8 cm (16,1 palca)	11,4 cm (4,5 palca)	9,3 cm (3,7 palca)
Širina	18,7 cm (7,4 palca)	39,9 cm (15,7 palca)	31,4 cm (12,4 palca)
Globina	43,3 cm (17,0 palca)	35,3 cm (13,9 palca)	34,0 cm (13,4 palca)
Masa (najmanjša)	11,7 kg (25,8 funtov)	8,26 kg (18,2 funtov)	6,8 kg (15,0 funtov)

<b>Okolje</b>	
Temperatura:	
Med delovanjem	10 °C do 35 °C (od 50 °F do 95 °F)
Za shranjevanje	od -40 do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost	20 % do 80 % (brez kondenzacije)
Nadmorska višina:	
Med delovanjem	od -15,2 do 3048 m (od -50 do 10.000 čevljev)
Za shranjevanje	od -15,2 do 10.668 m (od -50 do 35.000 čevljev)
Raven onesnaževalcev, ki se prenašajo po zraku	G2 ali manj, koč določa predpis ISA-S71.04-1985

## Iskanje dodatnih informacij in virov

Glejte varnostne in upravne dokumente, ki so bili priloženi vašemu računalniku, ter stran v zvezi z upravno skladnostjo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) za več informacij o:

- najboljših varnostnih praksah
- Warranty
- Pogoji in določila
- Upravnem certificiranju
- ergonomiki
- Licenčna pogodba končnega uporabnika

---

**Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.**

**© 2010 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Natisnjeno na Irskem.**

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke, ki so uporabljene v tem besedilu so: *Dell*, logotip *DELL* in *OptiPlex* so blagovne znamke družbe Dell Inc.; *AMD*, *AMD Phenom*, *Athlon*, *Sempron*, *ATI Radeon* in kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc.

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na osebe, katerih last so blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke. Družba Dell Inc. zavrača vsakršno lastništvo blagovnih znamk in imen, razen tistih, ki so v njeni lasti.