

Dell OptiPlex 7010



מידע על התקנה ותכונות

אודות אזהרות

אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.



מבט מלפנים ומאחור — Mini Tower



איור 1. מבט מלפנים ומבט מאחור על Mini Tower

6. לחצן הוצאה של כונן אופטי
7. (שניים) USB 2.0 מחברי
8. (שניים) USB 3.0 מחברי
9. נורית פעילות כונן
10. נורית אבחון ספק זרם

1. לחצן הפעלה, נורית הפעלה
2. (תא כונן אופטי) אופציונלי
3. מחבר אוזניות
4. מחבר מיקרופון
5. (כונן אופטי) אופציונלי

דגם תקינה: D05D, D09M, D03S, D01U
סוג תקינה: D05D002, D09M003, D03S002, D01U003
12 - 2011




07396KA00



- 15. חריץ כבל אבטחה
- 16. טבעת של מנעול תליה

- 11. לחצן אבחון ספק זרם
- 12. מחבר חשמל
- 13. מחברי הלוח האחורי
- 14. (חריצי כרטיס הרחבה) (ארבעה)


מחשב שולחני - מבט מלפנים ומאחור



איור 2. מבט מלפנים ומאחור על מחשב שולחני

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 8. נורית פעילות כונן | 1. כונן אופטי |
| 9. טבעת של מנעול תליה | 2. לחצן הוצאה של כונן אופטי |
| 10. חריץ כבל אבטחה | 3. לחצן הפעלה, נורית הפעלה |
| 11. מחבר חשמל | 4. (שניים) USB 2.0 מחברי |
| 12. מחברי הלוח האחורי | 5. (שניים) USB 3.0 מחברי |
| 13. (חריצי כרטיס הרחבה) (ארבעה) | 6. מחבר מיקרופון |
| 14. נורית אבחון ספק זרם | 7. מחבר אוזניות |


ומחשב שולחני — מבט על הלוח האחורי Mini-Tower



איור 3. מבט על הלוח האחורי של מחשב בתצורת Mini Tower ומחשב שולחני

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 8. מחבר מקלדת | 1. מחבר עכבר |
| 9. (שניים USB 2.0 מחברי | 2. נורית שלמות קישור רשת |
| 10. (שניים DisplayPort מחברי | 3. מחבר רשת |
| 11. (שניים USB 3.0 מחברי | 4. נורית פעילות רשת |
| 12. מחבר VGA | 5. (שניים USB 2.0 מחברי |
| 13. מיקרופון/ (line-in) מחבר קו-כניסה | 6. מחבר טורי |
| | 7. (line-out) מחבר קו-יציאה |


מארז קטן — מבט מלפנים ומבט מאחור



איור 4. מבט מלפנים ומאחור על מארז קטן

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 9. טבעת של מנעול תליה | 1. כונן אופטי |
| 10. חריץ כבל אבטחה | 2. לחצן הוצאה של כונן אופטי |
| 11. מחבר חשמל | 3. לחצן הפעלה, נורית הפעלה |
| 12. לחצן אבחון ספק זרם | 4. (שניים) USB 2.0 מחברי |
| 13. נורית אבחון ספק זרם | 5. (שניים) USB 3.0 מחברי |
| 14. מחברי הלוח האחורי | 6. מחבר מיקרופון |
| 15. (חריצים לכרטיסי הרחבה) (שניים) | 7. מחבר אוזניות |
| | 8. נורית פעילות כונן |


מארז קטן — תצוגת לוח אחורי



איור 5. תצוגת לוח אחורי של מארז קטן

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 8. מחבר מקלדת | 1. מחבר עכבר |
| 9. מחבר VGA | 2. מחבר טורי |
| 10. (שניים DisplayPort מחברי | 3. נורית תקינות קישור |
| 11.) (שניים USB 2.0 מחברי | 4. מחבר רשת |
| 12.) (שניים USB 3.0 מחברי | 5. נורית פעילות רשת |
| 13. מיקרופון/ (line-in) מחבר קו-כניסה | 6.) (שניים USB 2.0 מחברי |
| | 7.) (line-out) מחבר קו-יציאה |

מארז קטן במיוחד — מבט מלפנים ומאחור



איור 6. מבט מלפנים ומאחור על מארז קטן במיוחד

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 13. מחבר חשמל | 1. כונן אופטי |
| 14. מחבר קו-יציאה (line-out) | 2. לחצן הוצאה של כונן אופטי |
| 15. מיקרופון/מחבר קו-כניסה (line-in) | 3. לחצן הפעלה, נורית הפעלה |
| 16. מחבר VGA | 4. נורית פעילות כונן |
| 17. (שניים) DisplayPort מחברי | 5. מחבר אוזניות |
| 18. מחבר טורי | 6. מחבר מיקרופון |
| 19. (שניים) USB 3.0 מחברי | 7. (שניים) USB 3.0 מחברי |
| 20. (שניים) USB 2.0 מחברי | 8. (אופציונלית) Wi-Fi אנטנת |
| 21. מחבר רשת | 9. נורית פעילות רשת |
| 22. נורית תקינות קישור | 10. בורג תפוס |
| | 11. טבעת של מנעול תליה |
| | 12. חריץ כבל אבטחה |

התקנה מהירה

אזהרה:




לפני שתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. למידע נוסף על נוהלי עבודה מיטביים, עיין באתר www.dell.com/regulatory_compliance.

הערה:




התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.


1. חבר את הצג באמצעות רק אחד מהכבלים הבאים:



איור 7. מתאם VGA



איור 8. כבל DisplayPort




איור 9. מתאם DisplayPort ל-VGA

2. חבר את מקלדת או עכבר ה-USB (אופציונלי).



איור 10. חיבור USB

3. חבר את כבל הרשת (אופציונלי).



איור 11. חיבור רשת

4. חבר את כבלי החשמל.



איור 12. חיבור אספקת חשמל

5. לחץ על לחצן ההפעלה בצג ובמחשב.



איור 13. הפעלה

מפרט

הערה:



ההצעות עשויות להשתנות מאזור לאזור. המפרט הבא נועד רק עבור הנדרש לפי החוק למשלוח עם המחשב. לקבלת מידע נוסף בנוגע לתצורת המחשב, לחץ על **Help and Support** → **Start** (עזרה ותמיכה) ולאחר מכן בחר באפשרות להציג מידע אודות המחשב שברשותך.

מארז קטן במיוחד	מארז קטן	מחשב שולחני	Mini-Tower	חשמל
				מתח
				סוללת מטבע
				הספק
				פיזור חום מרבי
200 ואט	240 ואט	250 ואט	275 ואט	
/BTU 682.40	/BTU 818.89	/BTU 853.00	/BTU 938.30	
לשעה	לשעה	לשעה	לשעה	

הערה:

פיזור חום מחושב לפי ההספק הנקוב של ספק הזרם.

מארז קטן במיוחד	מארז קטן	מחשב שולחני	Mini-Tower	מידות פיזיות
237 מ"מ (9.33 אינץ')	290 מ"מ (11.42 אינץ')	360 מ"מ (14.17 אינץ')	360 מ"מ (14.17 אינץ')	גובה
65 מ"מ (2.56 אינץ')	93 מ"מ (3.66 אינץ')	102 מ"מ (4.02 אינץ')	175 מ"מ (6.89 אינץ')	רוחב
240 מ"מ (9.44 אינץ')	312 מ"מ (12.28 אינץ')	410 מ"מ (16.14 אינץ')	417 מ"מ (16.42 אינץ')	עומק
3.30 ק"ג (7.28 ליברות)	6.00 ק"ג (13.22 ליברות)	7.90 ק"ג (17.42 ליברות)	9.40 ק"ג (20.72 ליברות)	משקל (מינימלי)

סביבת

10° צלזיוס עד 35° צלזיוס (50° פרנהייט עד 95° פרנהייט)

טמפרטורת הפעלה:

חיפוש מידע ומשאבים נוספים

עייין במסמכי הבטיחות והתקינה המצורפים למחשב שברשותך ובאתר התאימות לתקינה בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance לקבלת מידע נוסף:

- נוהלי בטיחות מומלצים
- אישור תקינה
- ארגונומיה

בקך בכתובת www.dell.com לקבלת מידע נוסף אודות:

- אחריות
- תנאים והתניות (ארה"ב בלבד)

מידע נוסף אודות המוצר זמין בכתובת support.dell.com/manuals.

המידע בפרסום זה עשוי להשתנות ללא הודעה.

© 2011 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.

חל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג של חומרים אלה ללא הרשאה בכתב מ-Dell Inc.

סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: Dell™, הלווגו DELL™, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ ו-Wi-Fi Catcher™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Intel®. Pentium®, Core™, Xeon™, Atom™, Centrino® ו-Celeron® הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות. AMD® הוא סימן מסחרי רשום ו-AMD Phenom™, AMD Opteron™, AMD Athlon™, AMD Sempron™, ATI Radeon™ ו-ATI FirePro™ הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc. Office Outlook® ו-Microsoft. Windows®, Windows Vista®, MS-DOS®, Start (התחל) של Windows Vista, Inc ו-Office Outlook® הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Blu-ray Disc™ הוא סימן מסחרי בבעלות Blu-ray Disc Association (BDA) וניתן ברשיון לשימוש על תקליטורים ונגנים. המילה Bluetooth® היא סימן מסחרי רשום בבעלות SIG, Inc Bluetooth® וכל שימוש של סימן שכזה על-ידי Dell Inc נעשה ברשיון. Wi-Fi® הוא סימן מסחרי רשום של Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

ייתכן שייעשה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים בפרסום זה כדי להתייחס לישויות הטוענות לבעלות על הסימנים והשמות, או למוצרים שלהן. Dell Inc מוותרת על כל חלק קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבעלותה.