

OptiPlex 7020


Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat
Guía de inicio rápido
دليل البدء السريع




1 Connect the keyboard and mouse

Sambungkan keyboard dan mouse
Conecte el teclado y el ratón
قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس



Or | Atau | O | أ



USB Connector


Konektor USB
Conector USB
موصل USB

PS/2 Connector

Konektor PS/2
Conector PS/2
موصل PS/2


2 Connect the network cable (optional)

Sambungkan kabel jaringan (opsional)
Conecte el cable de red (opcional)
قم بتوصيل كبل الشبكة (اختياري)




3 Connect the display

Sambungkan display
Conecte la pantalla
قم بتوصيل الشاشة



Or | Atau | O | أ



DisplayPort Connector

Konektor DisplayPort
Conector DisplayPort
موصل DisplayPort

VGA Connector

Konektor VGA
Conector VGA
موصل VGA

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.


CATATAN: Jika Anda memesan komputer dengan kartu grafis diskret, sambungkan display ke kartu grafis diskret.

NOTA: Si encargó su equipo con una tarjeta de gráficos discretos, conecte la pantalla al conector en la tarjeta de gráficos discretos.

ملاحظة: في حالة قيامك بشراء بطاقة رسومات منفصلة أثناء شراء الكمبيوتر، قم بتوصيل الشاشة ببطاقة الرسومات المنفصلة.


4 Connect the power cable on your computer and display

Sambungkan kabel daya yang ada di komputer dan display Anda
Conecte el cable de alimentación al equipo y la pantalla
قم بتوصيل كبل التيار بالكمبيوتر والشاشة



5 Turn on your computer and display

Hidupkan komputer dan display
Encienda el equipo y la pantalla
قم بتشغيل الكمبيوتر والشاشة



6 Finish Windows setup

Selesaikan penataan Windows | Finalice la configuración de Windows
إنهاء إعداد Windows




Enable security and updates

Aktifkan pengamanan dan pemutakhiran
Activar seguridad y actualizaciones
تمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Hubungkan ke jaringan Anda
Conectar a la red
التوصيل بالشبكة



Log in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal
Iniciar sesión en su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local

تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو إنشاء حساب محلي

Explore resources

Jelajahi sumber daya | Explore recursos
استعراض الموارد



Help and Tips

Bantuan dan Tips | Ayuda y sugerencias
التعليمات والتلميحات



My Dell

Dell Saya | Mi Dell
جهاز Dell الخاص بي




Register your computer

Daftarkan komputer Anda | Registrar el equipo
تسجيل الكمبيوتر




Features

Fitur | Funciones | الميزات



OptiPlex 7020 MT



OptiPlex 7020 SFF

1. Power button/Power light
2. Flex bay
3. Microphone connector
4. Headphone connector
5. Hard-drive activity light
6. Power-supply diagnostic light
7. Power-supply diagnostic button
8. Power cable connector
9. Keyboard connector
10. USB 2.0 connector
11. DisplayPort connector
12. USB 3.0 connector
13. VGA connector
14. Line-in/microphone connector
15. Expansion card slots
16. Security cable slot
17. Padlock ring
18. Mouse connector
19. Network connector
20. Serial connector
21. Line-out connector

1. Tombol daya/Lampu daya
2. Bay flex
3. Konektor mikrofon
4. Konektor headphone
5. Lampu aktivitas hard disk
6. Lampu diagnostik catu daya
7. Tombol diagnostik catu daya
8. Konektor kabel daya
9. Konektor keyboard
10. Konektor USB 2.0
11. Konektor DisplayPort
12. Konektor USB 3.0
13. Konektor VGA
14. Konektor kabel input/mikrofon
15. Slot kartu ekspansi
16. Slot kabel keamanan
17. Ring pengunci
18. Konektor mouse
19. Konektor jaringan
20. Konektor serial
21. Konektor jalur output

1. Botón e indicador luminoso de alimentación
2. Compartimento flex
3. Conector para micrófono
4. Conector para auriculares
5. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
6. Indicador luminoso de diagnóstico del suministro de energía
7. Botón de diagnóstico del suministro de energía
8. Conector para el cable de alimentación
9. Conector del teclado
10. Conector USB 2.0
11. Conector DisplayPort
12. Conector USB 3.0
13. Conector VGA
14. Conector del micrófono/línea de entrada
15. Ranuras para tarjetas de expansión
16. Ranura para cable de seguridad
17. Anillo del candado
18. Conector para ratón
19. Conector de red
20. Conector serie
21. Conector de línea de salida

1. زر التشغيل/مصباح التشغيل
2. الفتوة المرن
3. موصل الميكروفون
4. موصل سماعة الرأس
5. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
6. مصباح تشخيص إمداد الطاقة
7. زر تشخيص إمداد الطاقة
8. موصل كبل الطاقة
9. موصل لوحة المفاتيح
10. موصل USB 2.0
11. موصل DisplayPort
12. موصل USB 3.0
13. موصل VGA
14. موصل الدخل/الميكروفون
15. فتحات بطاقة توسيع
16. فتحة كبل الأمان
17. حلقة القفل
18. موصل الماوس
19. موصل الشبكة
20. الموصل التسلسلي
21. موصل الخرج

- Product support and manuals**
Manual dan dukungan produk
Soporte del producto y manuales
دعم المنتج والدلائل
- Contact Dell**
Hubungi Dell | Póngase en contacto con Dell
الاتصال بـ Dell
- Regulatory and safety**
Regulasi dan keselamatan | Normativa y seguridad
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية
- Regulatory model**
Model Regulatori | Modelo normativo
الموديل التنظيمي
- Regulatory type**
Jenis regulatori | Tipo normativo
النوع التنظيمي
- Computer model**
Model komputer | Modelo de equipo
موديل الكمبيوتر
- dell.com/support
dell.com/windows8
- dell.com/contactdell
- dell.com/regulatory_compliance
- OptiPlex 7020 MT: D12M**
OptiPlex 7020 SFF: D13M
- OptiPlex 7020 MT: D12M001**
OptiPlex 7020 SFF: D13M001
- OptiPlex 7020 MT**
OptiPlex 7020 SFF