

OptiPlex 7020

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide


Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Connectez le clavier et la souris
Tastatur und Maus anschließen
Collegare la tastiera e il mouse



USB Connector
USB-connector
Port USB
USB-Anschluss
Connettore USB


Or | Of | Ou | Oder | Oppure



PS/2 Connector
PS/2-connector
Port PS/2
PS/2-Anschluss
Connettore PS/2


2 Connect the network cable (optional)

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)
Connectez le câble réseau (facultatif)
Netzwerkkabel anschließen (optional)
Collegare il cavo di rete (opzionale)




3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan
Connectez l'écran
Bildschirm anschließen
Collegare lo schermo



DisplayPort Connector
DisplayPort-connector
Port DisplayPort
DisplayPort-Anschluss
Connettore DisplayPort

Or | Of | Ou | Oder | Oppure



VGA Connector
VGA-connector
Port VGA
VGA-Anschluss
Connettore VGA

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

N.B.: Als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan met behulp van de discrete grafische kaart.


REMARQUE : Si vous avez acheté votre ordinateur avec une carte graphique distincte, connectez l'écran à cette dernière.

ANMERKUNG: Wenn Sie einen Computer mit separater Grafikkarte bestellt haben, schließen Sie die Anzeige über die separate Grafikkarte an.

N.B.: se è stato ordinato un computer con una scheda grafica discreta, connettere lo schermo alla scheda grafica discreta.


4 Connect the power cable on your computer and display

Sluit het netsnoer aan op de computer en het beeldscherm
Connectez le câble d'alimentation à votre ordinateur et à votre écran
Stromversorgungskabel an Ihren Computer und die Anzeige anschließen
Collegare i cavi di alimentazione del computer e dello schermo




5 Turn on your computer and display

Schakel de computer en het beeldscherm in
Allumez votre ordinateur et votre écran
Computer und die Anzeige einschalten
Accendere il computer e lo schermo



6 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows
Windows-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Windows



Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Activez la sécurité et les mises à jour
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren
Abilitare sicurezza e aggiornamenti



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete



Log in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder ein lokales Konto erstellen
Accedere al proprio account Microsoft o creare un account locale

Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorez les ressources
Ressourcen kennenlernen | Esplora risorse



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces
Hilfe und Tipps | Aiuto e suggerimenti



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell
Mein Dell | Il mio Dell




Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur
Computer registrieren | Registrare il computer




Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



OptiPlex 7020 MT



OptiPlex 7020 SFF

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Power button/Power light | 14. Line-in/microphone connector |
| 2. Flex bay | 15. Expansion card slots |
| 3. Microphone connector | 16. Security cable slot |
| 4. Headphone connector | 17. Padlock ring |
| 5. Hard-drive activity light | 18. Mouse connector |
| 6. Power-supply diagnostic light | 19. Network connector |
| 7. Power-supply diagnostic button | 20. Serial connector |
| 8. Power cable connector | 21. Line-out connector |
| 9. Keyboard connector | |
| 10. USB 2.0 connector | |
| 11. DisplayPort connector | |
| 12. USB 3.0 connector | |
| 13. VGA connector | |

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Aan-uitknop/stroomlampje | 14. Lijn-in/microfoonconnector |
| 2. Flexcompartiment | 15. Uitbreidingskaartsleuven |
| 3. Microfoonconnector | 16. Sleuf voor beveiligingskabel |
| 4. Hoofdtelefoonconnector | 17. Padlock-ring |
| 5. Activiteitslampje vaste schijf | 18. Muisconnector |
| 6. Diagnostisch lampje voeding | 19. Netwerconnector |
| 7. Diagnostische knop voeding | 20. Seriële connector |
| 8. Netsnoerconnector | 21. Lijnuitgang |
| 9. Toetsenbordconnector | |
| 10. USB 2.0-connector | |
| 11. DisplayPort-connector | |
| 12. USB 3.0-connector | |
| 13. VGA-connector | |

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Bouton d'alimentation/Voyant d'alimentation | 14. Port entrée ligne/microphone |
| 2. Baie FlexBay | 15. Logements pour carte d'extension |
| 3. Port pour microphone | 16. Fente pour câble de sécurité |
| 4. Port pour casque | 17. Anneau pour cadenas |
| 5. Voyant d'activité du disque dur | 18. Port pour souris |
| 6. Voyant de diagnostic d'alimentation | 19. Port réseau |
| 7. Bouton de diagnostic d'alimentation | 20. Port série |
| 8. Port d'alimentation | 21. Port sortie ligne |
| 9. Port pour clavier | |
| 10. Port USB 2.0 | |
| 11. Port DisplayPort | |
| 12. Port USB 3.0 | |
| 13. Port VGA | |

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Betriebsschalter/Betriebsanzeige | 14. Leitungseingangs-/Mikrofonanschluss (Line-In) |
| 2. Flex-Schacht | 15. Erweiterungskartensteckplätze |
| 3. Mikrofonanschluss | 16. Sicherheitskabeleinschub |
| 4. Kopfhöreranschluss | 17. Bügel für das Vorhängeschloss |
| 5. Festplattenaktivitätsanzeige | 18. Mausanschluss |
| 6. Diagnoseanzeige Stromversorgung | 19. Netzwerkanschluss |
| 7. Diagnosetaste Stromversorgung | 20. Serieller Anschluss |
| 8. Netzkabelanschluss | 21. Leitungsausgangsanschluss (Line-Out) |
| 9. Tastaturanschluss | |
| 10. USB 2.0-Anschluss | |
| 11. DisplayPort-Anschluss | |
| 12. USB 3.0-Anschluss | |
| 13. VGA-Anschluss | |

- | | |
|---|--|
| 1. Pulsante di accensione/Indicatore di alimentazione | 12. Connettore USB 3.0 |
| 2. Alloggiamento flessibile | 13. Connettore VGA |
| 3. Connettore del microfono | 14. Connettore linea di ingresso/microfono |
| 4. Connettore cuffie | 15. Slot delle schede di espansione |
| 5. Indicatore di attività del disco rigido | 16. Slot per cavo di sicurezza |
| 6. Indicatore di diagnostica dell'alimentatore | 17. Anello di sicurezza |
| 7. Pulsante di diagnostica dell'alimentatore | 18. Connettore del mouse |
| 8. Connettore del cavo di alimentazione | 19. Connettore di rete |
| 9. Connettore della tastiera | 20. Connettore seriale |
| 10. Connettore USB 2.0 | 21. Connettore della linea di uscita |
| 11. Connettore DisplayPort | |

Product support and manuals
 Productondersteuning en handleidingen
 Support produits et manuels
 Produktsupport und Handbücher
 Supporto prodotto e manuali

dell.com/support
dell.com/windows8

Contact Dell
 Neem contact op met Dell | Contacter Dell
 Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
 Regelgeving en veiligheid
 Réglementations et sécurité
 Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
 Normative e sicurezza

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
 Wettelijk model | Modèle réglementaire
 Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

OptiPlex 7020 MT: D12M
OptiPlex 7020 SFF: D13M

Regulatory type
 Wettelijk type | Type réglementaire
 Muster-Typnummer | Tipo di conformità alle normative

OptiPlex 7020 MT: D12M001
OptiPlex 7020 SFF: D13M001

Computer model
 Computermodel | Modèle de l'ordinateur
 Computermodell | Modello del computer

OptiPlex 7020 MT
OptiPlex 7020 SFF