

OptiPlex 7020


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide



1 Connect the keyboard and mouse


Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen



USB Connector

USB-stik
USB-liitin
USB-kontakt
USB-kontakt

Or | Eller | Tai | Eller | Eller




PS/2 Connector

PS/2-stik
PS/2-liitin
PS/2-kontakt
PS/2-kontakt


2 Connect the network cable (optional)

Tilslut netværkskablet (valgfrit tilbehør)
Liitä verkkokaapeli (valinnainen)
Slik kobler du til nettverkskabelen (tilleggsutstyr)
Anslut nätverkskabeln (valfritt)



3 Connect the display


Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Slik kobler du til skjermen
Anslut bildskärmen



DisplayPort Connector

DisplayPort-stik
DisplayPort-liitin
DisplayPort-kontakt
DisplayPort-kontakt

Or | Eller | Tai | Eller | Eller



VGA Connector

VGA-stik
VGA-liitin
VGA-kontakt
VGA-kontakt

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

BEMÆRK! Hvis du bestilte din computer med et diskret grafikkort, tilslut skærmen til det diskrete grafikkort.


HUOMAUTUS: Jos tilasit tietokoneen erillisellä näytönohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näytönohjainkorttiin.

MERK: Hvis du bestilte et valgfritt diskret skjermkort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete skjermkortet.

ANMÄRKNING: Om du beställde datorn med ett separat grafikkort ansluter du bildskärmen till det separata grafikkortet.


4 Connect the power cable on your computer and display

Tilslut strømkablet på din computer og skærm
Kytke virtajohto tietokoneeseen ja näyttöön
Koble strømkabelen på datamaskinen og skjermen
Anslut strømkabeln på datorn och bildskärmen




5 Turn on your computer and display

Tænd for din computer og skærm
Kytke tietokone ja näyttö päälle
Slå på datamaskinen og skjermen
Slå på datorn och bildskärmen



6 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen



Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk



Log in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo uusi tili
Logg på Microsoft-kontoen, eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Explore resources

Udforsk ressourcer | Tutustu resurssiin
Utforske ressursene | Utforska resurser



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä
Hjelp og støtte | Hjälp och tips



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni
Min Dell | Min Dell




Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator




Features

Funkce | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



OptiPlex 7020 MT



OptiPlex 7020 SFF

1. Power button/Power light
2. Flex bay
3. Microphone connector
4. Headphone connector
5. Hard-drive activity light
6. Power-supply diagnostic light
7. Power-supply diagnostic button
8. Power cable connector
9. Keyboard connector
10. USB 2.0 connector
11. DisplayPort connector
12. USB 3.0 connector
13. VGA connector
14. Line-in/microphone connector
15. Expansion card slots
16. Security cable slot
17. Padlock ring
18. Mouse connector
19. Network connector
20. Serial connector
21. Line-out connector

1. Tænd/sluk-knap/strømindikator
2. Flexbås
3. Mikrofonstik
4. Stik til hovedtelefon
5. Indikator for harddiskaktivitet
6. Diagnosticeringsindikator for strømforsyning
7. Diagnosticeringsknap for strømforsyning
8. Strømkabelstik
9. Tastaturstik
10. USB 2.0-stik
11. DisplayPort-stik
12. USB 3.0-stik
13. VGA-stik
14. Stik til indgående linje/mikrofonstik
15. Slot til udvidelseskort
16. Slot til sikkerhedskabel
17. Øje til hængelås
18. Musestik
19. Netværksstik
20. Serielt stik
21. Stik til udgående linje

1. Virtapainike/virran merkkivalo
2. Flex bay
3. Mikrofoniliitin
4. Kuulokeliitäntä
5. Kiintolevyn toimintavallo
6. Virtalähteen diagnoosivalo
7. Virtalähteen diagnoosipainike
8. Virtajohdon liitäntä
9. Näppäimistön liitin
10. USB 2.0 -liitäntä
11. DisplayPort-liitin
12. USB 3.0 -liitäntä
13. VGA-liitin
14. Linjatulo/mikrofoniliitin
15. Laajennuskorttipaikat
16. Suojakaapelin paikka
17. Riippulukkorenkkaat
18. Hiiriliitäntä
19. Verkkoiliitin
20. Sarjaliitäntä
21. Linjalähdön liitäntä

1. Pttømknap/Strømlampe
2. Flex-brønn
3. Mikrofonkontakt
4. Kontakt for hovedtelefon
5. Aktivitetslampe for harddisk
6. Strømforsyningens diagnosticeringslampe
7. Strømforsyningens diagnosticeringsknap
8. Strømkabelkontakt
9. Tastaturkontakt
10. USB 2.0-kontakt
11. DisplayPort-kontakt
12. USB 3.0-kontakt
13. VGA-kontakt
14. Linje inn-/mikrofonkontakt
15. Utvidelseskortspor
16. Spor for sikkerhetskabel
17. Hengelåsring
18. Muskontakt
19. Nettverkskontakt
20. Seriekontakt
21. Linje ut-kontakt

1. Strömbrytare/strömindikator
2. Flexfack
3. Mikrofonkontakt
4. Hörlurskontakt
5. Lampa för hårddiskaktivitet
6. Diagnostiklampa för strömförsörjning
7. Diagnostikknapp för strömförsörjning
8. Strömkabelkontakt
9. Tangentbordskontakt
10. USB 2.0-kontakt
11. DisplayPort-kontakt
12. USB 3.0-kontakt
13. VGA-kontakt
14. Linjeingångs-/mikrofonkontakt
15. Kortplatser för expansionskort
16. Plats för kabellås
17. Hänglåsring
18. Muskontakt
19. Nätverksanslutning
20. Serieport
21. Linjeutgångskontakt

Product support and manuals
 Produktsupport og manualer
 Tuotetuki ja käyttöoppaat
 Produktstøtte og håndbøker
 Produktsupport och handböcker

dell.com/support
dell.com/windows8

Contact Dell
 Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
 Kontakt Dell | Kontakta Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
 Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
 Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
 Lovpälagte forhold og sikkerhet
 Reglering och säkerhet

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
 Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
 Regulerende modell | Regleringsmodell

OptiPlex 7020 MT: D12M
OptiPlex 7020 SFF: D13M

Regulatory type
 Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
 Regulerende type | Regleringstyp

OptiPlex 7020 MT: D12M001
OptiPlex 7020 SFF: D13M001

Computer model
 Computermodell | Tietokoneen malli
 Datamaskinmodell | Datormodell

OptiPlex 7020 MT
OptiPlex 7020 SFF