

# OptiPlex 7040 Mini Tower

## Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Gyors üzembe helyezési útmutató

Краткое руководство по началу работы

Priručnik za brzi start




### 1 Connect the keyboard and mouse

Priključite tipkovnicu i miš

Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret

Подсоедините клавиатуру и мышь

Povežite tastaturu i miša




### 2 Connect the network cable — optional

Priključite mrežni kabl — opcionalno

Csatlakoztassa a hálózati kábelt — opcionális

Подсоедините сетевой кабель (заказывается дополнительно)

Povežite mrežni kabl — opciono




### 3 Connect the display

Priključite zaslón

Csatlakoztassa a monitort

Подключите дисплей

Povežite displej



**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**NAPOMENA:** Ako ste računalo naručili s diskretnom grafičkom karticom, priključite zaslón na diskretnu grafičku karticu.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a számítógéphez különálló grafikus kártyát rendelt, a monitort csatlakoztassa a különálló grafikus kártyára.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы заказали компьютер с дискретной видеокартой, подключите дисплей к дискретной видеокарте.

**NAPOMENA:** Ako ste poručili računár sa diskretnom grafičkom karticom, povežite ekran sa diskretnom grafičkom karticom.



### 4 Connect the power cable and press the power button

Priključite kabl za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Csatlakoztassa a tápkábelt és nyomja meg a bekapcsológombot

Подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания

Povežite kabl za napajanje i pritisnite dugme za napajanje




### 5 Finish Windows 10 setup

Završite postavljanje Windows 10

Fejezze be a Windows 10 beállítását

Завершите установку Windows 10

Završite sa podešavanjem sistema Windows 10




#### Enable Support and Protection

Omogućite podršku i zaštitu

Engedélyezze a támogatást és a védelmet

Включите поддержку и защиту

Omogućite podršku i zaštitu



#### Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu

Kapcsolódjon a hálózataéhoz

Подключитесь к сети

Povežite sa svojom mrežom


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

**MEGJEGYZÉS:** Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshoz szükség van.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

**NAPOMENA:** Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog

## Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Terméktámogatás és kézikönyvek

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Podrška i uputstva za proizvod

## Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Обратиться в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

## Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost

Szabályozások és biztonság

Соответствие стандартам и технике безопасности

Regulatorne i bezbednosne informacije

## Regulatory model

Regulatorni model

Szabályozó modell

Модель согласно нормативной документации

Regulatorni modell

## Regulatory type

Regulatorna vrsta | Szabályozó típus

Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip

## Computer model

Model računala | Számítógép modell

Модель компьютера | Model računara

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

**D18M**

**D18M001**

**OptiPlex 7040 MT**

## Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Keresse meg a Dell alkalmazásokat

Найдите приложения Dell | Pronađite Dell aplikacije



### Dell Product Registration

#### Register your computer

Registrijate svoje računalo

Regisztrálja a számítógépét

Зарегистрируйте компьютер

Registrujte svoj računar



### Dell SupportAssist

#### Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo


Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Проверяйте и обновляйте свой компьютер

Proverite i ažurirajte računar

## Features

Značajke | Jellemzők | Характеристики | Funkcije



1. Power button/Power light
2. Optical-drive bay
3. USB 2.0 connector with PowerShare
4. USB 3.0 connectors
5. Line-out connector
6. Hard-drive activity light
7. HDMI connector
8. Memory card reader (optional)
9. DisplayPort connector
10. Headphone connector
11. Serial connector
12. USB 2.0 connector
13. PS2/Keyboard connector
14. USB 3.0 connectors

15. USB 2.0 connectors (Supports Smart Power On)
16. Expansion-card slots
17. Power connector
18. Power-supply diagnostic button
19. Power-supply diagnostic light
20. Cable-cover lock slot
21. DisplayPort connector
22. Release latch
23. VGA connector (optional)
24. PS2/Mouse connector
25. Network connector
26. Security-cable slot
27. Padlock ring

1. Gumb napajanja/svjetlo napajanja
2. Pregrada optičkog pogona
3. USB 2.0 priključak s PowerShare
4. USB 3.0 priključci
5. Priključak za izlaznu liniju
6. Indikator aktivnosti tvrdog pogona
7. HDMI priključak
8. Čitač memorijske kartice (opcija)
9. DisplayPort priključak
10. Priključak za slušalice
11. Serijski priključak
12. USB 2.0 priključak
13. Priključak PS2/tipkovnica
14. USB 3.0 priključci

1. Tápellátás gomb/tápellátás jelzőfény
2. Optikai meghajtó rekesz
3. USB 2.0 csatlakozó PowerShare-rel
4. USB 3.0 csatlakozók
5. Line kimenet csatlakozó
6. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
7. HDMI csatlakozó
8. Memóriakártya olvasó (opcionális)
9. DisplayPort csatlakozó
10. Fejhallgató csatlakozó
11. Soros csatlakozó
12. USB 2.0 csatlakozó
13. PS2/billentyűzet csatlakozó
14. USB 3.0 csatlakozók

15. USB 2.0 priključci (podržavaju Smart Power On)
16. Utori za kartice proširenja
17. Priključak za napajanje
18. Gumb za dijagnostiku električne energije
19. Svjetlo dijagnostike električne energije
20. Utor kabela za sigurnosno zaključavanje
21. DisplayPort priključak
22. Jezičac za oslobađanje
23. Priključak za VGA (opcija)
24. Priključak PS2/miš
25. Mrežni priključak
26. Utor za sigurnosni kabel
27. Obruč za lokot

15. USB 2.0 csatlakozók (támogatja az intelligens bekapcsolást)
16. Bővítőkértá foglalatok
17. Tápcsatlakozó
18. Tápegység diagnosztika gomb
19. Tápegység diagnosztika jelzőfény
20. Kábelburkolat záró nyílás
21. DisplayPort csatlakozó
22. Kioldó retesz
23. VGA csatlakozó (opcionális)
24. PS2/egér csatlakozó
25. Hálózati csatlakozó
26. Biztonsági kábel foglalata
27. Lakatgyűrű

1. Кнопка питания/индикатор питания
2. Отсек оптического дисковода
3. Разъем USB 2.0 с поддержкой функции PowerShare
4. Разъемы USB 3.0
5. Разъем линейного выхода
6. Индикатор работы жесткого диска
7. Разъем HDMI
8. Устройство чтения карт памяти (заказывается дополнительно)
9. Разъем DisplayPort
10. Разъем для подключения наушников
11. Последовательный разъем
12. Разъем USB 2.0
13. Разъем клавиатуры/PS2

1. Taster za napajanje/Svetlo za napajanje
2. Ležište za optičku disk jedinicu
3. USB 2.0 konektor sa PowerShare funkcijom
4. USB 3.0 konektori
5. Konektor za linijski izlaz
6. Svetlo za aktivnost čvrstog diska
7. HDMI konektor
8. Čitač memorijskih kartica (opcija)
9. DisplayPort konektor
10. Konektor za slušalicu
11. Serijski konektor
12. USB 2.0 konektor
13. PS2 konektor/konektor za tastaturu
14. USB 3.0 konektori

14. Разъемы USB 3.0
15. Разъемы USB 2.0 (с функцией интеллектуального питания)
16. Слоты для карт расширения
17. Разъем питания
18. Кнопка диагностики блока питания
19. Диагностический индикатор блока питания
20. Разъем блокировки крышки кабеля
21. Разъем DisplayPort
22. Фиксатор
23. Разъем VGA (заказывается дополнительно)
24. Разъем мыши/PS2
25. Сетевой разъем
26. Разъем для защитного кабеля
27. Проушина для навесного замка

15. USB 2.0 konektori (podržavaju funkciju Smart Power On)
16. Slotovi za proširenje
17. Konektor za napajanje
18. Dugme za dijagnostiku napajanja
19. Svetlo za dijagnostiku napajanja
20. Slot za zaključavanje poklopca za kabl
21. DisplayPort konektor
22. Reza za otpuštanje
23. VGA konektor (opcija)
24. PS2 konektor/konektor za miša
25. Mrežni konektor
26. Slot za zaštitni kabl
27. Prsten za katanac



OMPXRPA00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2015-09