

OptiPlex 7040M

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Gyors üzembe helyezési útmutató

Краткое руководство по началу работы

Priručnik za brzi start




1 Connect the keyboard and mouse

Priključite tipkovnicu i miš

Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret

Подсоедините клавиатуру и мышь

Povežite tastaturu i miša




2 Connect the network cable — optional

Priključite mrežni kabl — opcionalno

Csatlakoztassa a hálózati kábelt — opcionális

Подсоедините сетевой кабель (заказывается дополнительно)

Povežite mrežni kabl — opciono




3 Connect the display

Priključite zaslon

Csatlakoztassa a monitort

Подключите дисплей

Povežite displej




4 Connect the power cable and press the power button

Priključite kabl za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Csatlakoztassa a tápkábelt és nyomja meg a bekapcsológombot

Подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания

Povežite kabl za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



5 Finish operating system setup


Završetak postavljanja operacijskog sustava

Fejezze be az operációs rendszer beállítását

Завершите настройку операционной системы

Završite sa podešavanjem operativnog sistema

Windows 8.1



Enable security and updates

Omogućite sigurnost i ažuriranja

Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket

Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления

Omogućite zaštitu i ažuriranja



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu

Kapcsolódjon a hálózathoz

Подключитесь к сети

Povežite sa svojom mrežom

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povežete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Terméktámogatás és kézikönyvek

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Podrška i uputstva za proizvod

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Contact Dell

Kontaktirajte tvrtke Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Обратитесь в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost

Szabályozások és biztonság

Соответствие стандартам и технике безопасности

Regulatorne i bezbednosne informacije

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorni model | Szabályozó modell

Модель согласно нормативной документации | Regulatorni model

D10U

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Szabályozó típus

Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip

D10U001

Computer model

Model računala | Számítógép modell

Модель компьютера | Model računara

OptiPlex 7040M



02PX5JA00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.


© 2015 Canonical Ltd.

Printed in China.

2015-09




Windows 7



Set up password for Windows

Postavite zaporku za Windows
Jelszó beállítása Windows operációs rendszerhez
Установите пароль для Windows
Podesite lozinku za Windows



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu
Kapcsolódjon a hálózathoz
Подключитесь к сети
Povežite sa svojom mrežom


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.



Protect your computer

Zaštítite svoje računalo
Védje számítógépet
Защитите свой компьютер
Zaštítite svoj računar

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Locate Dell apps in Windows 8.1

Locirajte Dell aplikacije u Windows 8.1
Keresse meg a Dell alkalmazásokat a Windows 8.1 alatt
Найдите приложения Dell в Windows 8.1
Pronađite Dell aplikacije u sistemu Windows 8.1



Register My Device

Register your computer

Registrierajte svoje računalo | Regisztrálja a számítógépet
Зарегистрируйте компьютер | Regisztrujte svoj računar



Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer

Izrada sigurnosna kopija, obnova, popravak ili vraćanje računala
Készítsen biztonsági mentést, állítsa helyre, javítsa vagy állítsa helyre számítógépet
Выполняйте резервное копирование, восстановление или ремонт компьютера
Napravite rezervnu kopiju računara, opravajte, popravite ili vratite računar u prethodno stanje



Dell Data Protection | Protected Workspace


Protect your computer and data from advanced malware attacks
Zaštítite svoje računalo i podatke od budućih zlonamjernih napada
Védje számítógépet és adatait a fejlett rosszindulatú szoftverek támadásai ellen
Защитите компьютер и данные от современных вредоносных атак
Zaštítite računar i podatke od naprednih malver napada



Dell SupportAssist



Check and update your computer

Proverite i ažurirajte računalo
Ellenőrizze és frissítse számítógépet
Проверяйте и обновляйте свой компьютер
Proverite i ažurirajte računar



Features

Značajke | Jellemzők | Характеристики | Funkcije



1. Power button/Power light
2. Hard-drive activity light
3. Microphone connector
4. Line-out connector
5. USB 3.0 connector
6. USB 3.0 connector with PowerShare
7. Antenna SMA connector (optional)
8. Serial/PS2/VGA/DisplayPort connector (optional)
9. Security-cable slot
10. Padlock ring
11. cable holder
12. DisplayPort connector
13. HDMI connector

1. Gumb napajanja/svjetlo napajanja
2. Indikator aktivnosti tvrdog pogona
3. Priključak za mikrofon
4. Priključak za izlaznu liniju
5. USB 3.0 priključak
6. USB 3.0 priključak s PowerShare
7. Priključak SMA antene (opcija)
8. Priključak Serial/PS2/VGA/DisplayPort (opcija)
9. Utor za sigurnosni kabel
10. Obruči za lokot
11. držač kabela
12. DisplayPort priključak
13. HDMI priključak
14. Priključak za napajanje

14. Power connector
15. Network connector
16. USB 3.0 connector (Supports Smart Power On)
17. USB 3.0 connectors

15. Mrežni priključak
16. USB 3.0 priključak (podržava Smart Power On)
17. USB 3.0 priključci

1. Tápellátás gomb/tápellátás jelzőfény
2. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
3. Mikrofon csatlakozó
4. Line kimenet csatlakozó
5. USB 3.0 csatlakozó
6. USB 3.0 csatlakozó PowerShare-rel
7. Antenna SMA csatlakozó (opcionális)
8. Soros/PS2/VGA/DisplayPort csatlakozó (opcionális)
9. Biztonsági kábel foglata
10. Lakatgyűrű
11. kábeltartó

1. Кнопка питания/индикатор питания
2. Индикатор работы жесткого диска
3. Разъем для микрофона
4. Разъем линейного выхода
5. Разъем USB 3.0
6. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
7. Антенный разъем SMA (заказывается дополнительно)
8. Разъем PS2/VGA/DisplayPort/последовательного порта (заказывается дополнительно)
9. Слот для защитного кабеля
10. Проушина для навесного замка
11. держатель кабеля

12. DisplayPort csatlakozó
13. HDMI csatlakozó
14. Tápcsatlakozó
15. Hálózati csatlakozó
16. USB 3.0 csatlakozó (támogatja az intelligens bekapcsolást)
17. USB 3.0 csatlakozók

12. Разъем DisplayPort
13. Разъем HDMI
14. Разъем питания
15. Сетевой разъем
16. Разъем USB 3.0 (с функцией интеллектуального питания)
17. Разъемы USB 3.0

1. Taster za napajanje/Svetlo za napajanje
2. Svetlo za aktivnost čvrstog diska
3. Konektor za mikrofon
4. Konektor za linijski izlaz
5. USB 3.0 konektor
6. USB 3.0 konektor sa PowerShare funkcijom
7. SMA konektor antene (opcija)
8. Serijski/PS2/VGA/DisplayPort konektor (opciono)
9. Slot za zaštitni kabl
10. Prsten za katanac
11. Držač kabla
12. DisplayPort konektor

13. HDMI konektor
 14. Konektor za napajanje
 15. Mrežni konektor
 16. USB 3.0 konektor (podržava funkciju Smart Power On)
 17. USB 3.0 konektori
- NOTE:** An upgrade from Windows 7 32-bit to Windows 10 will require a manual installation of the system drivers. For latest drivers, visit dell.com/support.
- NAPOMENA:** Nadogradnja iz Windows 7 32-bit u Windows 10 zahtjeva ručnu instalaciju upravljačkih programa sustava. Za najnovije upravljačke programe, posjetite dell.com/support.
- MEGJEGYZÉS:** A 32 bites Windows 7-ről Windows 10-re történő frissítéshez manuálisan telepíteni kell a rendszer illesztőprogramokat. A legfrissebb illesztőprogramokért látogasson el ide: dell.com/support.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы перейти с 32-разрядной Windows 7 на Windows 10, потребуется вручную установить драйверы. Новейшие драйверы можно скачать на сайте dell.com/support.
- NAPOMENA:** Nadogradnja sa 32-bitnog operativnog sistema Windows 7 na Windows 10 će zahtevati ručnu instalaciju upravljačkih programa sistema. Najnovije upravljačke programe potražite na strani dell.com/support.