

OptiPlex 7040M


Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Connectez le clavier et la souris
Tastatur und Maus anschließen
Collegare la tastiera e il mouse




2 Connect the network cable — optional

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)
Connectez le câble réseau (facultatif)
Netzwerkkabel anschließen (optional)
Collegare il cavo di rete (opzionale)




3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan
Connectez l'écran
Bildschirm anschließen
Collegare lo schermo



4 Connect the power cable and press the power button


Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-uitknop.
Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Stromkabel anschließen und Betriebsschalter drücken
Collegare il cavo di alimentazione e premere l'Accensione



5 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem
Terminez la configuration du système d'exploitation
Betriebssystem-Setup abschließen
Terminare la configurazione del sistema operativo

Windows 8.1



Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in.
Activez la sécurité et les mises à jour
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren
Abilitare sicurezza e aggiornamenti



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

D10U

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

D10U001

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

OptiPlex 7040M



OYFR3HA00

© 2015 Dell Inc.


© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.

Printed in China.


2015-09

Windows 7



Set up password for Windows

Stel wachtwoord voor Windows in
Configurez un mot de passe pour Windows
Kennwort für Windows einrichten
Impostare una password per Windows



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



Protect your computer

Beveilig de computer
Protégez votre ordinateur
Computer schützen
Proteggere il computer

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Locate Dell apps in Windows 8.1

Zoek naar Dell-apps in Windows 8.1

Localisez les applications Dell dans Windows 8.1

Dell Apps in Windows 8.1 ausfindig machen

Individuare le app Dell in Windows 8.1



Register My Device

Register your computer

Registreeer de computer | Enregistrez votre ordinateur
Computer registrieren | Registrare il computer



Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer
Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur
Computer sichern, wiederherstellen oder reparieren
Effettuare il backup, il recupero, la riparazione o il ripristino del computer



Dell Data Protection | Protected Workspace

Protect your computer and data from advanced malware attacks

Bescherm uw computer en gegevens tegen geavanceerde malwareaanvallen
Protégez votre ordinateur et vos données contre les attaques malveillantes avancées
Computer und Daten vor raffinierten Malware-Angriffen schützen
Proteggere il computer e i dati da attacchi malware avanzati



Dell SupportAssist



Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Computer überprüfen und aktualisieren
Verificare e aggiornare il computer



Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1. Power button/Power light
2. Hard-drive activity light
3. Microphone connector
4. Line-out connector
5. USB 3.0 connector
6. USB 3.0 connector with PowerShare
7. Antenna SMA connector (optional)
8. Serial/PS2/VGA/DisplayPort connector (optional)
9. Security-cable slot
10. Padlock ring
11. cable holder
12. DisplayPort connector
13. HDMI connector

14. Power connector
15. Network connector
16. USB 3.0 connector (Supports Smart Power On)
17. USB 3.0 connectors

1. Aan-uitknop/stroomlampje
2. Activiteitenlampje harde schijf
3. Microfoonconnector
4. Lijnuitgang
5. USB 3.0-connector
6. USB 3.0-connector met PowerShare
7. Antenne SMA connector (optioneel)
8. Serial/PS2/VGA/DisplayPort-connector (optioneel)
9. Sleuf voor beveiligingskabel
10. Beugel voor hangslot
11. kabelhouder
12. DisplayPort-connector
13. HDMI-connector

14. Voedingskabelconnector
15. Netwerconnector
16. USB 3.0-connector (ondersteunt Smart Power On)
17. USB 3.0-connectoren

1. Bouton d'alimentation/Voyant d'alimentation
2. Voyant d'activité du disque dur
3. Port pour microphone
4. Port sortie ligne
5. Port USB 3.0
6. Port USB 3.0 avec PowerShare
7. Entrée antenne SMA (en option)
8. Port série/PS2/VGA/DisplayPort (en option)
9. Emplacement pour câble de sécurité
10. Anneau pour cadenas
11. serre-câble
12. Port DisplayPort

1. Betriebsschalter/Betriebsanzeige
2. Festplattenaktivitätsanzeige
3. Mikrofonanschluss
4. Leitungsausgangsanschluss (Line-Out)
5. USB 3.0-Anschluss
6. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
7. Antennen-SMA-Anschluss (optional)
8. Serieller/PS2/VGA/DisplayPort-Anschluss (optional)
9. Sicherheitskabeleinschub
10. Ring für das Vorhängeschloss
11. Kabelhalter
12. DisplayPort-Anschluss
13. HDMI-Anschluss

13. Port HDMI
14. Port d'alimentation
15. Port réseau
16. Port USB 3.0 (prise en charge de Smart Power activée)
17. Ports USB 3.0

14. Netzanschluss
15. Netzwerkanschluss
16. USB 3.0-Anschluss (unterstützt Smart Power On)
17. USB 3.0-Anschlüsse

1. Accensione/Indicatore di alimentazione
2. Indicatore di attività del disco rigido
3. Connettore del microfono:
4. Connettore della linea di uscita
5. Connettore USB 3.0
6. Connettore USB 3.0 con PowerShare
7. Connettore antenna SMA (opzionale)
8. Connettore seriale/PS2/VGA/DisplayPort (opzionale)
9. Slot cavo di protezione
10. Anelli di sicurezza
11. Supporto per cavo
12. Connettore DisplayPort
13. Connettore HDMI
14. Connettore di alimentazione
15. Connettore di rete
16. Connettore USB 3.0 (Supporta Smart Power On)
17. Connettori USB 3.0

NOTE: An upgrade from Windows 7 32-bit to Windows 10 will require a manual installation of the system drivers. For latest drivers, visit dell.com/support.

N.B.: Voor een upgrade van Windows 7 32-bits naar Windows 10 moeten handmatig systeemstuurprogramma's worden geïnstalleerd. Ga voor de nieuwste stuurprogramma's naar dell.com/support.

REMARQUE : une mise à niveau de Windows 7 32 bits vers Windows 10 nécessitera une installation manuelle des pilotes système. Pour obtenir les derniers pilotes, visitez dell.com/support.

ANMERKUNG: Bei einem Upgrade von Windows 7 32-Bit auf Windows 10 ist eine manuelle Installation der Systemtreiber erforderlich. Die aktuellsten Treiber finden Sie unter dell.com/support.

N.B.: Un aggiornamento da Windows 7 a 32 bit a Windows 10 richiede l'installazione manuale dei driver di sistema. Per i driver più recenti, visitare dell.com/support.