

# OptiPlex 7040M


## Quick Start Guide

Guide d'information rapide  
Guia de iniciação rápida  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
دليل البدء السريع




### 1 Connect the keyboard and mouse

Connectez le clavier et la souris  
Ligar o teclado e o rato  
Klavye ve farenin bağlanması  
قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس




### 2 Connect the network cable — optional

Connectez le câble réseau (facultatif)  
Ligar o cabo de rede — opcional  
Ağ kablosunu takın — isteğe bağlı  
قم بتوصيل كبل الشبكة — اختياري





### 3 Connect the display

Connectez l'écran  
Ligar o monitor  
Ekranın bağlanması  
قم بتوصيل الشاشة




### 4 Connect the power cable and press the power button

Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Ligar o cabo de alimentação e premir o botão de ligação  
Güç kablosunu takip güç düğmesine basın  
صل كبل التيار واضغط على زر التشغيل




### 5 Finish Windows 10 setup

Terminer l'installation de Windows 10  
Concluir a configuração do Windows 10  
Windows 10 kurulumunu tamamlayın  
إنهاء إعداد Windows 10



#### Enable Support and Protection

Activer Support et Protection  
Ativar suporte e proteção  
Destek ve Korumayı etkinleştirin  
تمكين الدعم والحماية



#### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau  
Estabelecer ligação à rede  
Ağınıza bağlanın  
التوصيل بالشبكة


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios.

**NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.

**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local  
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

## Product support and manuals

Support produits et manuels  
Suporte de produtos e manuais  
Ürün desteği ve kılavuzlar  
دعم المنتج والدلائل

## Contact Dell

Contacter Dell | Contactar a Dell  
Dell'e başvurun | Dell الاتصال بـ

## Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Regamentos e segurança  
Mevzuat ve güvenlik | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

## Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo regulamentar  
Yasal model numarası | الموديل التنظيمي

## Regulatory type

Type réglementaire | Tipo regulamentar  
Yasal tür | النوع التنظيمي

## Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador  
Bilgisayar modeli | موديل الكمبيوتر

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](#)

**D10U**

**D10U001**

**OptiPlex 7040M**

## Locate Dell apps

Localisez les applications Dell | Localizar as aplicações Dell

Dell uygulamalarını bulun | تحديد موقع تطبيقات Dell



### Dell Product Registration

### Register your computer

Enregistrez votre ordinateur  
Registrar o computador  
Bilgisayarınızı kaydedtirin  
تسجيل الكمبيوتر




### Dell SupportAssist

### Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur  
Verificar e actualizar o computador  
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın  
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

## Features

Caractéristiques | Funcionalidades | Özellikler | الميزات



1. Power button/Power light
2. Hard-drive activity light
3. Microphone connector
4. Line-out connector
5. USB 3.0 connector
6. USB 3.0 connector with PowerShare
7. Antenna SMA connector (optional)
8. Serial/PS2/VGA/DisplayPort connector (optional)
9. Security-cable slot
10. Padlock ring
11. cable holder

12. DisplayPort connector
13. HDMI connector
14. Power connector
15. Network connector
16. USB 3.0 connector (Supports Smart Power On)
17. USB 3.0 connectors

1. Bouton d'alimentation/Voyant d'alimentation
2. Voyant d'activité du disque dur
3. Port pour microphone
4. Port sortie ligne
5. Port USB 3.0
6. Port USB 3.0 avec PowerShare
7. Entrée antenne SMA (en option)
8. Port série/PS2/VGA/DisplayPort (en option)
9. Emplacement pour câble de sécurité
10. Anneau pour cadenas
11. serre-câble

12. Port DisplayPort
13. Port HDMI
14. Port d'alimentation
15. Port réseau
16. Port USB 3.0 (prise en charge de Smart Power activée)
17. Ports USB 3.0

1. Güç düğmesi/Güç ışığı
2. Sabit disk etkinlik ışığı
3. Mikrofon konektörü
4. Çıkış konektörü
5. USB 3.0 konektör
6. PowerShare özellikli USB 3.0 konektörü
7. Anten SMA konektörü (isteğe bağlı)
8. Serial/PS2/VGA/DisplayPort konektörü (isteğe bağlı)
9. Güvenlik kablosu yuvası
10. Asma kilit halkası
11. kablo tutucu
12. DisplayPort konektörü
13. HDMI konnektörü
14. Güç konektörü
15. Ağ konektörü
16. USB 3.0 konektörleri (Smart Açılmayı destekler)
17. USB 3.0 konektörleri



0MwG0JA00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2015-09

1. Botão de alimentação/luz de alimentação
2. Luz de actividade da unidade de disco rígido
3. Conector para microfone
4. Conector de saída de linha
5. Conector USB 3.0
6. Entrada USB 3.0 com PowerShare
7. Conector SMA de antena (opcional)
8. Conector Série/PS2/VGA/DisplayPort (opcional)
9. Ranhura do cabo de segurança
10. Anel para cadeado
11. suporte de cabos

12. Conector DisplayPort
13. Conector HDMI
14. Conector de alimentação
15. Conector de rede
16. Entrada USB 3.0 (suporta Ativação inteligente)
17. Entradas USB 3.0

13. موصل HDMI
14. موصل التيار
15. موصل الشبكة
16. موصل USB 3.0 (تدعم التشغيل الذكي)
17. موصل USB 3.0

1. زر التشغيل/مصباح التشغيل
2. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
3. موصل الميكروفون
4. موصل الخرج
5. موصل USB 3.0
6. موصل USB 3.0 باستخدام PowerShare
7. موصل هوائي SMA (اختياري)
8. موصل تسلسلي/PS2/VGA/DisplayPort (اختياري)
9. فتحة كبل الأمان
10. حلقة القفل
11. حامل الكابل
12. موصل DisplayPort