

OptiPlex 7040 Small Form Factor


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen




2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit
Liitä verkkokaapeli — valinnainen
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggsutstyr
Anslut nätverkskabeln — valfritt



3 Connect the display

Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Slik kobler du til skjermen
Anslut bildskärmen



NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

BEMÆRK: Hvis du bestilte din computer med et diskret grafik kort, tilslut skærmen til det diskrete grafik kort.



HUOMAUTUS: Jos tilasit tietokoneen erillisellä näyttönohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näyttönohjainkorttiin.

MERK: Hvis du bestilte et diskret grafik kort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete grafik kortet.

ANMÄRKNING: Om du beställde datorn med ett separat grafik kort ansluter du bildskärmen till det separata grafik kortet.

4 Connect the power cable and press the power button


Tilslut strømkablet og tryk på tænd/sluk-knappen.
Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømkabelen og trykker på strømknappen
Anslut strømkabeln och tryck på strömbrytaren



5 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun
Fullfør oppsett av operativsystemet
Slutför inställningen av operativsystemet

Windows 8.1



Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Angi passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Product support and manuals
Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktsupport och handböcker

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpälagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

D11S

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

D11S001

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

OptiPlex 7040 SFF




007DDVA00

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.
© 2015 Canonical Ltd.


Printed in China.
2015-09

Windows 7



Set up password for Windows

Opret adgangskode til Windows
Määritä Windowsin salasana
Sett opp passord for Windows
Ställ in lösenord för Windows



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Angi passwordet for å få tilgang til det trådløse netverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse netverket.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



Protect your computer

Beskyt din computer
Suojaa tietokoneesi
Beskytt datamaskinen
Skydda din dator

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Locate Dell apps in Windows 8.1

Find dine Dell-apps i Windows 8.1

Paikanna Dell-sovellukset Windows 8.1:stä

Finn Dell-apper i Windows 8.1

Hitta Dell-appar i Windows 8.1



Register My Device

Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer

Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer
Varmuuskopioi, palauta tai korjaa tietokoneesi
Sikkerhedskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen
Säkerhetskopiera, återhämta, reparera eller återställ din dator



Dell Data Protection | Protected Workspace

Protect your computer and data from advanced malware attacks


Beskyt din computer og dine data mod avancerede malware-angreb
Suojaa tietokoneesi ja tietosi edistyneiltä haittaohjelmistohyökkäyksiltä
Beskytt datamaskinen og data fra avansert, skadelig programvare
Skydda din dator och dina data från sabotageprogram



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Tjek og opdater din computer
Tarkista ja päivitä tietokoneesi
Kontroller og oppdater datamaskinen
Kontrollera och uppdatera din dator



Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



1. Optical-drive bay
2. USB 2.0 connector with PowerShare
3. Power button/Power light
4. Line-out connector
5. Hard-drive activity light
6. HDMI connector
7. Memory card reader (optional)
8. DisplayPort connector
9. Headphone connector
10. Serial connector
11. USB 2.0 connector
12. USB 3.0 connectors
13. PS2/Keyboard connector
14. USB 3.0 connectors
15. USB 2.0 connectors (Supports Smart Power On)

1. Optisk drevrum
2. USB 2.0-stik med PowerShare
3. Tænd/sluk-knap/strømindikator
4. Stik til udgående linje
5. Indikator for harddiskaktivitet
6. HDMI-stik
7. Hukommelseskortlæser (valgfrit tilbehør)
8. DisplayPort-stik
9. Stik til hovedtelefon
10. Serielt stik
11. USB 2.0-stik
12. USB 3.0-stik
13. PS2/tastaturstik
14. USB 3.0-stik
15. USB 2.0-stik (Understøtter Smart Power On)

16. Expansion-card slots
17. Power connector
18. Power-supply diagnostic button
19. Power-supply diagnostic light
20. Cable-cover lock slot
21. Release latch
22. DisplayPort connector
23. VGA connector (optional)
24. PS2/Mouse connector
25. Network connector
26. Security-cable slot
27. Padlock ring

16. Stik til udvidelseskort
17. Strømsstik
18. Diagnosticeringsknap for strømforsyning
19. Diagnosticeringsindikator for strømforsyning
20. Låseslot til kabeldæksel
21. Udløserlås
22. DisplayPort-stik
23. VGA-stik (valgfrit tilbehør)
24. PS2/musestik
25. Netværksstik
26. Sikkerhedskabelslot
27. Øje til hængelås

1. Optisen aseman paikka
2. USB 2.0 -liitäntä jossa PowerShare
3. Virtapainike/virran merkkivalo
4. Linjalähdön liitäntä
5. Kiintolevyn toimintavallo
6. HDMI-liitin
7. Muistikortinlukija (valinnainen)
8. DisplayPort-liitin
9. Kuulokeliitäntä
10. Sarjaliitäntä
11. USB 2.0 -liitäntä
12. USB 3.0 -liittimet
13. PS2/näppäimistöliitäntä
14. USB 3.0 -liittimet
15. USB 2.0 -liitännät (tukevat Smart Power On -toimintoa)

1. Optisk stasjonsbrønn
2. USB 2.0-kontakt med PowerShare
3. Strømknap/Strømlampe
4. Linje ut-kontakt
5. Aktivitetslampe for harddisk
6. HDMI-kontakt
7. Minnekortleser (tilleggsutstyr)
8. DisplayPort-kontakt
9. Kontakt for hodetelefon
10. Seriell kontakt
11. USB 2.0-kontakt
12. USB 3.0-kontakter
13. PS2/tastaturkontakt
14. USB 3.0-kontakter
15. USB 2.0-kontakter (støtter smart strøm på)

16. Laajennuskorttipaikat
17. Virtaliitäntä
18. Virtalähteen diagnoosipainike
19. Virtalähteen diagnoosivalo
20. Cable-cover-lukkopaikka
21. Vapautussalpa
22. DisplayPort-liitin
23. VGA-liitäntä (valinnainen)
24. PS2/hiiriliitäntä
25. Verkkoliitin
26. Suojakaapelin paikka
27. Riippulukorenkaat

16. Utvidelsesspor
17. Strømkontakt
18. Strømforsynings diagnostiseringsknap
19. Strømforsynings diagnostiseringslampe
20. Spor til kabeldeksellås
21. Utløserlås
22. DisplayPort-kontakt
23. VGA-kontakt (tilleggsutstyr)
24. PS2/musestik
25. Netverkskontakt
26. Spor for sikkerhetskabel
27. Hengelåsring

1. Optiskt enhetsfack
2. USB 2.0-kontakt med PowerShare
3. Strömbrytare/strömindikator
4. Linjeutgångskontakt
5. Lampa för hårddiskaktivitet
6. HDMI-kontakt
7. Minneskortläsare (tillval)
8. DisplayPort-kontakt
9. Hörlurskontakt
10. Serieport
11. USB 2.0-kontakt
12. USB 3.0-kontakter
13. PS2-/tangentsbordskontakt
14. USB 3.0-kontakter
15. USB 2.0-kontakter (stöd för Smart Power On)

16. Kortplatser för expansionskort
 17. Nätkontakt
 18. Diagnostikknap för strömförsörjning
 19. Diagnostiklampa för strömförsörjning
 20. Lås för kabelhölje
 21. Spärrhake
 22. DisplayPort-kontakt
 23. VGA-kontakt (tillval)
 24. PS2-/muskontakt
 25. Nätverksanslutning
 26. Plats för kabelås
 27. Hänglåsring
- NOTE: An upgrade from Windows 7 32-bit to Windows 10 will require a manual installation of the system drivers. For latest drivers, visit dell.com/support.**
- BEMÆRK:** En opgradering fra Windows 7 32-bit til Windows 10 vil kræve en manuel installation af systemdriverne. Besøg dell.com/support for de nyeste drivere.
- HUOMAUTUS:** Päivitys 32-bittisestä Windows 7:stä Windows 10:een edellyttää järjestelmäohjainten manuaalista asennusta. Voit ladata tuoreimmat ohjaimet osoitteesta dell.com/support.
- MERK:** En oppgradering fra Windows 7 32-bit til Windows 10 krever manuell installasjon av systemdriverne. Se dell.com/support for å finne de nyeste driverne.
- ANMÄRKNING:** En uppgradering från Windows 7 32-bitars till Windows 10 kräver en manuell installation av systemdrivrutinerna. De senaste drivrutinerna finns tillgängliga på dell.com/support.