

# OptiPlex 7040 Small Form Factor


## Quick Start Guide

Snelstartgids  
Guide d'information rapide  
Guia de Inicio Rápido  
Guía de inicio rápido




### 1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan  
Connectez le clavier et la souris  
Conecte o teclado e o mouse  
Conecte el teclado y el ratón




### 2 Connect the network cable — optional

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)  
Connectez le câble réseau (facultatif)  
Conecte o cabo da internet — opcional  
Conecte el cable de red (opcional)



### 3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan  
Connectez l'écran  
Conecte a tela  
Conecte la pantalla



**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**N.B.:** Als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan op de discrete grafische kaart.


**REMARQUE :** si vous avez commandé l'ordinateur avec un carte graphique séparée en option, connectez l'écran au connecteur de cette carte graphique.

**NOTA:** Se você encomendou seu computador com uma placa gráfica separada, conecte a tela ao conector na placa gráfica separada.

**NOTA:** Si encargó su equipo con una tarjeta de gráficos discretos, conecte la pantalla a la tarjeta de gráficos discretos.

### 4 Connect the power cable and press the power button


Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-uitknop  
Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Conecte o cabo de alimentação e pressione o botão liga/desliga  
Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido



### 5 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem  
Terminez la configuration du système d'exploitation  
Conclua a configuração do sistema operacional  
Finalice la configuración del sistema operativo

#### Windows 8.1



#### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in  
Activez la sécurité et les mises à jour  
Habilitar segurança e atualizações  
Active la seguridad y las actualizaciones



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Connectez-vous à votre réseau  
Conectar-se à redek  
Conéctese a una red

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local  
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Product support and manuals  
Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Suporte ao produto e manuais  
Soporte del producto y manuales

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)  
[Dell.com/support/linux](http://Dell.com/support/linux)

#### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité  
Normatização e segurança | Normativa y seguridad

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire  
Modelo normativo | Modelo normativo

D11S

#### Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire  
Tipo normativo | Tipo normativo

D11S001

#### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Modelo do computador | Modelo de equipo

OptiPlex 7040 SFF

#### Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

**Importador:**  
Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: D11S  
Voltaje de entrada: 100 V CA-240 V CA  
Corriente de entrada (máxima): 3,0 A  
Frecuencia de entrada: 50 Hz/60 Hz




01PXFPA00

© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.


Printed in China.  
2015-09

## Windows 7



### Set up password for Windows

Stel wachtwoord voor Windows in  
Configurez un mot de passe pour Windows  
Configure a senha para Windows  
Establezca una contraseña para Windows



### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Connectez-vous à votre réseau  
Conectar-se à rede  
Conectese a una red


**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



### Protect your computer

Beveilig de computer  
Protégez votre ordinateur  
Proteja seu computador  
Proteja el equipo

## Ubuntu

### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

## Locate Dell apps in Windows 8.1

Zoek naar Dell-apps in Windows 8.1

Localisez les applications Dell dans Windows 8.1

Localize os aplicativos Dell no Windows 8.1

Localice las aplicaciones Dell en Windows 8.1



### Register My Device

#### Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur  
Registrar o computador | Registre el equipo



### Dell Backup and Recovery

#### Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer  
Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur  
BaFaça o backup, a recuperação, a reparação ou a restauração do seu computador  
Realice copias de seguridad, recupere, repare y restaure su equipo



### Dell Data Protection | Protected Workspace

#### Protect your computer and data from advanced malware attacks


Bescherm uw computer en gegevens tegen geavanceerde malwareaanvallen  
Protégez votre ordinateur et vos données contre les attaques malveillantes avancées  
Proteja seu computador e dados contra ataques de malware avançados  
Proteja su equipo y sus datos contra ataques con software malicioso de avanzada



### Dell SupportAssist


#### Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij  
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur  
Verifique e atualize o computador  
Busque actualizaciones para su equipo



## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones



1. Optical-drive bay
2. USB 2.0 connector with PowerShare
3. Power button/Power light
4. Line-out connector
5. Hard-drive activity light
6. HDMI connector
7. Memory card reader (optional)
8. DisplayPort connector
9. Headphone connector
10. Serial connector
11. USB 2.0 connector
12. USB 3.0 connectors
13. PS2/Keyboard connector
14. USB 3.0 connectors

1. Compartiment optisch station
2. USB 2.0-connector met PowerShare
3. Aan-uitknop/stroomlampje
4. Lijnuitgang
5. Activiteitenlampje harde schijf
6. HDMI-connector
7. Mediakaartlezer (optioneel)
8. DisplayPort-connector
9. Hoofdtelefoonconnector
10. Seriele connector
11. USB 2.0-connector
12. USB 3.0-connectoren
13. PS2-toetsenbordconnector
14. USB 3.0-connectoren

15. USB 2.0 connectors (Supports Smart Power On)
16. Expansion-card slots
17. Power connector
18. Power-supply diagnostic button
19. Power-supply diagnostic light
20. Cable-cover lock slot
21. Release latch
22. DisplayPort connector
23. VGA connector (optional)
24. PS2/Mouse connector
25. Network connector
26. Security-cable slot
27. Padlock ring

15. USB 2.0-connectoren (ondersteunt Smart Power On)
16. Uitbreidingskaartsleuven
17. Voedingskabelconnector
18. Diagnostische knop voeding
19. Diagnostisch lampje voeding
20. Sleuf voor vergrendeling van kabelafdekplaatje
21. Vergrendeling
22. DisplayPort-connector
23. VGA-connector (optioneel)
24. PS2/muisconnector
25. Netwerkconnector
26. Sleuf voor beveiligingskabel
27. Beugel voor hangslot

1. Caractéristiques
2. Port USB 2.0 avec PowerShare
3. Bouton d'alimentation/Voyant d'alimentation
4. Port sortie ligne
5. Voyant d'activité du disque dur
6. Port HDMI
7. Lecteur de carte mémoire (en option)
8. Port DisplayPort
9. Port pour casque
10. Connecteur série
11. Port USB 2.0
12. Ports USB 3.0
13. Port PS2/clavier

1. Compartimento da unidade óptica
2. Conector USB 2.0 com PowerShare
3. Botão/luz de alimentação
4. Conector de saída de linha
5. Luz de atividade do disco rígido
6. Conector HDMI
7. Leitor de cartão de memória (opcional)
8. Conector DisplayPort
9. Conector do fone de ouvido
10. Conector serial
11. Conector USB 2.0
12. Conectores USB 3.0
13. Conector de teclado/PS2
14. Conectores USB 3.0

14. Ports USB 3.0
15. Ports USB 2.0 (prise en charge de Smart Power activée)
16. Logements pour carte d'extension
17. Port d'alimentation
18. Bouton de diagnostic d'alimentation
19. Voyant de diagnostic d'alimentation
20. Fente de verrouillage du cache-câble
21. Loquet de dégagement
22. Port DisplayPort
23. Port VGA (en option)
24. Port PS2/souris
25. Port réseau
26. Emplacement pour câble de sécurité
27. Anneau pour cadenas

15. Conectores USB 2.0 (oferecem suporte para inicialização inteligente)
16. Slots da placa de expansão
17. Conector de energia
18. Botão de diagnósticos da fonte de alimentação
19. Luz de diagnósticos da fonte de alimentação
20. Entrada de trava com tampa para cabo
21. Trava de liberação
22. Conector DisplayPort
23. Conector VGA (opcional)
24. Conector de mouse/PS2
25. Conector de rede
26. Slot do cabo de segurança
27. Anel de cadeado

1. Compartimiento para unidades ópticas
2. Conector USB 2.0 con PowerShare
3. Botón de alimentación/indicador de alimentación
4. Conector de línea de salida
5. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
6. Conector HDMI
7. Lector de tarjeta de memoria (opcional)
8. Conector DisplayPort
9. Conector para auriculares
10. Conector serie
11. Conector USB 2.0
12. Conectores USB 3.0
13. Conector de PS2/teclado
14. Conectores USB 3.0

15. Conectores USB 2.0 (oferecem suporte para inicialização inteligente)
16. Slots da placa de expansão
17. Conector de energia
18. Botão de diagnósticos da fonte de alimentação
19. Luz de diagnósticos da fonte de alimentação
20. Entrada de trava com tampa para cabo
21. Trava de liberação
22. Conector DisplayPort
23. Conector VGA (opcional)
24. Conector de mouse/PS2
25. Conector de rede
26. Slot do cabo de segurança
27. Anel de cadeado

15. Conectores USB 2.0 (compatibles con la función de encendido inteligente)
16. Ranuras para tarjetas de expansión
17. Conector de alimentación
18. Botón de diagnóstico del suministro de energía
19. Indicador luminoso de diagnóstico del suministro de energía
20. Ranura de cierre de la funda para cables
21. Pasador de liberación
22. Conector DisplayPort
23. Conector VGA (opcional)
24. Conector de PS2/ratón
25. Conector de red
26. Ranura del cable de seguridad
27. Anillo del candado

**NOTE:** An upgrade from Windows 7 32-bit to Windows 10 will require a manual installation of the system drivers. For latest drivers, visit [dell.com/support](http://dell.com/support).

**N.B.:** Voor een upgrade van Windows 7 32-bits naar Windows 10 moeten handmatig systeemstuurprogramma's worden geïnstalleerd. Ga voor de nieuwste stuurprogramma's naar [dell.com/support](http://dell.com/support).

**REMARQUE :** une mise à niveau de Windows 7 32 bits vers Windows 10 nécessitera une installation manuelle des pilotes système. Pour obtenir les derniers pilotes, visitez [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOTA:** Um upgrade do Windows 7 32 bits para Windows 10 exigirá uma instalação manual dos drivers de sistema. Para obter os drivers mais recentes, acesse [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOTA:** Al actualizar el Windows 7 de 32 bits a Windows 10, será necesario instalar manualmente los controladores del sistema. Para obtener los controladores más recientes, visite [dell.com/support](http://dell.com/support).