

# OptiPlex 7040 Mini Tower


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide




### 1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus  
Liitä näppäimistö ja hiiri  
Slik kobler du til tastaturet og musen  
Anslut tangentbordet och musen




### 2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit  
Liitä verkkokaapeli — valinnainen  
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggsutstyr  
Anslut nätverkskabeln — valfritt



### 3 Connect the display

Tilslut skærmen  
Liitä näyttö  
Slik kobler du til skjermen  
Anslut bildskärmen



**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**BEMÆRK:** Hvis du bestilte din computer med et diskret grafikkort, tilslut skærmen til det diskrete grafikkort.



**HUOMAUTUS:** Jos tilasit tietokoneen erillisellä näyttöohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näyttöohjainkorttiin.

**MERK:** Hvis du bestilte et diskret grafikkort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete grafikkortet.

**ANMÄRKNING:** Om du beställde datorn med ett separat grafikkort ansluter du bildskärmen till det separata grafikkortet.

### 4 Connect the power cable and press the power button


Tilslut strømkablet og tryk på tænd/sluk-knappen.  
Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta  
Slik kobler du til strømkabelen og trykker på strømknappen  
Anslut strømkabeln och tryck på strömbrytaren



### 5 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem  
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun  
Fullfør oppsett av operativsystemet  
Slutför inställningen av operativsystemet

#### Windows 8.1



#### Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer  
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön  
Aktiver sikkerhet og oppdateringer  
Aktivera säkerhet och uppdateringar



#### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Angi passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

**ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Product support and manuals  
Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produktsupporte och handböcker  
Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)  
[Dell.com/support/linux](http://Dell.com/support/linux)

#### Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpälagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

D18M

#### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

D18M001

#### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

OptiPlex 7040 MT




0HGYPDWA00

© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.


Printed in China.  
2015-09

## Windows 7



### Set up password for Windows

Opret adgangskode til Windows  
Määritä Windowsin salasana  
Sett opp passord for Windows  
Ställ in lösenord för Windows



### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk


**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Angi passwordet for å få tilgang til det trådløse netverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse netverket.

**ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



### Protect your computer

Beskyt din computer  
Suojaa tietokoneesi  
Beskytt datamaskinen  
Skydda din dator

## Ubuntu

### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

## Locate Dell apps in Windows 8.1

Find dine Dell-apps i Windows 8.1

Paikanna Dell-sovellukset Windows 8.1:stä

Finn Dell-apper i Windows 8.1

Hitta Dell-appar i Windows 8.1



### Register My Device

#### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone  
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



### Dell Backup and Recovery

#### Backup, recover, repair, or restore your computer

Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer  
Varmuuskopioi, palauta tai korjaa tietokoneesi  
Sikkerhedskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen  
Säkerhetskopiera, återhämta, reparera eller återställ din dator



### Dell Data Protection | Protected Workspace

#### Protect your computer and data from advanced malware attacks


Beskyt din computer og dine data mod avancerede malware-angreb  
Suojaa tietokoneesi ja tietosi edistyneiltä haittaohjelmistohyökkäyksiltä  
Beskytt datamaskinen og data fra avansert, skadelig programvare  
Skydda din dator och dina data från sabotageprogram



### Dell SupportAssist


#### Check and update your computer

Tjek og opdater din computer  
Tarkista ja päivitä tietokoneesi  
Kontroller og oppdater datamaskinen  
Kontrollera och uppdatera din dator



## Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



1. Power button/Power light
2. Optical-drive bay
3. USB 2.0 connector with PowerShare
4. USB 3.0 connectors
5. Line-out connector
6. Hard-drive activity light
7. HDMI connector
8. Memory card reader (optional)
9. DisplayPort connector
10. Headphone connector
11. Serial connector
12. USB 2.0 connector
13. PS2/Keyboard connector
14. USB 3.0 connectors
15. USB 2.0 connectors (Supports Smart Power On)

1. Tænd/sluk-knap/strømindikator
2. Optisk drevrum
3. USB 2.0-stik med PowerShare
4. USB 3.0-stik
5. Stik til udgående linje
6. Indikator for harddiskaktivitet
7. HDMI-stik
8. Hukommelseskortlæser (valgfrit tilbehør)
9. DisplayPort-stik
10. Stik til hovedtelefon
11. Serielt stik
12. USB 2.0-stik
13. PS2/tastaturstik
14. USB 3.0-stik
15. USB 2.0-stik (Understøtter Smart Power On)

16. Expansion-card slots
17. Power connector
18. Power-supply diagnostic button
19. Power-supply diagnostic light
20. Cable-cover lock slot
21. DisplayPort connector
22. Release latch
23. VGA connector (optional)
24. PS2/Mouse connector
25. Network connector
26. Security-cable slot
27. Padlock ring

16. Stik til udvidelseskort
17. Strømkontakt
18. Diagnosticeringsknap for strømforsyning
19. Diagnosticeringsindikator for strømforsyning
20. Låseslot til kabeldæksel
21. DisplayPort-stik
22. Udløserlås
23. VGA-stik (valgfrit tilbehør)
24. PS2/musestik
25. Netværksstik
26. Sikkerhedskabelslot
27. Øje til hængelås

1. Virtapainike/virran merkkivalo
2. Optisen aseman paikka
3. USB 2.0 -liitäntä jossa PowerShare
4. USB 3.0 -liittimet
5. Linjalähdön liitäntä
6. Kiintolevyn toimintavallo
7. HDMI-liitin
8. Muistikortinlukija (valinnainen)
9. DisplayPort-liitin
10. Kuulokeliitäntä
11. Sarjaliitäntä
12. USB 2.0 -liitäntä
13. PS2/näppäimistöliitäntä
14. USB 3.0 -liittimet
15. USB 2.0 -liitännät (tukevat Smart Power On -toimintoa)

1. Strømknap/Strømlampe
2. Optisk stasjonsbrønn
3. USB 2.0-kontakt med PowerShare
4. USB 3.0-kontakter
5. Linje ut-kontakt
6. Aktivitetslampe for harddisk
7. HDMI-kontakt
8. Minnekortleser (tilleggsutstyr)
9. DisplayPort-kontakt
10. Kontakt for hodetelefon
11. Seriell kontakt
12. USB 2.0-kontakt
13. PS2/tastaturkontakt
14. USB 3.0-kontakter
15. USB 2.0-kontakter (støtter smart strøm på)

16. Laajennuskorttipaikat
17. Virtaliitäntä
18. Virtalähteen diagnoosipainike
19. Virtalähteen diagnoosivalo
20. Cable-cover-lukkopaikka
21. DisplayPort-liitin
22. Vapautussalpa
23. VGA-liitäntä (valinnainen)
24. PS2/hiiriliitäntä
25. Verkkoliitin
26. Suojakaapelin paikka
27. Riippulukorenkaat

16. Utvidelsesspor
17. Strømkontakt
18. Strømforsyningens diagnosticeringsknap
19. Strømforsyningens diagnosticeringslampe
20. Spor til kabeldeksellås
21. DisplayPort-kontakt
22. Utløserlås
23. VGA-kontakt (tilleggsutstyr)
24. PS2/muskontakt
25. Nettverkskontakt
26. Spor for sikkerhetskabel
27. Hengelåsring

1. Strömbrytare/strömindikator
2. Optiskt enhetsfack
3. USB 2.0-kontakt med PowerShare
4. USB 3.0-kontakter
5. Linjeutgångskontakt
6. Lampa för hårddiskaktivitet
7. HDMI-kontakt
8. Minneskortläsare (tillval)
9. DisplayPort-kontakt
10. Hörlurskontakt
11. Serieport
12. USB 2.0-kontakt
13. PS2-/tangentsbordskontakt
14. USB 3.0-kontakter
15. USB 2.0-kontakter (stöd för Smart Power On)

**NOTE: An upgrade from Windows 7 32-bit to Windows 10 will require a manual installation of the system drivers. For latest drivers, visit [dell.com/support](http://dell.com/support).**

**BEMÆRK:** En opgradering fra Windows 7 32-bit til Windows 10 vil kræve en manuel installation af systemdriverne. Besøg [dell.com/support](http://dell.com/support) for de nyeste drivere.

**HUOMAUTUS:** Päivitys 32-bittisestä Windows 7:stä Windows 10:een edellyttää järjestelmäohjainten manuaalista asennusta. Voit ladata tuoreimmat ohjaimet osoitteesta [dell.com/support](http://dell.com/support).

**MERK:** En oppgradering fra Windows 7 32-bit til Windows 10 krever manuell installasjon av systemdriverne. Se [dell.com/support](http://dell.com/support) for å finne de nyeste driverne.

**ANMÄRKNING:** En uppgradering från Windows 7 32-bitars till Windows 10 kräver en manuell installation av systemdrivrutinerna. De senaste drivrutinerna finns tillgängliga på [dell.com/support](http://dell.com/support).

16. Kortplatser för expansionskort
17. Nätkontakt
18. Diagnostikknap för strömförsörjning
19. Diagnostiklampa för strömförsörjning
20. Lås för kabelhölje
21. DisplayPort-kontakt
22. Spärrhake
23. VGA-kontakt (tillval)
24. PS2-/muskontakt
25. Nätverksanslutning
26. Plats för kabellås
27. Hänglåsring