

# OptiPlex 7050 Micro

## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




### 1 Connect the keyboard and mouse

Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι

Ligar o teclado e o rato

Подсоедините клавиатуру и мышь

חבר את המקלדת ואת העכבר




### 2 Connect the network cable — optional

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου — προαιρετικά

Ligar o cabo de rede — opcional

Подсоедините сетевой кабель — заказывается дополнительно

חבר את כבל הרשת — אופציונלי




### 3 Connect the display

Συνδέστε την οθόνη

Ligar o monitor

Подключите дисплей

חבר את הצג



**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν παραγγείλατε τον υπολογιστή σας με χωριστή κάρτα γραφικών, συνδέστε την οθόνη στη χωριστή κάρτα γραφικών.

**NOTA:** Caso tenha encomendado o computador com uma placa gráfica separada, ligue o monitor à placa gráfica separada.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы приобрели компьютер, укомплектованный графическим адаптером на отдельной плате, подсоедините дисплей к разьему на графическом адаптере.

**הערה:** אם הזמנת את המחשב עם כרטיס גרפי נפרד, חבר את הצג לכרטיס הגרפי הנפרד.



### 4 Connect the power cable and press the power button

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o cabo de alimentação e premir o botão de ligação

Подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания

חבר את כבל החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה



### 5 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος

Terminar a configuração do sistema operativo

Завершите настройку операционной системы

חייים את התקנת מערכת ההפעלה

#### Windows



#### Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

**NOTA:** Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitada.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσετε τη ρύθμιση.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

## Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Support e manuais do produto

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

## Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell לא להנה

## Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

## Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

גם תקינה

## Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | גוג תקינה

## Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | גם מחשב

**Dell.com/support**

**Dell.com/support/manuals**

**Dell.com/support/windows**

**Dell.com/contactdell**

**Dell.com/regulatory\_compliance**

**D10U**

**D10U002**

**OptiPlex 7050 Micro**

# Locate Dell apps

Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell | Localizar as aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell את יישומי



## SupportAssist

## Check and update your computer

Προχωρήστε σε έλεγχο και ενημέρωση του υπολογιστή σας


Verifique e atualize o seu computador

Проверка и обновление компьютера

בדוק ועדכן את המחשב שלך

# Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



- 1. Power button and power light
- 2. Hard drive activity light
- 3. Headset port
- 4. Line-out port
- 5. USB 3.0 Type-C port
- 6. USB 3.0 port with PowerShare
- 7. Antenna SMA connector (optional)
- 8. VGA port or Serial port or PS/2 port or DisplayPort — optional
- 9. Kensington security cable slot
- 10. Padlock ring
- 11. Cable holder
- 12. DisplayPort
- 13. HDMI port
- 14. Power connector port
- 15. Network port
- 16. USB 3.0 port (supports Smart Power On)
- 17. USB 3.0 ports

- 1. Κουμπί λειτουργίας και λυχνία τροφοδοσίας
- 2. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
- 3. Θύρα κεφαλοσυσκευής
- 4. Θύρα εξόδου γραμμής
- 5. Θύρα USB 3.0 Type-C
- 6. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
- 7. Σύνδεσμος κεραίας SMA (προαιρετικά)
- 8. Θύρα VGA ή σειριακή θύρα ή θύρα PS/2 ή DisplayPort — προαιρετικά

- 9. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας Kensington
- 10. Κρίκος λουκέτου
- 11. Συγκρατητής καλωδίων
- 12. DisplayPort
- 13. Θύρα HDMI
- 14. Θύρα συνδέσμου τροφοδοσίας
- 15. Θύρα δικτύου
- 16. Θύρα USB 3.0 (υποστηρίζει έξυπνη ενεργοποίηση)
- 17. Θύρες USB 3.0

- 1. Кнопка питания и индикатор питания
- 2. Индикатор активности жесткого диска
- 3. Порт для наушников
- 4. Разъем линейного выхода
- 5. Порт USB 3.0 (Type-C)
- 6. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
- 7. Антенный разъем SMA (заказывается дополнительно)
- 8. Порт VGA, серийный порт, порт PS/2 или DisplayPort — в зависимости от комплектации
- 9. Гнездо защитного кабеля Kensington

- 10. Προушина для навесного замка
- 11. Φικсатор καβеля
- 12. DisplayPort
- 13. Порт HDMI
- 14. Порт разъема питания
- 15. Сетевой порт
- 16. Порт USB 3.0 (с функцией интеллектуального питания)
- 17. Порты USB 3.0

- 1. Botão de energia e luz de energia
- 2. Luz de actividade da unidade de disco rígido
- 3. Porta para auscultadores
- 4. Porta de saída de linha
- 5. Porta USB 3.0 (tipo C)
- 6. Porta USB 3.0 com PowerShare
- 7. Conector de antena SMA
- 8. Porta VGA, porta de série, porta PS/2 ou DisplayPort - opcional
- 9. Ranhura do cabo de segurança Kensington
- 10. Anel para cadeado
- 11. Suporte do cabo

- 12. DisplayPort
- 13. Porta HDMI
- 14. Porta do conetor de alimentação
- 15. Porta de rede
- 16. Porta USB 3.0 (suporta Smart Power On)
- 17. Portas USB 3.0

- 13. יציאת HDMI
- 14. יציאת מחבר החשמל
- 15. יציאת רשת
- 16. יציאות USB 3.0 (תומכות בהפעלה חכמה)
- 17. יציאות USB 3.0

- 1. נורית הפעלה ולחצן הפעלה
- 2. נורית פעילות של כונן קשיח
- 3. יציאת אוזנייה
- 4. יציאת Line-out (קו יציאה)
- 5. יציאת USB 3.0 Type-C
- 6. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
- 7. מחבר אנטנה SMA (אופציונלי)
- 8. יציאת VGA או יציאה טורית או יציאת PS/2 או DisplayPort - אופציונלי
- 9. חריץ כבל אבטחה של Kensington
- 10. טבעת של מנעול תליה
- 11. מחזיק כבלים
- 12. DisplayPort



0XRY3GA01

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.



Printed in China.

2016-12