

OptiPlex 7050 Small Form Factor

Quick Start Guide

Snelstartgids

Skrócona instrukcja uruchomienia


Ghid de pornire rapidă

Priručnik za hitri zagon




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Podłącz klawiaturę i mysz
Conectați tastatura și mouse-ul
Priključite tipkovnico in miško




2 Connect the network cable — optional

Sluit de netwerkkabel aan — optioneel
Podłącz kabel sieciowy — opcjonalnie
Conectați cablul de rețea — opțional
Priključite omrežni kabel — dodatna možnost



3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan
Podłącz monitor
Conectați afișajul
Priključite zaslon



NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

N.B.: Als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan op de discrete grafische kaart.



UWAGA: Jeśli z komputerem zamówiono autonomiczną kartę graficzną, wyświetlacz należy podłączyć do złącza w tej karcie.

NOTĂ: Dacă ați comandat computerul cu o placă grafică separată, conectați afișajul la conectorul de pe placa grafică separată.

OPOMBA: Če ste kupili računalnik z ločeno grafično kartico, zaslon priklopite v priključek na ločeni grafični kartici.

4 Connect the power cable and press the power button

Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-uitknop
Podłącz kabel zasilania i naciśnij przycisk zasilania
Conectați cablul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Priključite napajalni kabel in pritisnite gumb za vklop



5 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem
Skonfigureer system operacyjny
Finalizați configurarea sistemului de operare
Končajte namestitev operacijskega sistema

Windows



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Nawiąż połączenie z siecią
Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitev.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Pomoc techniczna i podręczniki
Manuale și asistență pentru produse
Podpora in navodila za izdelke

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontakt z firmą Dell
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo
Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

Regulatory model

Beschreven model | Model
Model pentru reglementare | Regulatorni model

Regulatory type

Beschreven type | Typ
Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

Computer model

Computermodel | Model komputera
Modelul computerului | Model računalnika

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

D11S

D11S002

OptiPlex 7050 SFF

Locate Dell apps

Vind Dell apps | Odszukaj aplikacje firmy Dell
Localizați aplicațiile Dell | Poišcite programe Dell




SupportAssist

Check and update your computer

Controleer en update uw computer
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Verificați și actualizați computerul
Preverite in posodobite svoj računalnik

Features

Kenmerken | Funkcje | Caracteristici | Funkcije



1. Optisch station (optioneel)
2. USB 2.0-poort met PowerShare
3. Aan-uitknop en voedingslampje
4. Lijnuitgang
5. Activiteitenlampje vaste schijf
6. HDMI-poort
7. Geheugenkaartlezer (optioneel)
8. DisplayPort
9. Headsetpoort
10. Seriéle poort
11. USB 2.0-poort
12. USB 3.0 Type-C-poort
13. PS/2-toetsenbordpoort

14. USB 3.0-poorten
15. USB 2.0-poorten (ondersteunt Smart Power On)
16. Uitbreidingskaartsleuven
17. Poort voor stroomkabel
18. Diagnostisch lampje voeding
19. Slot voor kabelbehuizing
20. Vergrendeling
21. VGA-poort (optioneel)
22. PS/2-muispoort
23. Netwerkpoort
24. Kensington-veiligheidskabelslot
25. Padlock-ring

1. Unitate optică (opțională)
2. Port USB 2.0 cu PowerShare
3. Buton de alimentare și indicator luminos de alimentare
4. Port linie de ieșire
5. Indicator de activitate a hard diskului
6. Port HDMI
7. Cititor de cartele de memorie (opțional)
8. DisplayPort
9. Port pentru cască
10. Port serial
11. Port USB 2.0
12. Port USB 3.0 tip C
13. Port tastatură PS/2
14. Porturi USB 3.0

15. Porturi USB 2.0 (acceptă caracteristica de pornire inteligentă)
16. Sloturi carduri de expansiune
17. Port pentru conectorul de alimentare
18. Indicator luminos de diagnosticare pentru sursa de alimentare
19. Fantă pentru mecanismul de blocare al capacului pentru cabluri
20. Dispozitiv de eliberare
21. Port VGA (opțional)
22. Port mouse PS/2
23. Port de rețea
24. Fantă cablu de securitate Kensington
25. Inel de lacăt

1. Optical drive (optional)
2. USB 2.0 port with PowerShare
3. Power button and power light
4. Line-out port
5. Hard drive activity light
6. HDMI port
7. Memory card reader (optional)
8. DisplayPort
9. Headset port
10. Serial port
11. USB 2.0 port
12. USB 3.0 Type-C port
13. PS/2 keyboard port
14. USB 3.0 ports
15. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
16. Expansion card slots
17. Power connector port
18. Power supply diagnostic light
19. Cable cover lock slot
20. Release latch
21. VGA port (optional)
22. PS/2 mouse port
23. Network port
24. Kensington security cable slot
25. Padlock ring

1. Napęd dysków optycznych (opcjonalny)
2. Port USB 2.0 z funkcją PowerShare
3. Przycisk zasilania i lampka zasilania
4. Złącze wyjścia liniowego
5. Lampka aktywności dysku twardego
6. Złącze HDMI
7. Czytnik kart pamięci (opcjonalny)
8. DisplayPort
9. Gniazdo zestawu słuchawkowego
10. Port szeregowy
11. Port USB 2.0
12. Port USB 3.0 typu C
13. Port PS/2 klawiatury

14. Złącza USB 3.0
15. Złącza USB 2.0 (obsługują tryb Smart Power On)
16. Gniazda kart rozszerzeń
17. Złącze przewodu zasilającego
18. Lampka diagnostyki zasilacza
19. Gniazdo blokowania pokrywy kabla
20. Zwalniacz zatrzaśku
21. Gniazdo VGA (opcjonalne)
22. Port myszy PS/2
23. Złącze sieciowe
24. Szczelina linki antykradzieżowej Kensington
25. Ucho klódki

1. Optični pogon (dodatna možnost)
2. Vrata USB 2.0 s funkcijo PowerShare
3. Gumb za vklop/izklop in lučka za napajanje
4. Izhodni priključek
5. Lučka dejavnosti trdega diska
6. Vrata HDMI
7. Bralnik pametnih kartic (dodatna možnost)
8. DisplayPort
9. Vrata za slušalke in mikrofona
10. Zaporedna vrata
11. Vrata USB 2.0
12. Vrata USB 3.0 Type-C

13. Vrata za tipkovnico PS/2
14. Vrata USB 3.0
15. Vrata USB 2.0 (podpira pametni vklop)
16. Reži za razširitveni kartici
17. Vrata za napajalni priključek
18. Diagnostična lučka napajanja
19. Reža ključavnice za pokrov kabla
20. Zapah za sprostitev
21. Vrata VGA (dodatna možnost)
22. Vrata za miško PS/2
23. Omrežna vrata
24. Reža za varnostni kabel Kensington
25. Obroček ključavnice



09MDXHA01

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.

2016-12