

# OptiPlex 7050 Tower

## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




### 1 Connect the keyboard and mouse

Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι

Ligar o teclado e o rato

Подсоедините клавиатуру и мышь

חבר את המקלדת ואת העכבר




### 2 Connect the network cable — optional

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου — προαιρετικά

Ligar o cabo de rede — opcional

Подсоедините сетевой кабель — заказывается дополнительно

חבר את כבל הרשת — אופציונלי




### 3 Connect the display

Συνδέστε την οθόνη

Ligar o monitor

Подключите дисплей

חבר את הצג



**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν παραγγείλατε τον υπολογιστή σας με χωριστή κάρτα γραφικών, συνδέστε την οθόνη στη χωριστή κάρτα γραφικών.

**NOTA:** Caso tenha encomendado o computador com uma placa gráfica separada, ligue o monitor à placa gráfica separada.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы приобрели компьютер, укомплектованный графическим адаптером на отдельной плате, подсоедините дисплей к разьему на графическом адаптере.

**הערה:** אם הזמנת את המחשב עם כרטיס גרפי נפרד, חבר את הצג לכרטיס הגרפי הנפרד.



### 4 Connect the power cable and press the power button

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πιάστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o cabo de alimentação e premir o botão de ligação

Подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания

חבר את כבל החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה



### 5 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος

Terminar a configuração do sistema operativo

Завершите настройку операционной системы

חייים את התקנת מערכת ההפעלה

#### Windows



#### Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

תתחבר לרשת


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

**NOTA:** Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitada.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσετε τη ρύθμιση.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

## Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte e manuais do produto

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

## Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell לא להנה

## Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

## Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

גם תקינה

## Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | גם תקינה

## Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | גם מחשב

**Dell.com/support**

**Dell.com/support/manuals**

**Dell.com/support/windows**

**Dell.com/contactdell**

**Dell.com/regulatory\_compliance**

**D18M**

**D18M003**

**OptiPlex 7050 Tower**

## Locate Dell apps

Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell | Localizar as aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell את יישומי



## SupportAssist

## Check and update your computer

Προχωρήστε σε έλεγχο και ενημέρωση του υπολογιστή σας


Verifique e atualize o seu computador

Проверка и обновление компьютера

בדוק ועדכן את המחשב שלך

## Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



- Power button and power light
- 5.25-inch external bay
- Optical drive (optional)
- USB 2.0 port with PowerShare
- USB 3.0 port
- USB 3.0 Type-C port
- Line-out port
- Hard drive activity light
- HDMI port
- Memory card reader (optional)
- DisplayPort
- Headset port
- Serial port
- USB 2.0 port
- PS/2 keyboard port
- USB 3.0 ports
- USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
- Expansion card slots
- Power connector port
- Power supply diagnostic light
- Cable cover lock slot
- Release latch
- VGA port (optional)
- PS/2 mouse port
- Network port
- Kensington security cable slot
- Padlock ring

- Κουμπιά λειτουργίας και λυχνία τροφοδοσίας
- Εξωτερικό φατνίο 5,25 ιντσών
- Μονάδα οπτικού δίσκου (προαιρετικά)
- Θύρα USB 2.0 με PowerShare
- Θύρα USB 3.0
- Θύρα USB 3.0 Type-C
- Θύρα εξόδου γραμμής
- Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
- Θύρα HDMI
- Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης (προαιρετικά)
- DisplayPort
- Θύρα κεφαλοσυσκευής
- Σειριακή θύρα

- Κουμπιά λειτουργίας και λυχνία τροφοδοσίας
- Εξωτερικό φατνίο 5,25 ιντσών
- Μονάδα οπτικού δίσκου (προαιρετικά)
- Θύρα USB 2.0 με PowerShare
- Θύρα USB 3.0
- Θύρα USB 3.0 Type-C
- Θύρα εξόδου γραμμής
- Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
- Θύρα HDMI
- Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης (προαιρετικά)
- DisplayPort
- Θύρα κεφαλοσυσκευής
- Σειριακή θύρα

- Κнопка питания и индикатор питания
- 5,25-дюймовый внешний дисковод
- Оптический дисковод (заказывается дополнительно)
- Порт USB 2.0 с поддержкой функции PowerShare
- Порт USB 3.0
- Порт USB 3.0 (Type-C)
- Разъем линейного выхода
- Индикатор активности жесткого диска
- Порт HDMI
- Устройство чтения карт памяти (заказывается дополнительно)
- DisplayPort
- Порт для наушников
- Последовательный порт

- Порт USB 2.0
- Разъем PS/2 для клавиатуры
- Порты USB 3.0
- Порты USB 2.0 (с функцией интеллектуального питания)
- Слоты для плат расширения
- Порт разъема питания
- Индикатор диагностики источника питания
- Паз защелки крышки кабеля диска
- Фиксатор
- Порт VGA (дополнительный)
- Разъем PS/2 для мыши
- Сетевой порт
- Гнездо защитного кабеля Kensington
- Проушина для навесного замка

- Porta de teclado PS/2
- Portas USB 3.0
- Portas USB 2.0 (suportam Smart Power On)
- Slots da placa de expansão
- Porta do conetor de alimentação
- Luz de diagnóstico da fonte de alimentação
- Ranhura do trinco da tampa do cabo
- Trava de liberação
- Porta VGA (opcional)
- Porta de rato PS/2
- Porta de rede
- Ranhura do cabo de segurança Kensington
- Anel para cadeado

- נורית הפעלה ולחצן הפעלה
- תא חיצוני בגודל 5.25 אינץ'
- כונן אופטי (אופציונלי)
- יציאת USB 2.0 עם PowerShare
- יציאת USB 3.0
- יציאת USB 3.0 Type-C
- יציאת Line-out (קו יציאה)
- נורית פעילות של כונן קשיח
- יציאת HDMI
- קורא כרטיסי זיכרון (אופציונלי)
- DisplayPort
- יציאת אוזניים
- Serial port (יציאה סורית)
- יציאת USB 2.0

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.



06wT4GA01



Printed in China.

2016-12