

# OptiPlex 7050 Tower

## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




### 1 Connect the keyboard and mouse

Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι

Ligar o teclado e o rato

Подсоедините клавиатуру и мышь

חבר את המקלדת ואת העכבר




### 2 Connect the network cable — optional

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου — προαιρετικά

Ligar o cabo de rede — opcional

Подсоедините сетевой кабель — заказывается дополнительно

חבר את כבל הרשת — אופציונלי




### 3 Connect the display

Συνδέστε την οθόνη

Ligar o monitor

Подключите дисплей

חבר את הצג



**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν παραγγείλατε τον υπολογιστή σας με χωριστή κάρτα γραφικών, συνδέστε την οθόνη στη χωριστή κάρτα γραφικών.

**NOTA:** Caso tenha encomendado o computador com uma placa gráfica separada, ligue o monitor à placa gráfica separada.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы приобрели компьютер, укомплектованный графическим адаптером на отдельной плате, подключите дисплей к разъему на графическом адаптере.

**הערה:** אם הזמנת את המחשב עם כרטיס גרפי נפרד, חבר את הצג לכרטיס הגרפי הנפרד.



### 4 Connect the power cable and press the power button

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πιάστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o cabo de alimentação e premir o botão de ligação

Подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания

חבר את כבל החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה



### 5 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος

Terminar a configuração do sistema operativo

Завершите настройку операционной системы

חייים את התקנת מערכת ההפעלה

#### Windows



#### Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

תתחבר לרשת


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

**NOTA:** Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitada.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσετε τη ρύθμιση.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

## Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte e manuais do produto

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

## Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell לא להנה

## Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

## Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

גם תקינה

## Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | גם תקינה

## Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | גם מחשב

**Dell.com/support**

**Dell.com/support/manuals**

**Dell.com/support/windows**

**Dell.com/contactdell**

**Dell.com/regulatory\_compliance**

**D18M**

**D18M003**

**OptiPlex 7050 Tower**

## Locate Dell apps

Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell | Localizar as aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell את יישומי



## SupportAssist

## Check and update your computer

Προχωρήστε σε έλεγχο και ενημέρωση του υπολογιστή σας


Verifique e atualize o seu computador

Проверка и обновление компьютера

בדוק ועדכן את המחשב שלך

## Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



1. Power button and power light
2. 5.25-inch external bay
3. Optical drive (optional)
4. USB 2.0 port with PowerShare
5. USB 3.0 port
6. USB 3.0 Type-C port
7. Line-out port
8. Hard drive activity light
9. HDMI port
10. Memory card reader (optional)
11. DisplayPort
12. Headset port
13. Serial port
14. USB 2.0 port

15. PS/2 keyboard port
16. USB 3.0 ports
17. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
18. Expansion card slots
19. Power connector port
20. Power supply diagnostic light
21. Cable cover lock slot
22. Release latch
23. VGA port (optional)
24. PS/2 mouse port
25. Network port
26. Kensington security cable slot
27. Padlock ring

1. Botão de energia e luz de energia
2. Compartimento externo de 5,25 polegadas
3. Unidade óptica (opcional)
4. Porta USB 2.0 com PowerShare
5. Porta USB 3.0
6. Porta USB 3.0 (tipo C)
7. Porta de saída de linha
8. Luz de actividade da unidade de disco rígido
9. Porta HDMI
10. Leitor de cartão de memória (opcional)
11. DisplayPort
12. Porta para auscultadores
13. Porta de série
14. Porta USB 2.0

15. Porta de teclado PS/2
16. Portas USB 3.0
17. Portas USB 2.0 (suportam Smart Power On)
18. Slots da placa de expansão
19. Porta do conetor de alimentação
20. Luz de diagnóstico da fonte de alimentação
21. Ranhura do trinco da tampa do cabo
22. Trava de liberação
23. Porta VGA (opcional)
24. Porta de rato PS/2
25. Porta de rede
26. Ranhura do cabo de segurança Kensington
27. Anel para cadeado

15. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢΢΢
16. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢΢΢
17. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ (΢΢΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢΢΢)
18. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢΢΢
19. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢΢΢
20. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢΢΢
21. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢΢΢
22. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢
23. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ (΢΢΢΢)
24. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢΢΢
25. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢
26. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢΢΢
27. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢΢΢

1. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢΢΢
2. ΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢΢΢
3. ΢΢ ΢΢΢΢ (΢΢΢΢)
4. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢΢΢
5. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢
6. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢΢΢
7. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ (΢΢΢΢)
8. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢ ΢΢΢΢
9. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢
10. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ (΢΢΢΢)
11. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢
12. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢΢΢
13. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ ΢΢΢΢ (΢΢΢΢)
14. ΢΢΢΢ ΢΢΢΢

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.



06wT4GA01



Printed in China.

2016-12