

OptiPlex 7050 Tower

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide


Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Connecter le clavier et la souris
Tastatur und Maus anschließen
Collegare la tastiera e il mouse




2 Connect the network cable — optional

Sluit de netwerkkabel aan — optioneel
Connecter le câble réseau — facultatif
Netzwerkkabel anschließen — optional
Collegare il cavo di rete — opzionale



3 Connect the display



Sluit het beeldscherm aan
Connecter l'écran
Bildschirm anschließen
Collegare lo schermo



- NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- N.B.:** Als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan op de discrete grafische kaart.
- REMARQUE :** si l'ordinateur a été livré avec une carte graphique dédiée en option, connecter l'écran à la carte graphique.
- ANMERKUNG:** Wenn Sie einen Computer mit separater Grafikkarte bestellt haben, schließen Sie die Anzeige über die separate Grafikkarte an.
- N.B.:** se il computer è stato ordinato con una scheda grafica discreta, collegare lo schermo alla scheda grafica discreta.

4 Connect the power cable and press the power button

Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-uitknop
Connecter le câble d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation
Stromkabel anschließen und Betriebsschalter drücken
Collegare il cavo di alimentazione e premere il pulsante di alimentazione



5 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem
Terminer la configuration du système d'exploitation
Betriebssystem-Setup abschließen
Terminare la configurazione del sistema operativo


Windows



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Se connecter à un réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- REMARQUE :** dans le cas d'une connexion à un réseau sans fil sécurisé, saisir le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque l'invite apparaît.
- ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- N.B.:** per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Se connecter à un compte Microsoft ou créer un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.
Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello normativo

Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

Locate Dell apps

Vind Dell apps | Localiser les applications Dell

Dell Apps ausfindig machen | Individuare le app Dell



SupportAssist

Check and update your computer

Controleer en update uw computer
Rechercher des mises à jour et les installer sur
votre ordinateur
Computer überprüfen und aktualisieren
Verificare e aggiornare il computer

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


D18M

D18M003

OptiPlex 7050 Tower

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1. Power button and power light
2. 5.25-inch external bay
3. Optical drive (optional)
4. USB 2.0 port with PowerShare
5. USB 3.0 port
6. USB 3.0 Type-C port
7. Line-out port
8. Hard drive activity light
9. HDMI port
10. Memory card reader (optional)
11. DisplayPort
12. Headset port
13. Serial port
14. USB 2.0 port
15. PS/2 keyboard port
16. USB 3.0 ports
17. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
18. Expansion card slots
19. Power connector port
20. Power supply diagnostic light
21. Cable cover lock slot
22. Release latch
23. VGA port (optional)
24. PS/2 mouse port
25. Network port
26. Kensington security cable slot
27. Padlock ring

1. Aan-uitknop en voedingslampje
2. 5,25-inch extern compartiment
3. Optisch station (optioneel)
4. USB 2.0-poort met PowerShare
5. USB 3.0-poort
6. USB 3.0 Type-C-poort
7. Lijnuitgang
8. Activiteitenlampje vaste schijf
9. HDMI-poort
10. Geheugenkaartlezer (optioneel)
11. DisplayPort
12. Headsetpoort
13. Seriële poort
14. USB 2.0-poort
15. PS/2-toetsenbordpoort

16. USB 3.0-poorten
17. USB 2.0-poorten (ondersteunt Smart Power On)
18. Uitbreidingskaartsleuven
19. Poort voor stroomkabel
20. Diagnostisch lampje voeding
21. Slot voor kabelbehuizing
22. Vergrendeling
23. VGA-poort (optioneel)
24. PS/2-muispoort
25. Netwerpoort
26. Kensington-veiligheidskabelslot
27. Padlock-ring

1. Bouton d'alimentation et voyant d'alimentation
2. Compartiment pour lecteur de 5,25 pouces
3. Lecteur optique (en option)
4. Port USB 2.0 avec PowerShare
5. Port USB 3.0
6. Port USB 3.0 de type C
7. Port de ligne de sortie
8. Voyant d'activité du disque dur
9. Port HDMI
10. Lecteur de cartes mémoire (en option)
11. Port DisplayPort
12. Port pour casque
13. Port série
14. Port USB 2.0

15. Port PS/2 pour clavier
16. Ports USB 3.0
17. Ports USB 2.0 (compatible Smart Power On)
18. Logements pour cartes d'extension
19. Port du connecteur d'alimentation
20. Voyant de diagnostic du bloc d'alimentation
21. Passage pour verrou du cache des câbles
22. Loquet de déverrouillage
23. Port VGA (en option)
24. Port PS/2 pour souris
25. Port réseau
26. Passage pour câble de sécurité Kensington
27. Anneau pour cadenas

1. Betriebsschalter und Betriebsanzeige
2. Externer 5,25-Zoll-Schacht
3. Optisches Laufwerk (optional)
4. USB 2.0-Anschluss mit PowerShare
5. USB 3.0-Anschluss
6. USB 3.0 Typ-C-Anschluss
7. Ausgangsanschluss
8. Festplatten-Aktivitätsanzeige
9. HDMI-Anschluss
10. Medienkarten-Lesegerät (optional)
11. DisplayPort-Anschluss
12. Kopfhöreranschluss
13. Serielle Schnittstelle
14. USB 2.0-Anschluss
15. PS/2-Tastaturanschluss
16. USB 3.0-Anschlüsse
17. USB 2.0-Anschlüsse (unterstützt Smart Power On)
18. Erweiterungskartensteckplätze
19. Netzanschluss-Port
20. Diagnoseanzeige der Stromversorgung
21. Verriegelungsschlitz für Kabelabdeckung
22. Entriegelungsriegel
23. VGA-Anschluss (optional)
24. PS/2-Mausanschluss
25. Netzwerkanschluss
26. Kensington-Sicherheitskabeleinschub
27. Ring für das Vorhängeschloss

1. Indicatore di alimentazione e pulsante di alimentazione
2. Alloggiamento esterno da 5,25 pollici
3. Unità ottica (opzionale)
4. Porta USB 2.0 con PowerShare
5. Porta USB 3.0
6. Porta USB 3.0 di tipo C
7. Porta della linea di uscita
8. Indicatore di attività del disco rigido
9. Porta HDMI
10. Lettore scheda di memoria (opzionale)
11. DisplayPort
12. Porta auricolare
13. Porta seriale
14. Porta USB 2.0
15. Porta tastiera PS/2
16. Porte USB 3.0
17. Porte USB 2.0 (supportano l'accensione intelligente)
18. Slot delle schede di espansione
19. Porta connettore di alimentazione
20. Indicatore di diagnostica dell'alimentatore
21. Slot blocco copertura cavo
22. Dispositivo di sblocco
23. Porta VGA (opzionale)
24. Porta mouse PS/2
25. Porta di rete
26. Slot per cavo di sicurezza Kensington
27. Anello del lucchetto



0TFH2HA01

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.

2016-12