

OptiPlex 7050 Tower


Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Guia de iniciação rápida
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
دليل البدء السريع




1 Connect the keyboard and mouse

Connecter le clavier et la souris
Ligar o teclado e o rato
Klavye ve farenin bağlanması
قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس




2 Connect the network cable — optional

Connecter le câble réseau — facultatif
Ligar o cabo de rede — opcional
Ağ kablosunu takın — isteğe bağlı
قم بتوصيل كبل الشبكة — اختياري



3 Connect the display



Connecter l'écran
Ligar o monitor
Ekranı bağlayın
توصيل الشاشة



- NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- REMARQUE :** si l'ordinateur a été livré avec une carte graphique dédiée en option, connecter l'écran à la carte graphique.
- NOTA:** Caso tenha encomendado o computador com uma placa gráfica separada, ligue o monitor à placa gráfica separada.
- NOT:** Bilgisayarınızı ayrı bir grafik kartıyla sipariş ettiyseniz, ekranı ayrı grafik kartınıza bağlayın. **ملاحظة:** في حالة قيامك بشراء بطاقة رسومات منفصلة أثناء شراء الكمبيوتر، قم بتوصيل الشاشة ببطاقة الرسومات المنفصلة.

4 Connect the power cable and press the power button

Connecter le câble d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation
Ligar o cabo de alimentação e premir o botão de ligação
Güç kablosunu takip güç düğmesine basın
صل كبل التيار واضغط على زر التشغيل



5 Finish operating system setup

Terminer la configuration du système d'exploitation
Terminar a configuração do sistema operativo
İşletim sistemi kurulumunu tamamlama
إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows



Connect to your network

Se connecter à un réseau
Estabeleça ligação à rede
Ağınıza bağlanın
التوصيل بالشبكة

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- REMARQUE :** dans le cas d'une connexion à un réseau sans fil sécurisé, saisir le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque l'invite apparaît.
- NOTA:** Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.
- NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin. **ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Se connecter à un compte Microsoft ou créer un compte local
Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.
Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Product support and manuals

Support produits et manuels
Suporte e manuais do produto
Ürün desteği ve kılavuzlar
دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Contacter Dell | Contactar a Dell
Dell'e başvurun | Dell الاتصال بـ

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Regamentos e segurança
Mevzuat ve güvenlik | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo regulamentar
Yasal model numarası | الموديل التنظيمي

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo regulamentar
Yasal tür | النوع التنظيمي

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador
Bilgisayar modeli | موديل الكمبيوتر

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

D18M

D18M003

OptiPlex 7050 Tower

Locate Dell apps

Localiser les applications Dell | Localizar as aplicações Dell

Dell uygulamalarını bulma | Dell تحديد موقع تطبيقات



SupportAssist

Check and update your computer

Rechercher des mises à jour et les installer sur
votre ordinateur

Verifique e atualize o seu computador


Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

NOTE: Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission.

Features

Caractéristiques | Funcionalidades | Özellikler | الميزات



1. Power button and power light
2. 5.25-inch external bay
3. Optical drive (optional)
4. USB 2.0 port with PowerShare
5. USB 3.0 port
6. USB 3.0 Type-C port
7. Line-out port
8. Hard drive activity light
9. HDMI port
10. Memory card reader (optional)
11. DisplayPort
12. Headset port
13. Serial port
14. USB 2.0 port

15. PS/2 keyboard port
16. USB 3.0 ports
17. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
18. Expansion card slots
19. Power connector port
20. Power supply diagnostic light
21. Cable cover lock slot
22. Release latch
23. VGA port (optional)
24. PS/2 mouse port
25. Network port
26. Kensington security cable slot
27. Padlock ring

1. Botão de energia e luz de energia
2. Compartimento externo de 5,25 polegadas
3. Unidade óptica (opcional)
4. Porta USB 2.0 com PowerShare
5. Porta USB 3.0
6. Porta USB 3.0 (tipo C)
7. Porta de saída de linha
8. Luz de actividade da unidade de disco rígido
9. Porta HDMI
10. Leitor de cartão de memória (opcional)
11. DisplayPort
12. Porta para auscultadores
13. Porta de série
14. Porta USB 2.0

15. Porta de teclado PS/2
16. Portas USB 3.0
17. Portas USB 2.0 (suportam Smart Power On)
18. Slots da placa de expansão
19. Porta do conetor de alimentação
20. Luz de diagnóstico da fonte de alimentação
21. Ranhura do trinco da tampa do cabo
22. Trava de liberação
23. Porta VGA (opcional)
24. Porta de rato PS/2
25. Porta de rede
26. Ranhura do cabo de segurança Kensington
27. Anel para cadeado

15. منفذ لوحة مفاتيح PS/2
16. منافذ USB 3.0
17. منافذ USB 2.0 (تُدعم التشغيل الذكي)
18. فتحات بطاقة توسيع
19. منفذ موصل التيار
20. مصباح تشخيص الإمداد بالتيار
21. فتحة قفل غطاء الكابيل
22. مزلاج التحرير
23. منفذ VGA (اختياري)
24. منفذ ماوس PS/2
25. منفذ الشبكة
26. فتحة كابل الأمان Kensington
27. حلقة القفل

1. زر التشغيل ومصباح التيار
2. فتحة خارجية 5.25 بوصة
3. محرك أقراص ضوئية (اختياري)
4. منفذ USB 2.0 مزود بـ PowerShare
5. منفذ USB 3.0
6. منفذ USB 3.0 من النوع C
7. منفذ الخرج
8. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
9. منفذ HDMI
10. قارئ بطاقة الذاكرة (اختياري)
11. منفذ DisplayPort
12. منفذ سماعة الرأس
13. المنفذ التسلسلي
14. منفذ USB 2.0



0G15G2A01

© 2016 Dell Inc.
© 2016 Microsoft Corporation.
© 2016 Canonical Ltd.



Printed in China.
2016-12