

OptiPlex 7050 Tower

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Gyors üzembe helyezési útmutató

Краткое руководство по началу работы

Priručnik za brzi start




1 Connect the keyboard and mouse

Priključite tipkovnicu i miš

Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret

Подсоедините клавиатуру и мышь

Povežite tastaturu i miša




2 Connect the network cable — optional

Priključite mrežni kabl — opcionalno

Csatlakoztassa a hálózati kábelt — opcionálisan

Подсоедините сетевой кабель — заказывается дополнительно

Povežite mrežni kabl — opciono




3 Connect the display

Priključite zaslón

Csatlakoztassa a monitort

Подключите дисплей

Povežite displej



NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

NAPOMENA: Ako ste računalo naručili s diskretnom grafičkom karticom, priključite zaslon na diskretnu grafičku karticu.

MEGJEGYZÉS: Ha a számítógéphez egy különálló grafikus kártyát rendelt, a monitort csatlakoztassa a különálló grafikus kártyára.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы приобрели компьютер, укомплектованный графическим адаптером на отдельной плате, подключите дисплей к разъему на графическом адаптере.

NAPOMENA: Ako ste poručili računar sa diskretnom grafičkom karticom, povežite ekran sa diskretnom grafičkom karticom.



4 Connect the power cable and press the power button

Priključite kabl za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Csatlakoztassa a tápkábelt, majd nyomja meg a bekapcsológombot

Подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания

Povežite kabl za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



5 Finish operating system setup

Završetak postavljanja operacijskog sustava

Fejezze be az operációs rendszer beállítását

Завершите настройку операционной системы

Završite sa podešavanjem operativnog sistema

Windows



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu

Kapcsolódjon a hálózathoz

Подключитесь к сети

Povežite sa svojom mrežom


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Jelentkezzen be a Microsoft-fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Terméktámogatás és kézikönyvek

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Podrška i uputstva za proizvod

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Обратиться в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost
Szabályozások és biztonság

Соответствие стандартам и технике безопасности
Regulatorne i bezbednosne informacije

Regulatory model

Regulatorni model
Szabályozó modell
Модель согласно нормативной документации
Regulatorni model

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Szabályozó típus
Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip

Computer model

Model računala | Számítógépmoell
Модель компьютера | Model računara

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)

D18M

D18M003

OptiPlex 7050 Tower

Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Dell-alkalmazások keresése

Найдите приложения Dell | Pronadíte Dell aplikacije



SupportAssist

Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo


Számítógép ellenőrzése és frissítése

Проверка и обновление компьютера

Proverite i ažurirajte računar

Features

Značajke | Jellemzők | Характеристики | Funkcije



1. Power button and power light
2. 5.25-inch external bay
3. Optical drive (optional)
4. USB 2.0 port with PowerShare
5. USB 3.0 port
6. USB 3.0 Type-C port
7. Line-out port
8. Hard drive activity light
9. HDMI port
10. Memory card reader (optional)
11. DisplayPort
12. Headset port
13. Serial port
14. USB 2.0 port
15. PS/2 keyboard port
16. USB 3.0 ports
17. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
18. Expansion card slots
19. Power connector port
20. Power supply diagnostic light
21. Cable cover lock slot
22. Release latch
23. VGA port (optional)
24. PS/2 mouse port
25. Network port
26. Kensington security cable slot
27. Padlock ring

1. Svjetla gumba napajanja i napajanja
2. Odjeljak od 5,25 inča
3. Optički pogon (opcionalno)
4. USB 2.0 priključak s PowerShare
5. Ulaz za USB 3.0
6. Ulaz za USB 3.0 Tip-C
7. Priključak za izlaznu liniju
8. Indikator aktivnosti tvrdog diska
9. HDMI ulaz
10. Čitač memorijske kartice (opcija)
11. DisplayPort
12. Ulaz za slušalice
13. Serijski ulaz
14. Ulaz za USB 2.0
15. PS/2 ulaz tipkovnice
16. Ulazi za USB 3.0
17. USB 2.0 ulazi (podržavaju Smart Power On)
18. Utori za kartice proširenja
19. Ulaz priključka napajanja
20. Dijagnostičko svjetlo napajanja
21. Utor brave poklopca kabela
22. Jezičac za oslobađanje
23. VGA ulaz (opcionalno)
24. PS/2 ulaz miša
25. Ulaz za priključak mreže
26. Kensington utor za sigurnosni kabel
27. Obruč za lokot

1. Bekapcsológomb és bekapcsolásjelző
2. 5,25 hüvelykes külső meghajtó-beépítőhely
3. Optikai meghajtó (opcionális)
4. USB 2.0-port PowerShare-rel
5. USB 3.0-port
6. USB 3.0-port (C-típusú)
7. Vonalkimeneti port
8. Merevlemezmeghajtó-aktivitás jelzőfénye
9. HDMI-port
10. Memóriakártya-olvasó (opcionális)
11. DisplayPort
12. Headsetport
13. Soros csatlakozó
14. USB 2.0-port
15. PS/2-billentyűzetcsatlakozó
16. USB 3.0-portok
17. USB 2.0-portok (támogatja az intelligens bekapcsolást)
18. Bővítőkártya-foglalatok
19. Tápcsatlakozó csatlakozója
20. Tápegység diagnosztizáló fénye
21. Kábelborítás zárjának nyílása
22. Kioldó retesz
23. VGA-csatlakozó (opcionális)
24. PS/2-egércsatlakozó
25. Hálózati port
26. Kensington biztonságikábel-nyílás
27. Lakatgyűrű

1. Кнопка питания и индикатор питания
2. 5,25-дюймовый внешний дисковод
3. Оптический дисковод (заказывается дополнительно)
4. Порт USB 2.0 с поддержкой функции PowerShare
5. Порт USB 3.0
6. Порт USB 3.0 (Type-C)
7. Разъем линейного выхода
8. Индикатор активности жесткого диска
9. Порт HDMI
10. Устройство чтения карт памяти (заказывается дополнительно)
11. DisplayPort
12. Порт для наушников
13. Последовательный порт
14. Порт USB 2.0
15. Разъем PS/2 для клавиатуры
16. Порты USB 3.0
17. Порты USB 2.0 (с функцией интеллектуального питания)
18. Слоты для плат расширения
19. Порт разъема питания
20. Индикатор диагностики источника питания
21. Паз защелки крышки кабеля
22. Фиксатор
23. Порт VGA (дополнительный)
24. Разъем PS/2 для мыши
25. Сетевой порт
26. Гнездо защитного кабеля Kensington
27. Проушина для навесного замка

1. Dugme za napajanje i svjetlo za napajanje
2. Spoljašnje ležište za disk od 5,25 inča
3. Optička disk jedinica (opcija)
4. USB 2.0 port sa PowerShare funkcijom
5. USB 3.0 port
6. USB 3.0 Type-C port
7. Port za linijski izlaz
8. Svetlo aktivnosti jedinice čvrstog diska
9. HDMI port
10. Čitač memorijskih kartica (opcija)
11. DisplayPort
12. Port za slušalice
13. Serijski port
14. USB 2.0 port
15. PS/2 port za tastaturu
16. USB 3.0 portovi
17. USB 2.0 portovi (podržavaju pametno uključivanje)
18. Slotovi za proširenje
19. Port konektora za napajanje
20. Dijagnostičko svjetlo za napajanje
21. Slot brave poklopca za kablove
22. Reza za otpuštanje
23. VGA port (opcija)
24. PS/2 port za miša
25. Mrežni port
26. Kensington slot za zaštitni kabl
27. Prsten za katanac



00VVPV3A01

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.



Printed in China.

2016-12