

# OptiPlex 7050 Tower


## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka  
Gyors üzembe helyezési útmutató  
Skrócona instrukcja uruchomienia  
Stručná úvodná príručka




### 1 Connect the keyboard and mouse

Připojení klávesnice a myši  
Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret  
Podłącz klawiaturę i mysz  
Pripojte klávesnicu a myš




### 2 Connect the network cable — optional

Připojte síťový kabel — volitelné  
Csatlakoztassa a hálózati kábelt — opcionális  
Podłącz kabel sieciowy — opcjonalnie  
Pripojte sieťový kábel — voliteľný



### 3 Connect the display



Připojení displeje  
Csatlakoztassa a monitort  
Podłącz monitor  
Pripojte obrazovku



- NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- POZNÁMKA:** Pokud jste si počítač objednali se samostatnou grafickou kartou, připojte displej k samostatné grafické kartě.
- MEGJEGYZÉS:** Ha a számítógéphez egy különálló grafikus kártyát rendelt, a monitort csatlakoztassa a különálló grafikus kártyára.
- UWAGA:** Jeśli z komputerem zamówiono autonomiczną kartę graficzną, wyświetlacz należy podłączyć do złącza w tej karcie.
- POZNÁMKA:** Ak ste si počítač objednali s diskretnou grafickou kartou, pripojte obrazovku k diskretnej grafickej karte.

### 4 Connect the power cable and press the power button

Připojte napájecí kabel a stiskněte tlačítko napájení  
Csatlakoztassa a tápkábelt, majd nyomja meg a bekapcsológombot  
Podłącz kabel zasilania i naciśnij przycisk zasilania  
Zapojte napájací kábel a stlačte spínač napájania



### 5 Finish operating system setup

Dokončete nastavení operačního systému  
Fejezze be az operációs rendszer beállítását  
Skonfiguruj system operacyjny  
Dokončite inštaláciu operačného systému

#### Windows



#### Connect to your network

Připojte se k síti  
Kapcsolódjon a hálózathoz  
Nawiąż połączenie z siecią  
Pripojte sa k sieti

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.
- MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.
- UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
- POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet  
Jelentkezzen be a Microsoft-fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot  
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne  
Prijhláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

#### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.  
A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.  
Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

## Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům  
Terméktámogatás és kézikönyvek  
Pomoc techniczna i podręczniki  
Podpora a příručky produktu

## Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel  
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

## Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost  
Szabályozások és biztonság  
Przepisy i bezpieczeństwo  
Zákonem vyžadované a bezpečnostné informácie

## Regulatory model

Směrnicevým model | Szabályozó modell  
Model | Regulačný model

## Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus  
Typ | Regulačný typ

## Computer model

Model počítače | Számítógépmoell  
Model komputera | Model počítača

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](#)

**D18M**

**D18M003**

**OptiPlex 7050 Tower**

## Locate Dell apps

Umístění aplikací Dell | Dell-alkalmazások keresése  
Odszukaj aplikacje firmy Dell | Nайдите апликације Dell




## SupportAssist

## Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace  
Számítógép ellenőrzése és frissítése  
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera  
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

## Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



1. Power button and power light
2. 5.25-inch external bay
3. Optical drive (optional)
4. USB 2.0 port with PowerShare
5. USB 3.0 port
6. USB 3.0 Type-C port
7. Line-out port
8. Hard drive activity light
9. HDMI port
10. Memory card reader (optional)
11. DisplayPort
12. Headset port
13. Serial port
14. USB 2.0 port
15. PS/2 keyboard port
16. USB 3.0 ports
17. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
18. Expansion card slots
19. Power connector port
20. Power supply diagnostic light
21. Cable cover lock slot
22. Release latch
23. VGA port (optional)
24. PS/2 mouse port
25. Network port
26. Kensington security cable slot
27. Padlock ring

1. Tlačítko napájení a kontrolka napájení
2. Externí pozice 5,25 palce
3. Optická jednotka (volitelná)
4. Konektor USB 2.0 s technologií PowerShare
5. Port USB 3.0
6. Port USB 3.0 typu C
7. Port výstupu
8. Kontrolka využití pevného disku
9. Port HDMI
10. Čtečka paměťových karet (volitelná)
11. Rozhraní DisplayPort
12. Port pro náhlavní soupravu
13. Sériový port
14. Port USB 2.0

1. Bekapcsológomb és bekapcsolásjelző
2. 5,25 hüvelykes külső meghajtó-beépítőhely
3. Optikai meghajtó (opcionális)
4. USB 2.0-port PowerShare-rel
5. USB 3.0-port
6. USB 3.0-port (C-típusú)
7. Vonalkimeneti port
8. Merevlemez-meghajtó-aktivitás-jelzőfénye
9. HDMI-port
10. Memóriakártya-olvasó (opcionális)
11. DisplayPort
12. Headsetport
13. Soros csatlakozó

15. Port klávesnice PS/2
16. Porty USB 3.0
17. Konektor USB 2.0 (podporuje Smart Power On (inteligentní napájení))
18. Pozice pro rozšiřující karty
19. Port konektoru napájení
20. Diagnostické světlo napájecího zdroje
21. Slot zámku krytu kabelu
22. Uvolňovací západka
23. Port VGA (volitelný)
24. Port myši PS/2
25. Síťový port
26. Slot bezpečnostního kabelu Kensington
27. Kroužek na visací zámek

14. USB 2.0-port
15. PS/2-billentyűzetcsatlakozó
16. USB 3.0-portok
17. USB 2.0-portok (támogatja az intelligens bekapcsolást)
18. Bővítőkártya-foglalatok
19. Tápcsatlakozó csatlakozója
20. Tápegység diagnosztizáló fénye
21. Kábelborítás zárjának nyílása
22. Kioldó retesz
23. VGA-csatlakozó (opcionális)
24. PS/2-egércsatlakozó
25. Hálózati port
26. Kensington biztonságikábel-nyílás
27. Lakatgyűrű

1. Przycisk zasilania i lampka zasilania
2. Wnęka na napęd 5,25 cala
3. Napęd dysków optycznych (opcjonalny)
4. Port USB 2.0 z funkcją PowerShare
5. Port USB 3.0
6. Port USB 3.0 typu C
7. Złącze wyjścia liniowego
8. Lampka aktywności dysku twardego
9. Złącze HDMI
10. Czytnik kart pamięci (opcjonalny)
11. DisplayPort
12. Gniazdo zestawu słuchawkowego
13. Port szeregowy
14. Port USB 2.0

1. Tlačidlo napájania a kontrolka napájania
2. 5,25-palcová externá pozícia
3. Optická jednotka (voliteľná)
4. Port USB 2.0 s podporou PowerShare
5. Port USB 3.0
6. Port USB 3.0 typ C
7. Otvor pre zvukový výstup
8. Kontrolka aktivity pevného disku
9. Port HDMI
10. Čítačka pamäťových kariet (voliteľná)
11. DisplayPort
12. Port náhlavnej súpravy
13. Sériový port
14. port USB 2.0

15. Port PS/2 klaviatúry
16. Zaťažca USB 3.0
17. Zťažca USB 2.0 (obslgujú trýb Smart Power On)
18. Gniazda kart rozszerzeń
19. Zťažce przewodu zasilajcego
20. Lampka diagnostyki zasilacza
21. Gniazdo blokowania pokrywy kabla
22. Zwalniacz zatrzasku
23. Gniazdo VGA (opcjonalne)
24. Port myszy PS/2
25. Zťažce sieciowe
26. Szczelina linki antykradziezowej Kensington
27. Ucho klódki

15. Port PS/2 klávesnice
16. Porty USB 3.0
17. Porty USB 2.0 (podporuje inteligentné zapínanie)
18. Sloty na rozširujúce karty
19. Port konektora napájania
20. Diagnostické svetlo napájania energiou
21. Otvor pre zámok krytu káblov
22. Uvolňovacia západka
23. Port VGA (voliteľný)
24. Port PS/2 myši
25. Sieťový port
26. Otvor pre bezpečnostný kábel Kensington
27. Krúžky na visiaci zámok



OCYCF0A01

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.

2016-12