

OptiPlex 7450 All-in-One


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide



1 Connect the power cable and other devices

Tiislut strømkablet og andre enheder
Kytke virtajohto ja muut laitteet
Koble strømkabelen og andre enheter
Anslut strømkabeln och övriga enheter



2 Connect the keyboard and mouse

Tiislut tastatur og mus
Litä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen

NOTE: If you are connecting a wireless keyboard or mouse, see the documentation that shipped with it.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter et trådløst tastatur eller en trådløs mus, se dokumentationen der fulgte med delene.


HUOMAUTUS: Jos kytket langattoman näppäimistön tai hiiren, viittaa niiden mukana tulleisiin käyttöohjeisiin.

MERK: Se dokumentasjonen som fulgte med hvis du er koblet til et trådløst tastatur eller mus.

ANMÄRKNING: Läs den medföljande dokumentationen om du ansluter ett trådlöst tangentbord eller en trådlös mus.


3 Remove the Torx screw from the cable cover (optional)

Fjern torx-skruen fra kabeldækslet (valgfrit tilbehør)
Irrota torx-ruuvi kaapelinsuojuksesta (lisävaruste)
Fjerne torx-skruen fra kabeldekslet (valgfritt)
Ta bort torx-skruen från kabelhöljet (tillval)



4 Install the cable cover (optional)

Monter kabeldækslet (valgfrit tilbehør) | Asenna kaapelinsuojus (lisävaruste)
Montere kabeldekslet (valgfritt) | Installera kabelhöljet (tillval)



NOTE: Securing the cable cover by using the Torx screw is optional.

BEMÆRK: Fastgørelse af kabeldækslet med torx-skruen er valgfrit.


HUOMAUTUS: Kaapelinsuojuksen kiinnittäminen Torx-ruuvilla ei ole pakollista.

MERK: Det er valgfritt å feste kabeldekslet med torx-skruen.

ANMÄRKNING: Fästa kabelhöljet med en torx-skruv är valfritt.


5 Install the stand

Monter foden | Asenna jalusta
Montere stativet | Installera stativet



6 Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Paina virtapainiketta
Trykk på "på"-knappen | Tryck på strömbrytaren



Product support and manuals

Produktsupport og manualer | Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktstøtte og -håndbøker | Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Dellin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

W11C

W11C002

OptiPlex 7450 All-in-One



07VX4GA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.
2016-11

