


Dell Optiplex 9010

Informacije o postavljanju i značajkama

O upozorenjima

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

Pogled s prednje strane



Slika 1. Pogled s prednje strane


- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. mikrofoni (2) | 7. gumb za otvaranje optičkog pogona |
| 2. kamera (opcionalno) | 8. tipke za prikaz zaslona |
| 3. klizni pokrov za kameru | 9. svjetlo aktivnosti tvrdog pogona |
| 4. LED žarulja kamere | 10. gumb za uključivanje/isključivanje |
| 5. zaslon | 11. postolje |
| 6. optički pogon (opcionalno) | |



OFXNYJA00

Regulativni model: W04C
Regulativna vrsta: W04C001
2012-03


Pogled sa stražnje strane



Slika 2. Pogled sa stražnje strane

1. priključci stražnje ploče
2. utor za sigurnosni kabel
3. VESA pokrov
4. čitač memorijskih kartica
5. USB 3.0 priključci (2)
6. priključak za mikrofonski
7. priključak za slušalice

Pregled stražnje ploče





Slika 3. Pregled stražnje ploče

1. svjetlo dijagnostike napajanja
2. gumb za dijagnostiku napajanja
3. priključak za VGA izlaz
4. priključak za izlaznu liniju

5. HDMI priključak
6. USB 2.0 priključci (2)
7. USB 3.0 priključak
8. priključak za miš
9. priključak za napajanje
10. mrežni priključak
11. USB 2.0 priključci (2)
12. USB 3.0 priključak
13. priključak za tipkovnicu

Brzo postavljanje

 **UPOZORENJE:** Prije nego što započnete bilo koji postupak u ovom odjeljku, pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Za dodatne informacije o najboljim sigurnosnim postupcima pogledajte www.dell.com/regulatory_compliance


 **NAPOMENA:** Neki uređaji možda neće biti uključeni ako ih niste naručili.

1. Priključite USB tipkovnicu ili miš. Za priključivanje bežične tipkovnice ili miša pogledajte tehnički list *Postavljanje Dell bežičnog miša, tipkovnice i USB prijavnika* koji je isporučen s vašim bežičnim mišem ili tipkovnicom.




Slika 4. USB veza

2. Priključite mrežni kabel (opcionalno).




Slika 5. Mrežna veza

3. Priključite kabel za napajanje.



Slika 6. Povezivanje napajanja

4. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje računala.



Slika 7. Uključite napajanje

Specifikacije

NAPOMENA: Ponude se mogu razlikovati ovisno o regiji. Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo one koje prema zakonu treba isporučiti s računalom. Želite li saznati više informacija u vezi s konfiguracijom računala, kliknite na **Start** → **Pomoć i podrška** i odaberite opciju za pregled informacija o računalu.

Napajanje

Baterija na matičnoj ploči	Litij-ionska baterija na matičnoj ploči 3 V CR2032
Napon	od 100 VAC do 240 VAC
Napon u vatima	200 W
Maksimalan gubitak topline	4774 BTU/hr

NAPOMENA: Gubitak topline je izračunat na temelju korištenja proračuna potrošnje električne energije u vatima.

Fizičke karakteristike

Širina	574,00 mm (22,60 inča)
Visina	440,40 mm (17,34 inča)
Dubina:	
Bez postolja	68,00 mm (2,68 inča)
S postoljem	220,00 mm (8,66 inča)
Težina:	
Bez postolja	7,34 kg – 9,00 kg (16,18 lb – 19,84 lb)
S postoljem	9,34 kg – 11,20 kg (20,59 lb – 24,69 lb)

Okruženje

Radna temperatura	od 10 °C do 35 °C (od 50 °F do 95 °F)
-------------------	---------------------------------------

Information para NOM (únicamente para México)

Sljedeće informacije pružene o uređaju opisanom u ovom dokumentu u skladnosti su s zahtjevima službenih meksičkih normi (NOM).

Voltaje de alimentación	100 VAC – 240 VAC
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz

Traženje dodatnih informacija i resursa

Pogledajte sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i web-mjesto za usklađenost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance za dodatne informacije o:

- Najboljim načinima zaštite
- Pravnoj certifikaciji
- Ergonomiji

Pogledajte www.dell.com za dodatne informacije o:

- Jamstvu
- Uvjetima i odredbe (samo za SAD)
- Licencni ugovor s krajnjim korisnikom (EULA)

Dodatne informacije o vašem proizvodu su dostupne na support.dell.com/manuals.

© 2012 Dell Inc.

Zaštitni znakovi korišteni u ovom tekstu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation u SAD i drugim zemljama. AMD® je registrirani zaštitni znak, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i ATI FirePro™ su zaštitni znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, gumb za pokretanje Windows Vista i Office Outlook® su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc™ je zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Blu-ray Disc Association (BDA) i licenciran je za korištenje na diskovima i sviračima. Znak riječi Bluetooth® je registrirani zaštitni znak i u vlasništvu je tvrtke Bluetooth® SIG, Inc. i bilo kakvo korištenje te marke od strane tvrtke Dell Inc. je licencirano. Wi-Fi® je registrirani zaštitni znak tvrtke Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.