


Dell Optiplex 9010

Informatie over installatie en functies

Waarschuwingen

 **GEVAAR:** Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

Vooraanzicht



Afbeelding 1. Vooraanzicht


- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. microfoons (2) | 7. uitwerpknop van het optische station |
| 2. camera (optioneel) | 8. virtuele weergavetoetsen |
| 3. afdekschuijfe voor de camera | 9. activiteitslampje van de vaste schijf |
| 4. cameraled | 10. aan-uitknop |
| 5. beeldscherm | 11. standaard |
| 6. optisch station (optioneel) | |



OMDGHTA00

Regelgevingsmodel: W04C
Regelgevingstype: W04C001
2012-03


Achteraanzicht



Afbeelding 2. Achteraanzicht

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. aansluitingen op het achterpaneel | 5. USB 3.0-aansluitingen (2) |
| 2. sleuf voor de beveiligingskabel | 6. microfoonaansluiting |
| 3. VESA-afdekplaat | 7. hoofdtelefoonaansluiting |
| 4. geheugenkaartlezer | |

Aanzicht van achterpaneel



Afbeelding 3. Aanzicht van achterpaneel

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. diagnostisch lampje voeding | 3. VGA-uitgang |
| 2. diagnostische knop voeding | 4. lijnuitgang |


5. HDMI-aansluiting
6. USB 2.0-aansluitingen (2)
7. USB 3.0-aansluiting
8. muisaansluiting
9. aansluiting voor netvoeding
10. netwerkaansluiting
11. USB 2.0-aansluitingen (2)
12. USB 3.0-aansluiting
13. toetsenbordaansluiting

Snelle installatie

 **GEVAAR:** Lees de veiligheidsinformatie die bij uw computer wordt geleverd, voordat u de procedures in deze sectie uitvoert. Zie www.dell.com/regulatory_compliance voor meer informatie over beste praktijken


 **OPMERKING:** Sommige apparaten zijn mogelijk niet meegeleverd als u deze niet hebt besteld.

1. Sluit het USB-toetsenbord of de muis aan. Als u een toetsenbord en muis wilt aansluiten, ga dan naar de technische informatie *Uw draadloze muis, toetsenbord en USB-ontvanger instellen* die bij uw draadloze toetsenbord en muis wordt geleverd.




Afbeelding 4. USB-aansluiting

2. Sluit de netwerkkabel aan (optioneel).




Afbeelding 5. Netwerkverbinding

3. Sluit de stroomkabel(s) aan.




Afbeelding 6. Stroom aansluiten

4. Druk op de aan-uitknop op de computer.




Afbeelding 7. Stroom inschakelen

Specificaties

 **OPMERKING:** Aanbiedingen kunnen per regio verschillen. De volgende specificaties zijn alleen de specificaties die wettelijk verplicht moeten worden meegeleverd bij de computer. Voor meer informatie over de configuratie van uw computer klikt u op **Start** → **Help en ondersteuning** en selecteert u de optie om informatie over uw computer weer te geven.

Voeding

Knoopcelbatterij	CR2032-lithiumknoopcelbatterij van 3 V
Spanning	100 VAC tot 240 VAC
Wattage	200 W
Maximale hitteverspreiding	4774 BTU/uur

 **OPMERKING:** Hitteverspreiding wordt berekend aan de hand van de wattagewaarde voor de voeding.

Fysiek

Breedte	574 mm
Hoogte	440,40 mm
Diepte:	
Zonder standaard	68 mm
Met standaard	220 mm
Gewicht:	
Zonder standaard	7,34 kg – 9,00 kg
Met standaard	9,34 kg – 11,20 kg

Omgeving

Temperatuur bij gebruik	10 °C tot 35 °C
-------------------------	-----------------

Information para NOM (únicamente para México)

De volgende informatie wordt verstrekt op het apparaat dat in dit document worden beschreven in overeenstemming met de vereisten van de officiële Mexicaanse normen (NOM).

Voltaje de alimentación	100 VAC – 240 VAC
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	2.9 A

Meer informatie en bronnen

Raadpleeg de documentatie over veiligheid en regelgeving die bij uw computer is meegeleverd en de website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory_compliance voor meer informatie over:

- Beste veiligheidsmaatregelen
- Certificering
- Ergonomie

Zie www.dell.com voor extra informatie over:

- Garantie
- Algemene voorwaarden (alleen V.S.)
- Gebruiksrechtovereenkomst

Extra informatie over het product is beschikbaar op support.dell.com/manuals.

© 2012 Dell Inc.

Merken in deze tekst: Dell™, het Dell-logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ en Wi-Fi Catcher™ zijn merken van Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® en Celeron® zijn merken of gedeponeerde merken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. AMD® is een gedeponeerd merk en AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ en ATI FirePro™ zijn merken van Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, het logo van de startknop van Windows Vista en Office Outlook® zijn merken of gedeponeerde merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Blu-ray Disc™ is een merk dat het eigendom vormt van de Blu-ray Disc Association (BDA) en in licentie is gegeven voor gebruik op schijven en spelers. Bluetooth® is een gedeponeerd merk van Bluetooth® SIG, Inc., en elk gebruik van dit merk door Dell Inc. geschiedt op basis van een licentie. Wi-Fi® is een gedeponeerd merk van de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.