


Dell Optiplex 9010

Informácie o nastavení a funkciách

O výstrahách

 **VÝSTRAHA: VAROVANIE** označuje možné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smrť.

Pohľad spredu



Obrázok 1. Pohľad spredu


- | | |
|--|--|
| 1. mikrofóny (2) | 7. tlačidlo vysunutia pre optickú jednotku |
| 2. kamera (voliteľná) | 8. klávesy zobrazené na obrazovke |
| 3. posuvný kryt kamery na ochranu súkromia | 9. kontrolka činnosti pevného disku |
| 4. LED kamery | 10. tlačidlo napájania |
| 5. displej | 11. podstavec |
| 6. optická jednotka (voliteľná) | |



OXYH34A00

Regulačný model: W04C
Regulačný typ: W04C001
2012-03


Pohľad zozadu



Obrázok 2. Pohľad zozadu

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. konektory zadného panela | 5. konektory USB 3.0 (2) |
| 2. zásuvka bezpečnostného kábla | 6. konektor mikrofónu |
| 3. Kryt VESA | 7. konektor slúchadiel |
| 4. čítačka pamäťových kariet | |

Pohľad na zadný panel



Obrázok 3. Pohľad na zadný panel

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. diagnostická kontrolka zdroja napájania | 3. výstupný konektor VGA |
| 2. diagnostické tlačidlo zdroja napájania | 4. konektor zvukového výstupu |


- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 5. konektor HDMI | 10. sieťový konektor |
| 6. konektory USB 2.0 (2) | 11. konektory USB 2.0 (2) |
| 7. konektor USB 3.0 | 12. konektor USB 3.0 |
| 8. konektor myši | 13. konektor klávesnice |
| 9. konektor napájania | |

Rýchla inštalácia

⚠ VÝSTRAHA: Skôr ako začnete ktorýmkoľvek postupom v tejto časti, prečítajte si bezpečnostné informácie dodávané spolu počítačom. Ďalšie informácie o overených postupoch nájdete na adrese www.dell.com/regulatory_compliance


✍ POZNÁMKA: Niektoré zariadenia nemusia tvoriť súčasť dodávky, ak ste si ich neobjednali.

1. Pripojte USB klávesnicu alebo myš. O pripojení bezdrôtovej klávesnice a myši pozri technickú príručku *Pripojenie bezdrôtovej myši, klávesnice a prijímača USB značky Dell* priloženú k vašej bezdrôtovej klávesnici a myši.



Obrázok 4. Pripojenie USB

2. Pripojte sieťový kábel (voliteľný).




Obrázok 5. Sieťové pripojenie

3. Pripojte napájací kábel (káble).



Obrázok 6. Pripojenie napájania

4. Stlačte spínač napájania na počítači.



Obrázok 7. Zapnutie napájania

Technické údaje

POZNÁMKA: Ponuka sa môže líšiť podľa oblasti. Nasledujúce technické údaje obsahujú len informácie, ktorých dodanie s počítačom je požadované zákonom. Ďalšie informácie týkajúce sa konfigurácie počítača získate kliknutím na položku **Štart** → **Pomoc a technická podpora**. Potom vyberte možnosť zobrazenia informácií o počítači.

Napájanie

Gombíková batéria	3 V lítiová gombíková batéria CR2032
Napätie	100 V~ až 240 V~
Príkon	200 W
Maximálny tepelný rozptyl	4774 BTU/h

POZNÁMKA: Tepelný rozptyl sa vypočíta pomocou menovitého príkonu napájacieho zdroja.

Fyzické vlastnosti

Šírka	574,00 mm (22,60")
Výška	440,40 mm (17,34")
Hĺbka:	
Bez podstavca	68,00 mm (2,68")
S podstavcom	220,00 mm (8,66")
Hmotnosť:	
Bez podstavca	7,34 kg – 9,00 kg (16,18 lb – 19,84 lb)
S podstavcom	9,34 kg – 11,20 kg (20,59 lb – 24,69 lb)

Nároky na prostredie

Prevádzková teplota	10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
---------------------	-------------------------------

Information para NOM (únicamente para México)

O zariadení opísanom v tomto dokumente uvádzame nasledujúce informácie v súlade s požiadavkami oficiálnych mexických noriem (NOM).

Voltaje de alimentación	100 VAC – 240 VAC
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz

Hľadanie ďalších informácií a zdrojov

V dokumentoch s bezpečnostnými pokynmi a predpismi dodaných s počítačom a na stránke o súlade s predpismi na adrese www.dell.com/regulatory_compliance nájdete ďalšie informácie o týchto témach:

- Osvedčené bezpečnostné postupy
- Zákonné osvedčenie
- Ergonómia

Na stránkach www.dell.com si prečítajte ďalšie informácie o týchto témach:

- Záruka
- Zmluvné podmienky (platí len pre USA)
- Licenčná zmluva s koncovým používateľom

Ďalšie informácie o produkte si nájdite na stránke support.dell.com/manuals.

© 2012 Dell Inc.

Ochranné známky v tomto texte: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ a Wi-Fi Catcher™ sú ochrannými známkami spoločnosti Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® a Celeron® sú registrovanými ochrannými známkami a ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation v USA a iných krajinách. AMD® je registrovaná ochranná známka a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ a ATI FirePro™ sú ochranné známky spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tlačidlo Štart Windows Vista a Office Outlook® sú buď ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách. Blu-ray Disc™ je ochranná známka, ktorú vlastní Blu-ray Disc Association (BDA) a je licencovaná pre používanie na diskoch a prehrávačoch. Slovná značka Bluetooth® je registrovaná ochranná známka, ktorú vlastní spoločnosť Bluetooth® SIG, Inc., a spoločnosť Dell Inc. túto značku používa v rámci licencie. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.