


Dell Optiplex 9010

Informacije o namestitvi in funkcijah

O opozorilih

 Opozorilo: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

Pogled s sprednje strani



Skica 1. Pogled s sprednje strani


- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Mikrofona (2) | 7. Gumb za izmet optičnega pogona |
| 2. Kamera (dodatna možnost) | 8. Zaslonske tipke |
| 3. Drsni pokrov kamere za zasebnost | 9. Lučka dejavnosti trdega diska |
| 4. Kamera LED | 10. Gumb za vklop |
| 5. Zaslona | 11. Stojalo |
| 6. Optični pogon (dodatna možnost) | |



OYH83MA00

Regulativni model: W04C
Regulativni tip: W04C001
2012-03


Pogled z zadnje strani



Skica 2. Pogled z zadnje strani

1. Priključki na hrbtni plošči
2. Reža za varnostni kabel
3. Pokrov VESA
4. Bralnik pomnilniških kartic
5. Priključki USB 3.0 (2)
6. Priključek za mikrofonski kabl
7. Priključek za slušalke

Pogled na hrbtno ploščo




Skica 3. Pogled na hrbtno ploščo

1. Diagnostična lučka za napajanje
2. Diagnostični gumb za napajanje
3. Priključek za izhod VGA
4. Priključek za izhodno linijo

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 5. Priključek HDMI | 10. Omrežni priključek |
| 6. Priključka USB 2.0 (2) | 11. Priključka USB 2.0 (2) |
| 7. Priključek USB 3.0 | 12. Priključek USB 3.0 |
| 8. Priključek za miško | 13. Priključek za tipkovnico |
| 9. Priključek za napajanje | |

Hitra namestitvev

 **Opozorilo:** Preden začnete postopke v tem poglavju, preberite varnostna navodila, ki so priložena računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu si oglejte www.dell.com/regulatory_compliance


 **OPOMBA:** Nekatero naprave niso priložene, če jih niste naročili.

1. Priključite tipkovnico ali miško USB. Če želite priključiti brezžično tipkovnico in miško, si oglejte list s tehničnimi podatki *Namestitvev brezžične miške, tipkovnice in sprejemnika USB Dell*, ki je bil priložen vaši brezžični tipkovnici in miški.




Skica 4. Povezava USB

2. Priključite omrežni kabel (dodatna možnost).




Skica 5. Omrežna povezava

3. Priključite napajalne kable.




Skica 6. Priključitev napajanja

4. Pritisnite gumb za vklop na računalniku.




Skica 7. Vkllop

Tehnični podatki

 **OPOMBA:** Ponudba se lahko razlikuje glede na regijo. Naslednji tehnični podatki so tisti, ki jih za dostavo z računalnikom zahteva zakon. Za več informacij o konfiguraciji računalnika kliknite **Start** → **Pomoč in podpora** ter izberite možnost za prikaz podatkov o vašem računalniku.

Napajanje

Gumbna baterija	3 V CR2032 litijeva gumbna baterija
Napetost	100–240 V pri izmeničnem toku
Moč	200 W
Največje odvajanje toplote	4774 BTU/h

 **OPOMBA:** Odvajanje toplote je izračunano z uporabo nazivne moči napajalnika.

Mere

Širina	574,00 mm (22,60 palca)
Višina	440,40 mm (17,34 palca)
Globina:	
Brez stojala	68,00 mm (2,68 palca)
S stojalom	220,00 mm (8,66 palca)
Teža:	
Brez stojala	7,34 kg – 9,00 kg
S stojalom	9,34 kg – 11,20 kg

Okolje

Delovna temperatura	od 10 °C do 35 °C
---------------------	-------------------

Information para NOM (únicamente para México)

Naslednje informacije so navedene na napravi, ki je opisana v tem dokumentu, in so v skladu z zahtevami uradnega mehiškega standarda (NOM).

Voltaje de alimentación	100 VAC – 240 VAC
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz

Iskanje dodatnih informacij in virov

Glejte varnostne dokumente in predpise, ki so bili priloženi vašemu računalniku, ter stran v zvezi s skladnostjo s predpisi www.dell.com/regulatory_compliance za več informacij o:

- najboljšem ravnanju glede varnosti,
- predpisanih certifikatih,
- ergonomiki.

Oglejte si www.dell.com za več informacij o:

- garanciji,
- določilih in pogojih (le za ZDA),
- licenčni pogodbi za končnega uporabnika.

Dodatne informacije o svojem izdelku dobite na support.dell.com/manuals.

© 2012 Dell Inc.

Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ in Wi-Fi Catcher™ so blagovne znamke družbe Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® in Celeron® so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Intel Corporation v Združenih državah in drugih državah. AMD® je registrirana blagovna znamka in AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ in ATI FirePro™ so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, gumb start za Windows Vista in Office Outlook® so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Blu-ray Disc™ je blagovna znamka v lasti družbe Blu-ray Disc Association (BDA) in je na diskih in predvajalnikih uporabljena z licenco. Besedna znamka Bluetooth® je registrirana blagovna znamka v lasti družbe Bluetooth® SIG, Inc. in družba Dell Inc. jo uporablja z dovoljenjem. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka združenja Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.