


Dell OptiPlex 9010

Information om installation och funktioner

Om varningar

 **WARNING:** Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

Minitorndator – fram- och baksida



Figur 1. Fram- och baksidan av minitorndator

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. strömbrytarlampa, strömindikator | 6. utmatningsknapp för optisk enhet |
| 2. optiskt enhetsfack (tillval) | 7. USB 2.0-kontakter (2) |
| 3. hörlurskontakt | 8. USB 3.0-kontakter (2) |
| 4. mikrofonkontakt | 9. indikator för enhetsaktivitet |
| 5. optisk enhet (tillval) | |




OX462VA00

Regleringsmodell: D05D, D09M, D03S, D01U
Regleringstyp: D05D002, D09M003, D03S002,
D01U003
2011 - 12

- | | |
|--|--|
| 10. diagnostikindikator för strömförsörjning | 14. kortplatser för expansionskort (4) |
| 11. diagnostikknapp för strömförsörjning | 15. säkerhetskabeluttag |
| 12. nätkontakt | 16. hänglåsring |
| 13. kontakter på bakpanelen | |

Bordsdator — fram- och baksida




Figur 2. Fram- och baksidan av bordsdator

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. optisk enhet | 7. hörlurskontakt |
| 2. utmatningsknapp för optisk enhet | 8. indikator för enhetsaktivitet |
| 3. strömbrytarlampa, strömindikator | 9. hänglåsring |
| 4. USB 2.0-kontakter (2) | 10. säkerhetskabeluttag |
| 5. USB 3.0-kontakter (2) | 11. nätkontakt |
| 6. mikrofonkontakt | 12. kontakter på bakpanelen |

- 13. kortplatser för expansionskort (4)
- 14. diagnostikindikator för strömförsörjning

- 15. diagnostikknapp för strömförsörjning


Minitorn- och bordsdator — baksida



Figur 3. Baksida av minitorn- och bordsdator

- 1. muskontakt
- 2. indikator för nätverkslänkintegritet
- 3. nätverkskontakt
- 4. indikator för nätverksaktivitet
- 5. USB 2.0-kontakter (2)
- 6. serieport
- 7. linjeutgång
- 8. tangentbordskontakt
- 9. USB 2.0-kontakter (2)
- 10. DisplayPort-kontakter (2)
- 11. USB 3.0-kontakter (2)
- 12. VGA-kontakt
- 13. linjeingång/mikrofonkontakt


Dator med liten formfaktor — fram- och baksida



Figur 4. Fram- och baksidan av dator med liten formfaktor

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. optisk enhet | 10. säkerhetskabeluttag |
| 2. utmatningsknapp för optisk enhet | 11. nätkontakt |
| 3. strömbrytarlampa, strömindikator | 12. diagnostikknapp för strömförsörjning |
| 4. USB 2.0-kontakter (2) | 13. diagnostikindikator för strömförsörjning |
| 5. USB 3.0-kontakter (2) | 14. kontakter på bakpanelen |
| 6. mikrofonkontakt | 15. kortplatser för expansionskort (2) |
| 7. hörlurskontakt | |
| 8. indikator för enhetsaktivitet | |
| 9. hänglåsring | |


Dator med liten formfaktor — baksida



Figur 5. Baksidan av dator med liten formfaktor

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. muskontakt | 8. tangentbordskontakt |
| 2. serieport | 9. VGA-kontakt |
| 3. indikator för länkintegritet | 10. DisplayPort-kontakter (2) |
| 4. nätverkskontakt | 11. USB 2.0-kontakter (2) |
| 5. indikator för nätverksaktivitet | 12. USB 3.0-kontakter (2) |
| 6. USB 2.0-kontakter (2) | 13. linjeingång/mikrofonkontakt |
| 7. linjeutgång | |

Dator med ultraliten formfaktor — fram- och baksida



Figur 6. Fram- och baksidan av dator med ultraliten formfaktor

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. optisk enhet | 13. nätkontakt |
| 2. utmatningsknapp för optisk enhet | 14. linjeutgång |
| 3. strömbrytarlampan, strömindikator | 15. linjeingång/mikrofonkontakt |
| 4. indikator för enhetsaktivitet | 16. VGA-kontakt |
| 5. hörlurskontakt | 17. DisplayPort-kontakter (2) |
| 6. mikrofonkontakt | 18. serieport |
| 7. USB 3.0-kontakter (2) | 19. USB 3.0-kontakter (2) |
| 8. Wi-Fi-antenn (tillval) | 20. USB 2.0-kontakter (2) |
| 9. indikator för nätverksaktivitet | 21. nätverkskontakt |
| 10. fästningskruv | 22. indikator för länkeintegritet |
| 11. hänglåsring | |
| 12. säkerhetskabeluttag | |

Snabbinstallation




VARNING: Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säker hantering finns på www.dell.com/regulatory_compliance.




OBS: En del enheter kanske inte finns med eftersom du inte beställde dem.


1. Anslut bildskärmen med en av följande kablar:



Figur 7. VGA-adapter



Figur 8. DisplayPort-kabel.




Figur 9. VGA-till-DisplayPort-adapter

2. Anslut USB-tangentbordet eller musen (tillval).



Figur 10. USB-anslutning

3. Anslut nätverkskabeln (valfritt).



Figur 11. Nätverksanslutning

4. Anslut en eller flera nätkablar.




Figur 12. Ansluta ström

5. Tryck på strömbrytaren på datorn och på skärmen.



Figur 13. Slå på strömmen

Specifikationer

-  **OBS:** Erbjudanden kan variera mellan olika regioner. Följande specifikationer är endast vad som enligt lag måste levereras med datorn. Mer information om datorns konfiguration får du om du klickar på **Start** → **Hjälp och support** och väljer alternativet att visa datorinformation.

Strömförsörjning	Minitorndator	Bordsdator	Dator med liten formfaktor	Dator med ultraliten formfaktor
Spänning	100 VAC - 240 VAC			
Knappcells batteri	3 V CR2032-litiumcellbatteri			
Effekt	275 W	250 W	240 W	200 W
Maximal värmeförlust	938,30 BTU/tim	853,00 BTU/tim	818,89 BTU/tim	682,40 BTU/tim



OBS: Värmeförlusten är beräknad med strömförsörjningens wattmärkning.

Fysiska mått	Minitorndator	Bordsdator	Dator med liten formfaktor	Dator med ultraliten formfaktor
Höjd	360 mm	360 mm	290 mm	237 mm
Bredd	175 mm	102 mm	93 mm	65 mm
Djup	417 mm	410 mm	312 mm	240 mm
Vikt (minimum)	9,40 kg	7,90 kg	6,00 kg	3,30 kg

Miljöpåverkan

Drifttemperatur: 10 °C till 35 °C

Hitta mer information och resurser

Se säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn samt hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance för mer information om:

- Säkert handhavande
- Föreskrifter
- Ergonomi

Se www.dell.com för ytterligare information om:

- Garanti
- Villkor (endast USA)
- Licensavtal för slutanvändare

Ytterligare information om din produkt finns på support.dell.com/manuals.

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.

© 2012 Dell Inc. Med ensamrätt.

Återgivning av dessa material i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Varumärken som används i denna text: Dell™, DELL-logotypen, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ och Wi-Fi Catcher™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® och Celeron® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. AMD® är ett registrerat varumärke och AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ och ATI FirePro™ är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknappen och Office Outlook® är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Blu-ray Disc™ är ett varumärke som ägs av Blu-ray Disc Association (BDA) och är licensierad för användning på skivor och i spelare. Bluetooth®-ordmärket är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth® SIG, Inc. och används av Dell Inc. under licens. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Övriga varumärken kan användas i dokumentet som hänvisning till antingen de enheter som gör anspråk på varumärkena eller deras produkter. Dell Inc. frånsäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.