

OptiPlex 9030 AIO

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka






1 Set up the stand

Nainstalujte stojan

Állítsa fel az állványt

Zainstaluj podstawkę

Nainštalujte podstavec




2 Connect the keyboard and mouse

Připojte klávesnici a myš

Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret

Podłącz klawiaturę i mysz

Pripojte klávesnicu a myš




3 Connect the network cable (optional)

Připojte síťový kabel (volitelné)

Csatlakoztassa a hálózati kábelt (opcionális)

Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie)

Pripojte sieťový kábel (voliteľný)




4 Connect the power cable

Připojte napájecího kabel

Csatlakoztassa a tápkábelt

Podłącz kabel zasilania

Pripojte napájací kábel




5 Turn on your computer

Zapněte počítač

Kapcsolja be a számítógépet

Włącz komputer


Zapnite svoj počítač



6 Finish Windows setup

Dokončete instalaci systému Windows | Fejezze be a Windows beállítását


Skonfiguruj system Windows | Dokončite nastavenie systému Windows



Enable security and updates

Povolte zabezpečení a aktualizace
Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket

Włącz zabezpieczenia i aktualizacje
Povoľte prvky bezpečnosti a aktualizácie




Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti



Log in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be Microsoft fiókjába vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa na konto Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Explore resources

Prozkoumejte zdroje | Fedezze fel a forrásokat
Zapoznaj się z zasobami | Objavujte možnosti



Help and Tips

Návod a tipy | Súly és tippek
Pomoc i porady | Pomoc a tipy



My Dell

Műj Dell | Az én Dell számítógépem
Mój Dell | Mój Dell



Register your computer

Zaregistrujte počítač | Regisztrálja a számítógépét
Zarejestruj swój komputer | Zaregistrujte si počítač

Product support and manuals

Podpora produktu a příručky
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a manuály k produktu

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

Kontaktujte spoločnosť Dell
Kérjen segítséget a Dell szakembereitől
Kontakt z firmą Dell | Kontaktуйте Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost | Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Směrnicev model | Szabályozó model
Model | Regulačný model

W09C

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus
Typ | Regulačný typ

W09C001



Computer model

Model počítače | Számítógép modell
Model komputera | Model počítača

OptiPlex 9030 AIO

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



1. Microphones
2. Camera privacy latch
3. Camera
4. Camera-status light
5. Optical drive
6. On Screen Display (OSD) buttons
7. Hard-drive activity light
8. Power button/Power light
9. Stereo speakers
10. HDMI-out connector
11. HDMI-in connector
12. USB 3.0 connectors
13. Network connector
14. USB 2.0 connectors
15. Power-diagnostic button
16. Power-diagnostic light
17. DisplayPort-out connector
18. Audio-out connector
19. Security lock slot
20. Power-cable connector
21. Stand
22. Service tag
23. Headset connector
24. USB 3.0 connectors
25. Memory card reader

1. Mikrofony
2. Pojistka soukromí kamery
3. Kamera
4. Indikátor stavu kamery
5. Optická jednotka
6. Tlačítka OSD (On Screen Display)
7. Indikátor činnosti pevného disku
8. Tlačítko napájení a kontrolka napájení
9. Reprodukory stereofonního zvuku
10. Konektor výstupu HDMI
11. Konektor vstupu HDMI
12. Konektory USB 3.0
13. Síťový konektor
14. Konektory USB 2.0
15. Diagnostické tlačítko napájení
16. Diagnostický indikátor napájení
17. Konektor výstupu DisplayPort
18. Konektor výstupu zvuku
19. Otvor pro bezpečnostní zámek
20. Konektor napájecího kabelu
21. Stojan
22. Servisní štítek
23. Konektor náhlavní sady
24. Konektory USB 3.0
25. Čtečka paměťových karet

1. Mikrofonok
2. Kamera zároló retesz
3. Kamera
4. Kamera állapot jelzőfény
5. Optikai meghajtó
6. A képernyőn megjelenő kijelző (OSD) gombjai
7. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
8. Tápellátás gomb/tápellátás jelzőfény
9. Sztereó hangszórók
10. HDMI-out csatlakozó
11. HDMI-in csatlakozó
12. USB 3.0 csatlakozók
13. Hálózati csatlakozó
14. USB 2.0 csatlakozók
15. Tápforrás-diagnosztika gomb
16. Tápforrás-diagnosztika lámpa
17. DisplayPort-out csatlakozó
18. Audio-out csatlakozó
19. Biztonsági zár nyílás
20. Tápkábel csatlakozó
21. Állvány
22. Szervizcímké
23. Fejhallgató csatlakozó
24. USB 3.0 csatlakozók
25. Memóriakártya-olvasó

1. Mikrofony
2. Zasuwka kamery
3. Kamera
4. Lampka stanu kamery
5. Napęd dysków optycznych
6. Przyciski menu ekranowego (OSD)
7. Lampka aktywności dysku twardego
8. Przycisk zasilania/Lampka zasilania
9. Głośniki stereofoniczne
10. Złącze wyjściowe HDMI
11. Złącze wejściowe HDMI
12. Złącza USB 3.0
13. Złącze sieciowe
14. Złącza USB 2.0
15. Przycisk diagnostyki zasilania
16. Lampka diagnostyczna zasilania
17. Złącze wyjściowe DisplayPort
18. Złącze wyjściowe audio
19. Gniazdo linki antykradzieżowej
20. Złącze kabla zasilania
21. Podstawa
22. Znacznik serwisowy
23. Złącze zestawu słuchawkowego
24. Złącza USB 3.0
25. Czytnik kart pamięci

1. Mikrofony
2. Poistka kamery na ochranu súkromia
3. Kamera
4. Kontrolka stavu kamery
5. Optická jednotka
6. Tlačidlá zobrazenia na obrazovke (OSD)
7. Kontrolka aktivity pevného disku
8. Hlavný vypínač / kontrolka napájania
9. Stereofonické reproduktory
10. Výstupný konektor HDMI
11. Vstupný konektor HDMI
12. Konektory USB 3.0
13. Sieťový konektor
14. Konektory USB 2.0
15. Tlačidlo diagnostiky napájania
16. Kontrolka diagnostiky napájania
17. Výstupný konektor DisplayPort
18. Konektor zvukového výstupu
19. Otvor pre bezpečnostný zámok
20. Konektor napájacieho kábla
21. Podstavec
22. Servisný štítok
23. Konektor náhlavnej súpravy
24. Konektory USB 3.0
25. Čítačka pamäťových kariet

