

OptiPlex 9030 AIO




Quick Start Guide

Snelstartgids
Skrócona instrukcja uruchomienia
Ghid de pornire rapidă
Priročnik za hitri zagon




1 Set up the stand

Stel de standaard in
Zainstaluj podstawkę
Instalați suportul
Postavite stojalo




2 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Podłącz klawiaturę i mysz
Conectați tastatura și mouse-ul
Priključite tipkovnico in miško




3 Connect the network cable (optional)

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)
Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie)
Conectați cablul de rețea (opțional)
Priključite omrežni kabel (dodatna možnost)




4 Connect the power cable

Sluit het netsnoer aan
Podłącz kabel zasilania
Conectați cablul de alimentare
Priključite napajalni kabel




5 Turn on your computer

Zet de computer aan
Włącz komputer
Porniți computerul
Vklópite računalnik



6 Finish Windows setup

De installatie van Windows voltoeien | Skonfiguruj system Windows
Finalizați configurarea Windows | Dokončajte nastavitve Windows




Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Włącz zabezpieczenia i aktualizacje
Activați securitatea și actualizările
Omogočite varnost in posodobitve



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Nawiąż połączenie z siecią
Conectați-vă la rețea
Povežite se v omrežje



Log in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Conectarea la contul Microsoft sau crearea unui cont local
Vpišite se v svoj Microsoftov račun ali ustvarite lokalni račun

Explore resources

Verken de hulpbronnen | Zapoznaj się z zasobami
Explorați resurse | Raziskujte vire



Help and Tips

Hulp en tips | Pomoc i porady
Ajutor și sfaturi | Pomoč in nasveti



My Dell

Mijn Dell | Mój Dell
Computerul meu Dell | Moj Dell



Register your computer

Registreer uw computer | Zarejestruj swój komputer
Înregistrați-vă computerul | Registrirajte svoj računalnik

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Pomoc techniczna i podręczniki
Manuale și asistență pentru produse
Podpora za izdelek in priročniki

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontakt z firmą Dell
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo
Reglementări și siguranță | Predpisi in varnost

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Model
Model de reglementare | Regulatorni model

W09C

Regulatory type

Wettelijk type | Typ
Tip de reglementare | Regulatorivna vrsta

W09C001



Computer model

Computermodel | Model komputera
Modelul computerului | Model računalnika

OptiPlex 9030 AIO

Features

Kenmerken | Funkcje | Caracteristici | Funkcije



1. Microphones
2. Camera privacy latch
3. Camera
4. Camera-status light
5. Optical drive
6. On Screen Display (OSD) buttons
7. Hard-drive activity light
8. Power button/Power light
9. Stereo speakers
10. HDMI-out connector
11. HDMI-in connector
12. USB 3.0 connectors
13. Network connector
14. USB 2.0 connectors
15. Power-diagnostic button
16. Power-diagnostic light
17. DisplayPort-out connector
18. Audio-out connector
19. Security lock slot
20. Power-cable connector
21. Stand
22. Service tag
23. Headset connector
24. USB 3.0 connectors
25. Memory card reader

1. Microfoons
2. Privacyvergrendeling van camera
3. Camera
4. Statuslampje van de camera
5. Optisch station
6. On-Screen Display (OSD)-knoppen
7. Activiteitslampje harde schijf
8. Aan-uitknop/stroomlampje
9. Stereoluidsprekers
10. Connector HDMI-uitgang
11. Connector HDMI-ingang
12. USB 3.0-connectoren
13. Netwerconnector
14. USB 2.0-connectoren
15. Diagnostische knop voeding
16. Diagnostisch lampje voeding
17. DisplayPort-uitgang
18. Audio-uitgang
19. Sleuf voor beveiligingsslot
20. Netsnoerconnector
21. Standaard
22. Servicetag
23. Headsetconnector
24. USB 3.0-connectoren
25. Geheugenkaartlezer

1. Mikrofony
2. Zasuwka kamery
3. Kamera
4. Lampka stanu kamery
5. Napęd dysków optycznych
6. Przyciski menu ekranowego (OSD)
7. Lampka aktywności dysku twardego
8. Przycisk zasilania/Lampka zasilania
9. Głośniki stereofoniczne
10. Złącze wyjściowe HDMI
11. Złącze wejściowe HDMI
12. Złącza USB 3.0
13. Złącze sieciowe
14. Złącza USB 2.0
15. Przycisk diagnostyki zasilania
16. Lampka diagnostyczna zasilania
17. Złącze wyjściowe DisplayPort
18. Złącze wyjściowe audio
19. Gniazdo linki antykradzieżowej
20. Złącze kabla zasilania
21. Podstawka
22. Znacznik serwisowy
23. Złącze zestawu słuchawkowego
24. Złącza USB 3.0
25. Czytnik kart pamięci

1. Microfoane
2. Dispozitiv de blocare pentru confidențialitatea camerei
3. Cameră
4. Indicator luminos de stare a camerei
5. Unitate optică
6. Butoane pentru afișare pe ecran (OSD)
7. Indicator luminos de activitate a hard diskului
8. Buton de alimentare/Indicator luminos de alimentare
9. Boxe stereo
10. Conector de ieșire HDMI
11. Conector de intrare HDMI
12. Conectori USB 3.0
13. Conector rețea
14. Conectori USB 2.0
15. Buton de diagnosticare pentru alimentare
16. Indicator luminos de diagnosticare a alimentării
17. Conector de ieșire DisplayPort
18. Conector de ieșire audio
19. Slot pentru încuietoare de securitate
20. Conector pentru cablul de alimentare
21. Suport
22. Etichetă de service
23. Conector pentru setul cască-microfon
24. Conectori USB 3.0
25. Cititor de carduri de memorie

1. Mikrofoni
2. Zapah kamere za zasebnost
3. Kamera
4. Lučka stanja kamere
5. Optični pogon
6. Gumbi OSD (zaslonski prikaz)
7. Lučka dejavnosti trdega diska
8. Gumb za vklop/izklop, lučka za vklop
9. Stereo zvočniki
10. Izhodni priključek HDMI
11. Vhodni priključek HDMI
12. Priključki USB 3.0
13. Omrežni priključek
14. Priključki USB 2.0
15. Diagnostični gumb za napajanje
16. Diagnostična lučka za napajanje
17. Izhodni priključek DisplayPort
18. Izhodni priključek za zvok
19. Reža za varnostno zaklepanje
20. Napajalni priključek
21. Stojalo
22. Servisna oznaka
23. Priključek za slušalke
24. Priključki USB 3.0
25. Bralnik pomnilniških kartic

