




Angående advarsler

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver mulig skade på hardware eller tab af data, hvis anvisningerne ikke bliver fulgt.

Dell™ Optiplex™ 960

Informationer om opsætning og funktioner

Mini Tower — set forfra og bagfra



1 lysdiode for harddiskaktivitet

2 indikator for netværks linkintegritet

3 WiFi (valgfri) lampe

4 Lysindikator for diagnosticering

September 2009




OH720DA02

Modellerne: DCSM, DCNE, DCCY, DCSM1F, DCNE1F og DCCY1F serien.

- | | | | |
|----|---|----|---------------------------------|
| 5 | tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm | 6 | CD/DVD-drev |
| 7 | CD/DVD-drevets udskubningsknap | 8 | CD/DVD-filler-panel |
| 9 | flex-bås (for valgfrit diskettedrev eller hukommelseskortlæser) | 10 | USB 2.0 -stik (4) |
| 11 | stik til hovedtelefoner | 12 | mikrofonstik |
| 13 | testknap til strømforsyning | 14 | kontrollampe til strømforsyning |
| 15 | dæksets frigørelseshaspe og øje til hængelås | 16 | stik til sikkerhedskabel |
| 17 | strømostik | 18 | stik på bagpanel |
| 19 | udvidelseskortstik (4) | | |


Desktop — set forfra og bagfra



- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm | 2 | CD/DVD-drev |
| 3 | CD/DVD-drevets bakkeudskubningsknap | 4 | Dell-badge |
| 5 | USB 2.0 -stik (2) | 6 | mikrofonstik |
| 7 | stik til hovedtelefoner | 8 | flex-bås (til valgfrit diskettedrev, hukommelseskortlæser eller yderligere et 3,5-tommers harddisk) |
| 9 | lysdiode for harddiskaktivitet | 10 | indikator for linkintegritet |
| 11 | WiFi (valgfri) lampe | 12 | Lysindikator for diagnosticering |
| 13 | udvidelseskortstik (4) | 14 | testknap til strømforsyning |
| 15 | kontrollampe til strømforsyning | 16 | dæksæts frigørelseshaspe og øje til hængelås |

- 17 stik til sikkerhedskabel
- 18 strømstik
- 19 stik på bagpanel


Small Form Factor — set forfra og bagfra



- | | |
|--|---|
| 1 tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm | 2 slimline flexbås (til valgfrit floppydrev eller hukommelseskortlæser) |
| 3 CD/DVD-drev (slimline) | 4 CD/DVD-drevets udskubningsknap |
| 5 Dell-badge | 6 stik til hovedtelefoner |
| 7 mikrofonstik | 8 USB 2.0 -stik (2) |
| 9 lysdiode for harddiskaktivitet | 10 indikator for linkintegritet |
| 11 WiFi (valgfri) lampe | 12 Lysindikator for diagnosticering |

- | | | | |
|----|-----------------------------------|----|---|
| 13 | udvidelseskortstik (2) | 14 | testknap til strømforstyrning |
| 15 | kontrollampe til strømforstyrning | 16 | dækslets frigørelseshaspe og øje til hængelås |
| 17 | stik til sikkerhedskabel | 18 | strømkontakt |
| 19 | stik på bagpanel | | |

Bagpanelstik — Mini Tower, Desktop og Small Form Factor



- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | PS2 musestik | 2 | parallelt (printer) stik |
| 3 | seriel port | 4 | lysindikator for linkintegritet |
| 5 | stik til netværksadapter | 6 | lysindikator for netværksaktivitet |
| 7 | plads til valgfri trådløs forbindelse | 8 | stik til udgående linje |
| 9 | stik til indgående (mikrofon) linje | 10 | USB 2.0 -stik (6) |
| 11 | VGA-skærmstik | 12 | eSATA-stik |
| 13 | DisplayPort-stik | 14 | PS2 tastaturstik |

Hurtig opsætning




ADVARSEL: Inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren. Du kan finde flere oplysninger om best practices på www.dell.com/regulatory_compliance.




OBS! Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.

1 Tilslut skærmen vha. et af de følgende kabler.


a Dobbelt skærm Y-adapterkabel




b Det hvide DV-kabel





c Det blå VGA-kabel





d Det blå VGA-kabel til DVI-adapter




e DisplayPort-kabel





f DVI til DisplayPort-stik




2 Tilslut en USB-enhed, såsom et tastatur eller en mus.




3 Tilslut netværkskablet (valgfrit).




4 Tilslut modemmet (valgfrit).



5 Tilslut strømka(k)blet(erne).



6 Tryk på tænd/sluk-knapperne på skærmen og computeren.



Specifikationer

! Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Du kan finde en komplet og opdateret liste med specifikationerne for din computer på support.dell.com.

Video

Type:

Integreret	Intel® Graphics Media Accelerator 4500 Microsoft Windows® XP: op til 1 GB maksimum (delt systemhukommelse) Microsoft Windows Vista®: op til 1.7 GB maksimum (delt systemhukommelse)
Diskret	ATI Radeon HD3450 256M ATI Radeon HD3470 256M

OBS! Support til diskret fuldhøjde videokort fås på Mini Tower og Desktop via PCIe x16 grafikkortslot. Support til halvhøje videokort fås på Desktop og Small Form Factor via PCIe x16 grafikkortslot.

Drev

Eksternt tilgængelige:

CD/DVD-drev:	<i>Mini Tower</i> — to eksterne 5,25" båse <i>Desktop</i> — en eksterne 5,25" bås <i>Small Form Factor</i> — en eksterne 5,25" slimline bås
FlexBay	<i>Mini Tower</i> — en 3,5" eksterne bås for floppydrev eller 19-i-1 mediekortlæser <i>Desktop</i> — en 3,5" eksterne bås for floppydrev eller 19-i-1 mediekortlæser <i>Small Form Factor</i> — en 3,5" eksterne bås for floppydrev eller 19-i-1 mediekortlæser

Drev (fortsat)

Internt tilgængelige: *Mini Tower* — to 3,5-tommer harddiskdrev (HDDs) eller to 2,5-tommer HDD
Desktop — to 3,5-tommer HDD eller to 2,5-tommer HDD
Small Form Factor — et 3,5-tommer HDD eller to 2,5-tommer HDD

Tilgængelige enheder: *Mini Tower* — to eksterne 5,25-tommer båse, en ekstern 3,5-tommer bås, to interne 3,5-tommer båse
Desktop — en ekstern 5,25-tommer bås, en ekstern 3,5-tommer bås, en intern 3,5-tommer bås

OBS! Desktop platformen har plads til to 3,5-tommer HDD, under forudsætning at der ikke bruges noget floppy-drev.

OBS! Desktopplatformen kan anvende den interne 3,5" bås sammen med to 2.5 HDDS eller den eksterne 3,5" bås som en ekstra intern 3,5" HDD bås til RAID-konfigurationer.

Small Form Factor — en ekstern 5,25-tommer slimline bås, en ekstern 3,5-tommer slimline bås, en intern 3,5-tommer bås.

OBS! CD/DVD-drevene bestemmes ved antallet af eksterne 5.25-tommers båse.

Knapper og lysdioder

Computerens forside:

Tænd/sluk-knap	trykknap
Indikator for strøm	Blåt lys — Blinker blåt i dvaletilstand, lyser kontant blåt, når der er tændt for strømmen. Orange indikator — Blinkende orange angiver et problem med systemkortet. En konstant gul lysindikator lyser, når computeren ikke starter, hvilket indikerer, at systemkortet ikke kan starte initialisering. Dette kan være et problem med systemkortet eller strømforsyningen.
Indikator for drevaktivitet	Blåt lys — En blinkende blå lampe viser at computeren læser data fra eller skriver data til SATA harddisk eller CD/DVD-drev.
indikator for netværks linkintegritet	Blåt lys — Der eksisterer en god forbindelse mellem netværket og computeren. Slukket (lyser ikke) — Computeren genkender ikke en fysisk forbindelse til netværket.
Diagnosticeringslamper (fire)	Blinkende orange, konstant orange eller slukket Bruges til fejlfinding af systemproblemer. Find oplysninger om diagnosticeringslamper i <i>servicehåndbogen</i> .
Wi-Fi-indikator	Blåt lys — Et vedvarende blåt lys angiver, at det trådløse netværk er tændt.

Knapper og lysdioder (fortsat)

Computerens bagside

Indikator for linkintegritet (på integreret netværkskort)	Linkintegritetslampens farve er baseret på linkets hastighed 10 - grøn, 100 - orange, 1000 - mørkegul/gul Slukket (lyser ikke): Computeren genkender ikke en fysisk forbindelse til netværket.
Indikator for netværksaktivitet (på integreret netværkskort)	Gul blinkende lysindikator

Strøm

Jævnstrømsforsyning:

OBS! Se sikkerhedsinformationen, der blev leveret sammen med din computer for vigtige informationer om indstilling af spænding.

Spænding	115/230 VAC, 50/60 Hz
Strøm	<i>Mini Tower</i> — 305W (standard); 255W (EPA) <i>Desktop</i> — 255W (standard or EPA) <i>Small Form Factor</i> — 235W (standard or EPA)
Aktuelt forbrug	<i>Mini Tower</i> — 3,6 A/1,8 A <i>Mini Tower</i> — 4,0 A/2,0 A <i>Small Form Factor</i> — 3,5 A/1,8 A
Møntcellebatteri	3 V CR2032 lithium møntcellebatteri

Fysisk

Højde	<i>Mini Tower</i> — 40,8 cm (16,06 in) <i>Desktop</i> — 39,7 cm (15,61 in) <i>Small Form Factor</i> — 29,0 cm (11,40 in)
Bredde	<i>Mini Tower</i> — 18,7 cm (7,36 in) <i>Desktop</i> — 10,9 cm (4,30 in) <i>Small Form Factor</i> — 8,5 cm (3,35 in)
Dybde	<i>Mini Tower</i> — 43,1 cm (16,96 in) <i>Desktop</i> — 34,8 cm (13,70 in) <i>Small Form Factor</i> — 32,4 cm (12,74 in)

Fysisk (fortsat)

Vægt	<i>Mini Tower</i> — mindst 11,5 kg (25,3 lbs)
	<i>Desktop</i> — mindst 7,5 kg (16,5 lbs)
	<i>Small Form Factor</i> — mindst 5,9 kg (13,0 lbs)

Miljø

Temperatur:

Drift 10° til 35°C

Opbevaring -40° til 65°C

Relativ luftfugtighed 20% til 80% (ikke-kondenserende)

Højde over havet:

Drift -15,2 til 3048 m

Opbevaring -15,2 til 10.668 m

Luftbåret G2 eller lavere som defineret af ISA-S71.04-1985
forureningsniveau

Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Hvis du har brug for at:

Se:

Find "best practices" sikkerhedsinformationerne for din computer, gennemse garantiinformation, forhold og etingleser (kun USA), sikkerhedsinstruktioner, information om regulativer, ergonomi og slutbrugerlicensaftale.

Dokumenterne vedrørende sikkerhed og lovgivning, som blev sendt med computeren, og se også webstedet Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2008–2009 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Trykt i Irland.

Enhver form for gengivelse af disse materialer, uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc., er strengt forbudt.

Varemærker, som er brugt i denne tekst: *Dell*, *DELL*-logoet, og *OptiPlex* er varemærker, som tilhører Dell Inc., *Intel* er et registreret varemærke, som tilhører Intel Corporation i USA og andre lande. *Microsoft*, *Windows* og *Windows Vista* er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Andre handelsmærker og handelsnavne kan være anvendt i dette dokument som reference til et eller flere af de firmaer eller navne, der gøres krav på. Dell Inc. fraskriver sig enhver tingslig rettighed, for så vidt angår varemærker og firmanavne, som ikke er deres egne.

