



Dell™ OptiPlex™ 980

Informazioni sulla configurazione e sulle funzionalità

Monitorre - Vista anteriore e posteriore



Informazioni sulle avvertenze



AVVERTENZA: un messaggio di AVVERTENZA indica un potenziale rischio di danni, anche gravi, a cose e persone.

- 1 Indicatore di attività dell'unità
- 2 Indicatore di attività della rete
- 3 Indicatore di attività Wi-Fi® (opzionale)
- 4 Indicatori di diagnostica (4)
- 5 Pulsante di accensione, indicatore di alimentazione
- 6 Unità ottica
- 7 Pulsante di espulsione dell'unità ottica
- 8 Pannello di riempimento unità ottica
- 9 Flex bay
- 10 Connettori USB 2.0 (4)
- 11 Connettore delle cuffie
- 12 Connettore del microfono
- 13 Anello di sicurezza
- 14 Slot per cavo di sicurezza
- 15 Connettore dei cavi di alimentazione
- 16 Connettori del pannello posteriore
- 17 Slot per le schede di espansione (4)
- 18 Pulsante di diagnostica dell'alimentazione
- 19 Indicatore di diagnostica dell'alimentatore





Modelli: Mini Tower: DCSM1F; Desktop: DCNE1F; Fattore di forma ridotto: serie DCCY1F

Febbraio 2010




0W403PA01

Desktop - Vista anteriore e posteriore




- 1** Pulsante di accensione, indicatore di alimentazione
- 2** Unità ottica
- 3** Pulsante di espulsione dell'unità ottica
- 4** Connettori USB 2.0 (2)
- 5** Connettore del microfono
- 6** Connettore delle cuffie
- 7** Flex bay
- 8** Indicatore di attività dell'unità
- 9** Indicatore di attività della rete
- 10** Indicatore di attività Wi-Fi (opzionale)
- 11** Indicatori di diagnostica (4)
- 12** Pulsante di diagnostica dell'alimentazione
- 13** Indicatore di diagnostica dell'alimentatore
- 14** Anello di sicurezza
- 15** Slot per cavo di sicurezza
- 16** Connettore dei cavi di alimentazione
- 17** Connettori del pannello posteriore
- 18** Slot per le schede di espansione (4)


Fattore di forma ridotto - Vista anteriore e posteriore



- 1 Pulsante di accensione, indicatore di alimentazione
- 2 Unità ottica
- 3 Pulsante di espulsione dell'unità ottica
- 4 Flex bay
- 5 Connettore delle cuffie
- 6 Connettore del microfono
- 7 Connettori USB 2.0 (2)
- 8 Indicatore di attività dell'unità
- 9 Indicatore di attività della rete
- 10 Indicatore di attività Wi-Fi (opzionale)
- 11 Indicatori di diagnostica (4)
- 12 Pulsante di diagnostica dell'alimentazione
- 13 Indicatore di diagnostica dell'alimentatore
- 14 Anello di sicurezza
- 15 Slot per cavo di sicurezza
- 16 Connettore dei cavi di alimentazione
- 17 Connettori del pannello posteriore
- 18 Slot per schede di espansione (2)



Minitorre, desktop e fattore di forma ridotto - Pannello posteriore



- 1 Connettore della porta parallela
- 2 Connettore della porta seriale
- 3 Indicatore di integrità del collegamento
- 4 Connettore dell'adattatore di rete
- 5 Indicatore di attività della rete
- 6 Antenna Wi-Fi (opzionale)
- 7 Connettore delle cuffie
- 8 Connettore della linea d'ingresso/del microfono
- 9 Connettori USB 2.0 (6)
- 10 Connettore VGA
- 11 Connettore eSATA
- 12 Connettore DisplayPort
- 13 Connettore della tastiera
- 14 Connettore del mouse

Installazione rapida




AVVERTENZA: prima di eseguire una qualsiasi delle procedure descritte in questa sezione, leggere le istruzioni di sicurezza fornite con il computer. Per informazioni aggiuntive sulle procedure consigliate, visitare www.dell.com/regulatory_compliance.




N.B.: alcuni dispositivi potrebbero non essere inclusi se non sono stati ordinati.

1 Collegare il cavo di rete (opzionale).




2 Collegare il modem (opzionale).




3 Collegare il monitor utilizzando solo *uno* dei seguenti cavi:


a Cavo VGA blu.




b Cavo DisplayPort nero.




c Cavo dell'adattatore DisplayPort-DVI.




d Cavo dell'adattatore DisplayPort-VGA.





4 Collegare la tastiera o il mouse USB (opzionale).



5 Collegare i cavi di alimentazione.



6 Premere i pulsanti di accensione sul monitor e sul computer.



Specifiche



N.B.: di seguito sono riportate esclusivamente le specifiche che in base alle normative vanno fornite con il computer. Per un elenco completo e aggiornato delle specifiche del computer, visitare il sito [Web support.dell.com](http://Web.support.dell.com).

Informazioni di sistema

Chipset	Chipset Intel® Q57
Processore	Intel Core™ serie i3/i5/i7 Intel Pentium® Dual-Core

Video

Tipo di video:	
Integrato	Intel Graphics Media Accelerator HD N.B.: non supportato dai computer con processori quad-core Intel i7 e Intel i5.
Separato	Scheda grafica PCI-E x16
Memoria video:	
Integrato	Fino a 1759 MB (condivisa) N.B.: la memoria condivisa dipende dal sistema operativo e dalla memoria disponibile.

Memoria

Connettore dei moduli di memoria	Quattro slot DIMM
Capacità del modulo di memoria	1 GB, 2 GB, 4 GB
Tipo di memoria	DDR3 a 1066 MHz o 1333 MHz
Memoria minima	1 GB
Memoria massima	16 GB

Unità	Minitorre	Desktop	Fattore di forma ridotto
Accessibili esternamente:			
Alloggiamenti per unità da 3,5 pollici	uno	uno	uno
Alloggiamenti per unità da 5,25 pollici	due	uno	uno (linea slim)
Accessibili internamente:			
Alloggiamenti per unità SATA da 3,5 pollici	due	uno	uno
Dispositivi disponibili:			
Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici	due	due	due
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici	due	uno	uno
Unità DVD-ROM, combinata DVD/CD-RW SATA o DVD+/-RW da 5,25 pollici	due	uno	uno (linea slim)

Indicatori di controlli e di diagnostica

Parte anteriore del computer	
Indicatore del pulsante di accensione	Indicatore blu fisso: indica che il computer è acceso. Indicatore blu intermittente: indica che il computer è in stato di sospensione. Indicatore ambra fisso (quando il computer non si avvia): indica un problema alla scheda di sistema o all'alimentatore. Indicatore ambro intermittente: indica un problema alla scheda di sistema.

Indicatori di controlli e di diagnostica (continua)

Indicatore di attività del disco rigido	Visualizza l'attività dell'unità ottica o del disco rigido SATA. Indicatore blu: l'indicatore blu intermittente indica che il computer sta leggendo o scrivendo dati da e sul disco rigido.
Indicatore di attività della rete	Indicatore blu: la connessione tra la rete e il computer è funzionante. Spento (nessun indicatore): il computer non rileva alcuna connessione fisica alla rete.
Indicatori di diagnostica	Quattro indicatori ambrati situati sul pannello anteriore del computer. Per informazioni sugli indicatori di diagnostica, consultare il <i>Manuale di servizio</i> disponibile sul sito Web del servizio di supporto di Dell all'indirizzo support.dell.com/manuals .
Retro del computer	
Indicatore di integrità del collegamento sull'adattatore di rete integrato	Indicatore verde: è presente una connessione funzionante da 10 Mbps tra la rete e il computer. Indicatore arancione: è presente una connessione funzionante da 100 Mbps tra la rete e il computer. Indicatore giallo: è presente una connessione funzionante da 1000 Mbps tra la rete e il computer. Spento (nessun indicatore): il computer non rileva alcuna connessione fisica alla rete.
Indicatore di attività di rete sull'adattatore di rete integrato	Indicatore giallo: se lampeggiante indica che è presente attività di rete.

Indicatori di controlli e di diagnostica (continua)

Indicatore dell'alimentatore	Indicatore verde: l'alimentazione è attiva e in funzione. Il cavo di alimentazione deve essere collegato al connettore di alimentazione (sul lato posteriore del computer) e alla presa elettrica. N.B.: il pulsante di prova consente di verificare l'integrità del sistema di alimentazione. Quando la tensione di alimentazione del sistema è entro i limiti di specifica, il LED di verifica automatica si accende. Se il LED non si accende, è possibile che l'alimentazione non funzioni correttamente. Per eseguire questa prova, è necessario collegare l'alimentazione c.a.
------------------------------	--

Alimentazione

	Potenza	Dissipazione di calore massima	Tensione
Minitore (DCSM1F)			
EPA	255 W	1060 BTU/ora	100-240 V c.a.
APFC	305 W	1600 BTU/ora	100-240 V c.a.
Desktop (DCNE1F)			
EPA	255 W	1060 BTU/ora	100-240 V c.a.
APFC	255 W	1337 BTU/ora	100-240 V c.a.
Fattore di forma ridotto (DCCY1F)			
EPA	235 W	977 BTU/ora	100-240 V c.a.
APFC	235 W	1.233 BTU/ora	100-240 V c.a.

N.B.: la dissipazione di calore viene calcolata utilizzando la potenza nominale di esercizio.

Batteria a bottone Batteria a bottone al litio CR2032 da 3 V

Caratteristiche fisiche	Minitorre	Desktop	Fattore di forma ridotto
Altezza	40,80 cm (16,06")	39,70 cm (15,62")	29,00 cm (11,41")
Larghezza	18,70 cm (7,36")	10,90 cm (4,29")	8,50 cm (3,34")
Profondità	43,10 cm (16,96")	34,80 cm (13,70")	32,40 cm (12,75")
Peso (minimo)	11,40 kg (25,13 libbre)	8,30 kg (18,29 libbre)	5,90 kg (13,00 libbre)

Ambiente

Temperature:

Di esercizio Da 10 °C a 35 °C

Di stoccaggio Da -40 °C a 65 °C

Umidità relativa Da 20% a 80% (senza condensa)

Altitudine:

Di esercizio Da -15,2 a 3048 m

Di stoccaggio Da -15,2 a 10.668 m

Livello di contaminanti a diffusione aerea G2 o inferiore, come definito dalla normativa ISA-S71.04-1985

Avviso del prodotto Macrovision

Questo prodotto incorpora la tecnologia di protezione del copyright protetta da brevetti statunitensi e da altri diritti di proprietà intellettuale. L'uso di tale tecnologia deve essere autorizzato da Macrovision ed è previsto in ambito privato e per altri scopi limitati, salvo diversa autorizzazione da parte di Macrovision. È vietato decodificare o disassemblare il prodotto.

Ricerca di ulteriori informazioni e risorse

Consultare i documenti relativi alla sicurezza e alle normative forniti con il computer, nonché il sito Web sulla conformità alle normative all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance per ulteriori informazioni su:

- Protezioni ottimali
- Garanzia
- Termini e condizioni
- Normative
- Ergonomia
- Contratto di licenza con l'utente finale

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

© 2010 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato in Irlanda.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati in questo testo: *Dell*, il logo *DELL* e *OptiPlex* sono marchi commerciali di Dell Inc.; *Intel* e *Pentium* sono marchi registrati, *Core* è un marchio registrato di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. *WI-FI* è un marchio registrato di Wireless Ethernet Compatibly Alliance, Inc.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi depositati diversi da quelli di sua proprietà.